

HU

MELLÉKLET

BIOCID TERMÉK JELLEMZŐINEK ÖSSZEFOGLALÓJA

STERI-PEROX® 6% WIPE

Terméktípus(ok)

PT2: Nem közvetlenül embereken vagy állatokon való felhasználásra szánt fertőtlenítőszeres és algásodás elleni szerek

Az engedély száma: 1-1

R4BP eszközszám: EU-0031643-0001

1. fejezet - Adminisztratív információk

1.1. A termék kereskedelmi neve(i)

Kereskedelmi név	STERI-PEROX® 6% WIPE
------------------	----------------------

1.2. Az engedély jogosultja

Az engedély jogosultjának neve és címe	Név	Veltek Associates Inc. Europe
	Cím	Rozengaard 1940 8212DT Lelystad egyéb: Netherlands
Az engedély száma		1-1
<i>R4BP eszközszám</i>		EU-0031643-0001
Az engedély megadásának dátuma		10/07/2024
Az engedély lejáratának dátuma		30/06/2034

1.3. A termék gyártója (gyártói)

A gyártó neve	Veltek Associates, Inc.
A gyártó címe	15 Lee Blvd. PA19355 Malvern Egyesült Államok
Gyártási helyek	Veltek Associates, Inc. site 1 15 Lee Blvd. PA 19355 Malvern Egyesült Államok

1.4. A hatóanyag(ok) gyártója/gyártói

Hatóanyag	Hidrogén-peroxid
A gyártó neve	Evonik Operations GmbH (Acting for Evonik Active Oxygens, LLC (US))
A gyártó címe	One Commerce Square 2005 Market Street Suite 3200 PA 19103 Philadelphia Egyesült Államok
Gyártási helyek	Evonik Operations GmbH (Acting for Evonik Active Oxygens, LLC (US)) site 1 PeroxyChem Bayport Plant, 12000 Bay Area Blvd TX 77507 Pasadena Egyesült Államok

2. fejezet - A TERMÉK ÖSSZETÉTELE ÉS A FORMULÁCIÓ TÍPUSA

2.1. A termék minőségi és mennyiségi összetétele

Triviális név	IUPAC-név	Funkció	CAS-szám	EK-szám	Tartalom (%)
Hidrogén-peroxid		hatóanyag	7722-84-1	231-765-0	6,4

2.2. A formuláció típusa(i)

XX Egyéb: Használatra kész törlőkendő

3. fejezet - FIGYELMEZTETŐ ÉS ÓVINTÉZKEDÉSRE VONATKOZÓ MONDATOK

Figyelmeztető mondatok	H319: Súlyos szemirritációt okoz.
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok	<p>P264: A használatot követően a(z) arcot és a kezeket alaposan meg kell mosni.</p> <p>P280: A(z) Szemvédő/arcvédő viselése kötelező.</p> <p>P305 + P351 + P338: SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN:: Óvatos öblítés vízzel több percen keresztül. Adott esetben kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.</p> <p>P337 + P313: Ha a szemirritáció nem múlik el: Orvosi ellátást kell kérni.</p>

4. fejezet - ENGEDÉLYEZETT FELHASZNÁLÁS(OK)

4.1. A felhasználások leírása

1. táblázat - 1.1 – Ipari felhasználás – Törlés - Beltérben - Meta SPC 1

Terméktípus	PT2: Nem közvetlenül embereken vagy állatokon való felhasználásra szánt fertőtlenítőszeres és algásodás elleni szerek
Adott esetben az engedélyezett felhasználás pontos leírása	-
Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is)	Tudományos név: egyéb: Nincs adat Közhasználatú név: egyéb: Baktérium Fejlődési szakasz: nincs adat Tudományos név: egyéb: Nincs adat Közhasználatú név: egyéb: Élesztőgombák Fejlődési szakasz: nincs adat
Felhasználási terület(ek)	beltéri felhasználás Élelmiszerrel vagy takarmánnyal közvetlenül nem érintkező kemény, nem porózus, élettelen felületek, anyagok és berendezések fertőtlenítőszeres. Nem használható egészségügyi területeken. Fertőtlenítőszer gyártóüzemekben való használatra, beleértve a gyógyszerészeti, biogyógyszerészeti létesítmények, valamint orvostechnikai eszközöket és diagnosztikai termékeket gyártó létesítmények tisztatereit.
Az alkalmazás módja(i)	Módszer: egyéb: Törlés Részletes leírás: -
Alkalmazási arány(ok) és gyakoriság	Alkalmazási arány: 30,5 cm x 30,5 cm méretű törlőkendő – 32,5 ml/törlőkendő. 7,5 ml szabadon elérhető törlőkendőnként. 1 törlőkendő = 7,5 ml/m ² Hígítás (%): A termék használatra kész. A kezelések száma és időzítése: Gyakoriság: napi 3 alkalmazás. Behatási idő: 10 perc Felhasználási hőmérséklet: szobahőmérséklet
Felhasználói kör	ipari
Csomagolási méretek és csomagolóanyagok	A törlőkendő 100% folytonos poliészterszálból áll. A csomagok méretét az alábbiakban részletezzük: Steril (gamma-besugárzott) vagy nem steril Törlőkendők: 12 x 12 inch (30,5 cm x 30,5 cm). 20 törlőkendő/csomag. 10 csomag/doboz. Újrazárható (lehúzható és újrazárható) kis sűrűségű polietilénből készült (átlátszatlan) zacskók.

	12 x 12 inch (30,5 cm x 30,5 cm). Egyedi törülőkendő. 100 csomag/doboz. Kis sűrűségű polietilénből készült (átlátszatlan) zacskók.
--	--

4.1.1. A felhasználásra vonatkozó specifikus előírások

Lásd az általános használati utasítást

4.1.2. A felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések

4.1.3. A felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések

Lásd az általános használati utasítást

4.1.4. A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések

Lásd az általános használati utasítást

4.1.5. A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások

Lásd az általános használati utasítást

4.1.6. A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett

Lásd az általános használati utasítást

5. fejezet - ÁLTALÁNOS HASZNÁLATI UTASÍTÁS¹

5.1. Felhasználási útmutató

A szemtől és arctól távol használandó. Alkalmazás előtt végezze el a felület előtisztítását.

Csak nedves törlőkendőt használjon. Egyszerre egy vagy két törlőkendőt vegyen ki. Alaposan törölje le vele az adott felületet, hogy láthatóan nedves legyen. Hagyja a felületet 10 percig nedvesen (baktericid és yeasticid használat). Használat után dobja a hulladékgyűjtőbe a törlőkendőt. Felbontás után zárja le a csomagolást.

5.2. Kockázatcsökkentő intézkedések

Az alkalmazás ideje alatt kizárólag a terméket használó személy tartózkodhat a helyiségben.

Alkalmazás közben és újbóli belépés esetén a levegőben lévő hidrogén-peroxid koncentrációja nem haladhatja meg az AEC (elfogadható expozíciós koncentráció) belégzési határértékét, ami 1,25 mg/m³ (vagy alacsonyabb a releváns országos referenciaérték szerint). Egy kalibrált érzékelő használatával biztosítani kell, hogy a levegőben lévő hidrogén-peroxid koncentrációja ne haladja meg a határértéket.

5.3. A várható közvetlen vagy közvetett hatások részletes leírása, az elsősegélynyújtási előírások és a környezetvédelmi óvintézkedések

SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Óvatos öblítés vízzel több percen keresztül. Adott esetben kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása vízzel vagy a szem öblítésére szolgáló folyadékkal. Forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ ((EGÉSZSÉGÜGYI TOXIKOLÓGIAI TÁJÉKOZTATÓ SZOLGÁLAT (ETTSZ) +36 80 201 199)) vagy orvoshoz.

LENYELÉS ESETÉN: A száját ki kell öblíteni. Amennyiben az érintett személy képes nyelni, adjon neki valamit inni. TILOS hánytatni. Forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.

HA BŐRRE KERÜL: A bőrt vízzel le kell mosni. Tünetek jelentkezése esetén hívja a TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTOT, vagy forduljon orvoshoz.

BELÉLEGZÉS ESETÉN: Tünetek jelentkezése esetén hívja a TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTOT, vagy forduljon orvoshoz.

Akadályozza meg az anyag csatornába és közüzemi vízhálózatba jutását. Értesítse a hatóságokat, ha a termék a csatornába vagy a közüzemi vízhálózatba kerül.

5.4. A termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások

A hulladék ártalmatlanítására vonatkozó javaslatok: Biztonságosan, a helyi és országos előírásoknak megfelelően kell ártalmatlanítani. Ökológia – hulladékok: Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.

¹Az e szakasz szerinti használati utasítás, kockázatenyhítési intézkedések és egyéb használati utasítások érvényesek bármely engedélyezett felhasználás vonatkozásában.

5.5. A termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett

Az edény szorosan lezárva tartandó. Hűvös, jól szellőző helyen tartandó. A nedvesség megőrzése érdekében a felhasználások között a csomagot újra le kell zárni.

Az eredeti tárolóedényben kell tárolni. Fagytól védendő. Ne tárolja 40 °C feletti hőmérsékleten.

Eltarthatósági idő = 2 év

6. fejezet - EGYÉB INFORMÁCIÓK