

# Biosidivalmisteen ominaisuuksia koskeva yhteenveto (SPC)

**Valmisteen nimi:** 5-c

**Valmisteryhmä(t):** PT02 - Desinfointiaineet ja levämyrkyt, joita ei ole tarkoitettu käytettäväksi suoraan ihmisillä tai eläimillä

PT02 - Desinfointiaineet ja levämyrkyt, joita ei ole tarkoitettu käytettäväksi suoraan ihmisillä tai eläimillä

PT02 - Desinfointiaineet ja levämyrkyt, joita ei ole tarkoitettu käytettäväksi suoraan ihmisillä tai eläimillä

PT02 - Desinfointiaineet ja levämyrkyt, joita ei ole tarkoitettu käytettäväksi suoraan ihmisillä tai eläimillä

PT02 - Desinfointiaineet ja levämyrkyt, joita ei ole tarkoitettu käytettäväksi suoraan ihmisillä tai eläimillä

PT02 - Desinfointiaineet ja levämyrkyt, joita ei ole tarkoitettu käytettäväksi suoraan ihmisillä tai eläimillä

PT02 - Desinfointiaineet ja levämyrkyt, joita ei ole tarkoitettu käytettäväksi suoraan ihmisillä tai eläimillä

PT02 - Desinfointiaineet ja levämyrkyt, joita ei ole tarkoitettu käytettäväksi suoraan ihmisillä tai eläimillä

PT02 - Desinfointiaineet ja levämyrkyt, joita ei ole tarkoitettu käytettäväksi suoraan ihmisillä tai eläimillä

PT04 - Desinfointiaineet tiloihin, joissa on elintarvikkeita tai rehuja

**Lupnumero:**

**R4BP-viitenumero:** EU-0024303-0006

## Sisällysluettelo

Hallinnollisia tietoja	1
1.1. Valmisteen kauppanimet	1
1.2. Luvanhaltija	1
1.3. Biosidivalmisteiden valmistaja(t)	1
1.4. Tehoaineen/tehoaineiden valmistaja(t)	6
2. Valmisteen koostumus ja formulaatio	10
2.1. Laadulliset ja määrälliset tiedot biosidivalmisteen koostumuksesta	10
2.2. Valmistetyyppi	11
3. Vaara- ja turvalausekkeet	11
4. Hyväksytty käyttö / hyväksytyt käytöt	11
5. Yleiset käyttöohjeet	33
5.1. Käyttöohjeet	33
5.2. Riskinhallintatoimet	33
5.3. Mahdolliset suorat tai epäsuorat haittavaikutukset, ensiapuohjeet sekä kiireelliset toimenpiteet ympäristön suojelemiseksi	33
5.4. Ohjeet valmisteen ja sen pakkausten turvallisesta hävittämisestä	33
5.5. Varastointiolosuhteet ja säilyvyysaika normaaleissa säilytysolosuhteissa	33
6. Muut tiedot	33

## Hallinnollisia tietoja

### 1.1. Valmisteen kauppanimet

Incidin OxyFoam S
Klercide Sporicidal Enhanced Peroxide
KitchenPro Oxy Foam S

### 1.2. Luvanhaltija

**Luvanhaltijan nimi ja osoite**

Nimi	Ecolab Deutschland GmbH
Osoite	Ecolab Allee 1 40789 Monheim am Rhein Saksa
<b>Lupnumero</b>	1-5

**R4BP-viitenumero**

EU-0024303-0006

**Luvan myöntämispäivä**

15/09/2022

**Luvan voimassaolon  
päättymispäivä**

31/08/2032

### 1.3. Biosidivalmisteiden valmistaja(t)

<b>Valmistajan nimi</b>	Ecolab Europe GmbH
<b>Valmistajan osoite</b>	Richtstrasse 7 8304 Wallisellen Sveitsi
<b>Valmistuspaikkojen sijainti</b>	A.F.P. GmbH Otto-Brenner-Straße 16 21337 Lüneburg Saksa
	ACIDEKA S.A. Edificio Feria. Capuchinos de Basurto 6, 4a planta 48013 Bilbao. Bizkaia Espanja
	ADIEGO HNOS CTRA DE VALENCIA, KM 5,900 50410 CUARTE DE HUERVA (ZARAGOZA) 50410 Zaragoza Espanja
	ALLIED PRODUCTS Allied Hygiene Unit 11, Belvedere Industrial Estate Fishers Way DA17 6BS Belvedere, Kent Yhdistynyt kuningaskunta
	Arkema GmbH Morschheimer Strasse 19 D-67292 Krichheimbolanden Saksa
	AZELIS DENMARK Lundtoftegårdsvej 95 2800 Kgs. 2800 Kgs Lyngby Tanska
	Belinka Zasavska Cesta 95 1001 Ljubljana Slovenia
	BENTUS LABORATORIES LTD. RUSSIA, 105005, MOSCOW, RADIO STREET, 24 BLD.1 105005 Moskova Venäjä
	BIO PRODUCTIONS 72 VICTORIA ROAD, VICTORIA INDUSTRIAL ESTATE, BURGESS HILL, WEST SUSSEX RH159LH Burgess Hill Yhdistynyt kuningaskunta
	BIOXAL SA Route des Varennes - Secteur A – BP 30072 71103 Chalon sur Saône Cedex Ranska
	Bores Srl Via Pioppa, 179 44020 Pontegradella Italia
	BRENNTAG ARDENNES Route de Tournes CD n 2 FR-08090 FR-08090 Cliron Ranska
	BRENNTAG CEE - GUNTRAMSDORF Brenntag CEE GmbH Mixing / Blending Bahnstr. 13 A-2353 Guntramsdorf Itävalta
	BRENNTAG Duisburg/Glauchau/Hamburg/Heilbronn Brenntag GmbH Humboldttring 15 45472 Mühlheim Saksa
	BRENNTAG Kaiserslautern Brenntag Merkurstr. 47 67663 Kaiserslautern Saksa
	BRENNTAG Kleinkarlbach/Lohfelden Brenntag GmbH Humboldttring 15 45472 Mühlheim Saksa
	BRENNTAG Nordic - HASLEV Høsten Teglværksvej 47 4690 Haslev Tanska
	BRENNTAG Nordic, Strandgade 35 7100 Vejle Tanska
	BRENNTAG Normandy Brenntag Normandie 12 Sente des Jumelles - BP 11 76710 76710 Montville Ranska
	BRENNTAG PL -Zgierz ul. Kwasowa 5 95-100 Zgierz Puola

**Valmistajan nimi**

Ecolab Europe GmbH

**Valmistajan osoite**

Richtistrasse 7 8304 Wallisellen Sveitsi

**Valmistuspaikkojen sijainti**

Brenntag Quimica S.A. - Madrid. Calle Gutemberg nº 22,.Poligono Industrial El Lomo 28906 Madrid Espanja

BRENNTAG Schweizerhall Brenntag Schweizerhall AG Elsaesserstr. 231 CH-4056 Basel Sveitsi

Budich International GmbH Dieselstrasse 10 32120 Hiddenhause Saksa

Caldic Deutschland Chemie B.V Caldic Deutschland GmbH & Co.Kg Am Karlshof 10 D 40231 Düsseldorf Saksa

Carbon Chemicals Group Ltd, Ringaskiddy P43 R772 County Cork Irlanti

COLEP BAD SCHMIEDEBERG ColepCCL Bad Schmiedeberg GmbH Kemberger Str. 3 06905 Bad Schmiedeberg Saksa

COMERCIAL FARMACEUTICA CASTEL: LANA, S.A. "COFARCAS" Condado de Treviño, 46 P.I. Villalonquejar 09080 – BURGOS 09080 Burgos Espanja

COMERCIAL GODO França, 13 08700 – IGUALADA (BARCELONA) 08700 BARCELONA Espanja

COURTOIS SARL ZA SOUS LE BEER Route de Pacy 27730 BUEIL Ranska

DAN MOR (DR WIPE) DAN-MOR Natural Products and Chemicals Ltd. Or Akiva Industrial Zone 30600 Akiva Industrial Zone Israel

Denteck BV Heliumstraat 8 2718 SL ZOETERMEER Alankomaat

DETERGENTS BURGUERA DETERGENTS BURGUERA, S.L. Joan Ballester 50 07630 CAMPOS (BALEAARIT) Espanja

ECL Biebesheim NLC Biebesheim Justus-von-Liebig-Straße 11 64584 Biebesheim am Rhein Saksa

ECL Celra NALCO - Celra C/ Tramuntana s/n Poligona Industrial Celra 17460 Girona Espanja

ECL Châlons AVENUE DU GENERAL PATTON 51000 CHALONS EN CHAMPAGNE Ranska

ECL Cisterna Nalco Italiana Manufacturing Srl.Via Ninfina II 04012 Cisterna di Latina Italia

ECL Fawley NLC Fawley Cadland Road, Hythe, SO45 3NP Southampton, Hampshire Yhdistynyt kuningaskunta

ECL Leeds ECOLAB Lotherton Way Garforth Leeds LS25 2JY LS25 2JY Leeds Yhdistynyt kuningaskunta

ECL Mandra 25TH KM OLD NATIONAL ROAD OF ATHENS TO THIVA, GR 19600 GR 19600 ATEENA Kreikka

ECL Maribor Vajngerlova 4, SI-2001 Maribor SI-2001 Maribor Slovenia

<b>Valmistajan nimi</b>	Ecolab Europe GmbH
<b>Valmistajan osoite</b>	Richtstrasse 7 8304 Wallisellen Sveitsi
<b>Valmistuspaikkojen sijainti</b>	ECL MICROTEK BV MICROTEK MEDICAL B.V. GESINKKAMPSTRAAT 19, 7051 HR, VARSSEVELD 7051 HR VARSSEVELD Alankomaat
	ECL MICROTEK MOSTA SORBONNE CENTRE, F20 MOSTA TECHNOPARK, MOSTA MST 3000 MOSTA Malta
	ECL Mullingar Ecolab Ltd. Forrest Park Zone C Mullingar Industrial Estate Mullingar Co. Westmeath Westmeath Irlanti
	ECL Nieuwegein BRUGWAL 11 A, 3432 NZ NIEUWEGEIN 3432 NZ NIEUWEGEIN Alankomaat
	ECL Rovigo Esoform Esoform S.p.A. Laboratorio Chimico Farmaceutico Viale del Lavoro 10 45100 Rovigo Italia
	ECL Rozzano Via A. Grandi, 20089 Rozzano MI 20089 Rozzano Italia
	ECL Tesjoki NLC Tesjoki Kivikumuntie 1, Tesjoki 07955 Tesjoki Suomi
	ECL Tessengerlo INDUSTRIEZONE RAVENSHOUT 4 3980 Tessengerlo Belgia
	ECL Weavergate NLC Weavergate Northwich, Cheshire West and Chester CW8 4EE Northwich Yhdistynyt kuningaskunta
	Ecolab Ltd Baglan/Swindon, Plot 7a Baglan Energy Park, Baglan, Port Talbot SA11 2HZ Port Talbot Yhdistynyt kuningaskunta
	EXTRUPLAST ZI Fief du Passage 56 rue Robert Geffré 17000 La Rochelle Ranska
	Ferdinand Eimermacher GmbH & Co. KG Westring 24 48356 Nordwalde Saksa
	F.E.L.T. BP 64 10 rue du Vertuquet 59531 NEUVILLE EN FERRAIN Ranska
	Gallows Green Services Ltd. Cod Beck Mill Industrial Estate Dalton Lane YO7 3HR Thirsk North Yorkshire Yhdistynyt kuningaskunta
	GERDISA GERMAN RGUEZ DROGAS IND Gerdisa Polígono Industrial Miralcampo parc.37 19200 Azuqueca de Henares Guadalajara Espanja
	GIRASOL NATURAL PRODUCTS BV De Veldoven 12-14 3342 GR Hendrik-Ido-Ambacht 3342 GR Hendrik-Ido-Ambacht Alankomaat
	HENKEL ENGELS Henkel Engels 413116 Engels Prospekt Stroitel ei Russia 413116 Engels Venäjä
	Imeco GmbH & Co. KG Boschstraße 5 D-63768 Hösbach Saksa
	INTERFILL LLC-TOSNO INTERFILL LLC 187000, Moskovskoye shosse 1 187000 Tosno - Leningradskaya Venäjä
	JODEL - PRODUCTOS QUIMICOS Jodel Zona Industrial 2050 Aveiras de Cima 2050 Aveiras de Cima Portugali

**Valmistajan nimi**

Ecolab Europe GmbH

**Valmistajan osoite**

Richtistrasse 7 8304 Wallisellen Sveitsi

**Valmistuspaikkojen sijainti**

Kleinmann GmbH Am Trieb 13 72820 Sonnenbühl Saksa

Kompak Nederland B.V., Ambachtsweg 4 4854 MK Bavel Alankomaat

La Antigua Lavandera SL LA ANTIGUA LAVANDERA, S.L. Ctra. Antigua Sevilla-Alcalá Km.1,5 (SE-410) Apartado de Correos, 58 41500 Sevilla Espanja

LABORATOIRES ANIOS Pavé du moulin 59260 Lille-Hellemmes Ranska

LABORATOIRES ANIOS 3330 Rue de Lille 59262 Sainghin-en-Mélantois Ranska

LICHTENHELDT GmbH Lichtenheldt Industriestrasse 7-9 23812 Wahlstedt Saksa

Lonza GmbH Morianstr.32 42103 Wuppertal Saksa

McBride SA Polígono Industrial L'Illa C / Ramon Esteve, 20- 22 08650 Sallent Espanja

Multifill BV Constructieweg 25-A 3641 SB Mijdrecht 3641 Mijdrecht Alankomaat

NOPA NORDISK PARFUMERIVARE Nordisk Parfumerivarefabrik A/S Hvedevej 2-22 DK-8900 Randers Tanska

PAL INTERNATIONAL LTD Pal International Ltd. Sandhurst Street, Oadby Leicester Leicester Yhdistynyt kuningaskunta

Planol GmbH Maybachstr. 17 63456 Hanau Saksa

Plum A/S Frederik Plums Vej 2 DK 5610 Assens Tanska

PRODUCTOS LC LA CORBERANA, S.L. Crta. Corbera – Polinyá 46612 Valencia Espanja

THE PROTON GROUP LTD Ripley Drive, Normanton Industrial Estate WF6 1QT Wakefield Yhdistynyt kuningaskunta

QUIMICAS MORALES, S.L. Misiones, 11 - Urb. El Sebadal 05005 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA Espanja

RNM PRODUCTOS QUIMICOS RNM - Produtos Quimicos, Lda Rua da Fabrica, 123 4765-080 Segade Portugali

ROQUETTE & BARENTZ Roquette Freres Route De La Gorgue F-62136 Lestrem Ranska

RUTPEN LTD MEMBURY AIRFIELD RG16 7TJ LAMBOURN Yhdistynyt kuningaskunta

SOLIMIX Solimix Montseny 17-19 Pol. Ind. Sant Pere Molanta 08799 Barcelona Espanja

<b>Valmistajan nimi</b>	Ecolab Europe GmbH
<b>Valmistajan osoite</b>	Richtistrasse 7 8304 Wallisellen Sveitsi
<b>Valmistuspaikkojen sijainti</b>	Staub & Co. – Silbermann GmbH , Industriestraße 3 D-86456 Gablingen Saksa
	Stockmeier Chemie Eilenburg GmbH & Co. KG Gustav-Adolf-Ring 5 04838 Eilenburg Saksa
	SYNERLOGIC BV ( - IN2FOOD) Synerlogic BV afd. L.J. Costerstraat 5 6827 ARNHEM Alankomaat
	Univar Ltd, Argyle House, Epsom Avenue SK9 3RN Wilmslow Yhdistynyt kuningaskunta
	Univar SPA Via Caldera 21 20-153 Milano Milano Italia
	van Dam Bodegraven B.V Postbus 48 NL 2410 AA Bodegraven Alankomaat
	Laboratoires Prodene Klint Rue Denis Papin, 2 Z.I. Mitry Compans F-77290 Mitry Mory F-77290 Mitry Mory Ranska
	Simagec Z.I. de Rousset / Peynier, 54 Avenue de la Plaine 13790 Rousset Ranska
	INNOVATE GmbH, Innovate GmbH Am Hohen Stein 11 06618 Naumburg Saksa

#### 1.4. Tehoaineen/tehoaineiden valmistaja(t)

<b>Tehoaine</b>	1315 - Vetyperoksidi
<b>Valmistajan nimi</b>	Evonik Degussa Antwerpen NV
<b>Valmistajan osoite</b>	Tijsmanstunnel West 2040 Antwerpen Belgia
<b>Valmistuspaikkojen sijainti</b>	Tijsmanstunnel West 2040 Antwerpen Belgia



<b>Tehoaine</b>	1315 - Vetyperoksidi
<b>Valmistajan nimi</b>	Evonik Degussa GmbH
<b>Valmistajan osoite</b>	Untere Kanalstr. 3 79618 Rheinfelden Saksa
<b>Valmistuspaikkojen sijainti</b>	Untere Kanalstr. 3 79618 Rheinfelden Saksa

<b>Tehoaine</b>	1315 - Vetyperoksidi
<b>Valmistajan nimi</b>	Evonik Peroxid GmbH
<b>Valmistajan osoite</b>	Industriestraße 1 9721 Weißenstein Itävalta
<b>Valmistuspaikkojen sijainti</b>	Industriestraße 1 9721 Weißenstein Itävalta

<b>Tehoaine</b>	1315 - Vetyperoksidi
<b>Valmistajan nimi</b>	Evonik Peroxide Netherlands BV
<b>Valmistajan osoite</b>	Oosterhorn 14 9936 HD Farmsum Alankomaat
<b>Valmistuspaikkojen sijainti</b>	Oosterhorn 14 9936 HD Farmsum Alankomaat

<b>Tehoaine</b>	1315 - Vetyperoksidi
<b>Valmistajan nimi</b>	Belinka Perkemija D.O.O
<b>Valmistajan osoite</b>	Zasavska cesta 95 1231 Ljubljana-Črnuče Slovenia
<b>Valmistuspaikkojen sijainti</b>	Zasavska cesta 95 1231 Ljubljana-Črnuče Slovenia

<b>Tehoaine</b>	1315 - Vetyperoksidi
<b>Valmistajan nimi</b>	Solvay Chemie SA
<b>Valmistajan osoite</b>	Rue Solvay 39 B-5190 Jemeppe-sur-Sambre Belgia
<b>Valmistuspaikkojen sijainti</b>	Rue Solvay 39 B-5190 Jemeppe-sur-Sambre Belgia

<b>Tehoaine</b>	1315 - Vetyperoksidi
<b>Valmistajan nimi</b>	Solvay Chimica Italia S.p.A
<b>Valmistajan osoite</b>	Via Piave 6 I-57013 Rosignano Solvay LI Italia
<b>Valmistuspaikkojen sijainti</b>	Via Piave 6 I-57013 Rosignano Solvay LI Italia

<b>Tehoaine</b>	1315 - Vetyperoksidi
<b>Valmistajan nimi</b>	Solvay Chemicals GmbH
<b>Valmistajan osoite</b>	Köthensche Strasse 1-3 D-06406 Bernburg Saksa
<b>Valmistuspaikkojen sijainti</b>	Köthensche Strasse 1-3 D-06406 Bernburg Saksa

<b>Tehoaine</b>	1315 - Vetyperoksidi
<b>Valmistajan nimi</b>	Solvay Interlox Limited
<b>Valmistajan osoite</b>	Baronet Road WA4 6HB Warrington Cheshire Yhdistynyt kuningaskunta
<b>Valmistuspaikkojen sijainti</b>	Baronet Road WA4 6HB Warrington Cheshire Yhdistynyt kuningaskunta

<b>Tehoaine</b>	1315 - Vetyperoksidi
<b>Valmistajan nimi</b>	Solvay Chemicals Finland OY
<b>Valmistajan osoite</b>	Yrjonojantie 2 45910 Voikkaa Suomi
<b>Valmistuspaikkojen sijainti</b>	Yrjonojantie 2 45910 Voikkaa Suomi

<b>Tehoaine</b>	1315 - Vetyperoksidi
<b>Valmistajan nimi</b>	Solvay Interlox Produtos Peroxidados SA
<b>Valmistajan osoite</b>	Rua Eng. Clement Dumoulin P-2625-106 Povoia de Santa Iria Portugali
<b>Valmistuspaikkojen sijainti</b>	Rua Eng. Clement Dumoulin P-2625-106 Povoia de Santa Iria Portugali

<b>Tehoaine</b>	1315 - Vetyperoksidi
<b>Valmistajan nimi</b>	Kemira Rotterdam BV
<b>Valmistajan osoite</b>	Moezelweg 151 3198 LS Europoort Rotterdam Alankomaat
<b>Valmistuspaikkojen sijainti</b>	Moezelweg 151 3198 LS Europoort Rotterdam Alankomaat

<b>Tehoaine</b>	1315 - Vetyperoksidi
<b>Valmistajan nimi</b>	Kemira Chemical Oy
<b>Valmistajan osoite</b>	Typpitie PL 171 90101 Oulu Suomi
<b>Valmistuspaikkojen sijainti</b>	Typpitie PL 171 90101 Oulu Suomi

<b>Tehoaine</b>	1315 - Vetyperoksidi
<b>Valmistajan nimi</b>	Kemira Kemi AB
<b>Valmistajan osoite</b>	Industrigatan 83 25109 Helsingborg Ruotsi
<b>Valmistuspaikkojen sijainti</b>	Industrigatan 83 25109 Helsingborg Ruotsi

<b>Tehoaine</b>	1315 - Vetyperoksidi
<b>Valmistajan nimi</b>	ARKEMA France – USINE DE JARRIE
<b>Valmistajan osoite</b>	Route National 85, BP 1 38560 JARRIE Ranska
<b>Valmistuspaikkojen sijainti</b>	Route National 85, BP 1 38560 JARRIE Ranska

<b>Tehoaine</b>	1315 - Vetyperoksidi
<b>Valmistajan nimi</b>	ARKEMA GMBH – NIEDERLASSUNG LEUNA
<b>Valmistajan osoite</b>	Am Haupttor, Bau 2410 06237 LEUNA Saksa
<b>Valmistuspaikkojen sijainti</b>	Am Haupttor, Bau 2410 06237 LEUNA Saksa

<b>Tehoaine</b>	1315 - Vetyperoksidi
<b>Valmistajan nimi</b>	Ecolab Europe GmbH
<b>Valmistajan osoite</b>	Ecolab-Allee 1 40789 Monheim am Rhein Saksa
<b>Valmistuspaikkojen sijainti</b>	Ecolab-Allee 1 40789 Monheim am Rhein Saksa

## 2. Valmisteen koostumus ja formulaatio

### 2.1. Laadulliset ja määrälliset tiedot biosidivalmisteen koostumuksesta

Yleisnimi	IUPAC-nimi	Käyttötarkoitus	CAS-numero	EY-numero	Pitoisuus (%)
Vetyperoksidi		Tehoaine	7722-84-1	231-765-0	1,5
N-propanoli	Propan-1-oli	Muu aine kuin tehoaine	71-23-8	200-746-9	0
Sitruunahappomonohydraatti	2-hydroksipropani - 1,2,3-trikarboksylihappo	Muu aine kuin tehoaine	5949-29-1	201-069-1	0
Fenoksietanoli	2-fenoksietanoli	Muu aine kuin tehoaine	122-99-6	204-589-7	0
Natriumlauryylisulfaatti	Natriumdodekyylisulfaatti	Muu aine kuin tehoaine	151-21-3	205-788-1	0
L-glutamiinihappo, N-kookos-asyyli-johdannaiset, mononatriumsuolat	Natrium;(4S)-4-amino-5-hydroksi-5-oksopentanoaatti	Muu aine kuin tehoaine	68187-32-6	269-087-2	0
Rikkihappo, mono-C12–14-alkyyliesterit, ammoniumsuolat (Texapon ALS)	Rikkihappo, mono-C12–14-alkyyliesterit, ammoniumsuolat	Muu aine kuin tehoaine	90583-11-2	292-209-0	0
Fosforihappo	Ortofosforihappo	Muu aine kuin tehoaine	7664-38-2	231-633-2	0
Typpihappo	Typpihappo	Muu aine kuin tehoaine	7697-37-2	231-714-2	0
Alkoholi-eteenioksidifosfaattiesteri	Poly(oksi-1,2-etaanidiyyli), .alfa.-hydro-.omega.-hydroksi-, mono-C8-10-alkyylietterit, fosfaatit	Muu aine kuin tehoaine	68130-47-2		0
C8–C10-alkyyliipolyglykosidi	(3R,4S,5S,6R)-2-dekoksi-6-(hydroksimethyl)oksaani-	Muu aine kuin tehoaine	68515-73-1	500-220-1	0
Alkoholit, etoksyloidut propoksyloidut C10–C16 (Dehydol 980)	Alkoholit, etoksyloidut propoksyloidut C10–C16	Muu aine kuin tehoaine	69227-22-1		0

Kapryleth-9-karboksylihappo (alkyylietterin ja karboksylihapon seos)	Poly(oksi-1,2-etaanidiyyli), .alfa.- (karboksimetyyli)-.omega.-(oktyylioksi)-(4-11 eteenioksidia)	Muu aine kuin tehoaine	53563-70-5	0
Hexeth-4-karboksylihappo (alkyylietterin ja karboksylihapon seos)	Poly(oksi-1,2-etaanidiyyli), .alfa.- (karboksimetyyli)-.omega.-(heksyylioksi)- (3 eteenioksidia)	Muu aine kuin tehoaine	105391-15-9	0

## 2.2. Valmistetyyppi

AL - Kaikki muut nesteet

## 3. Vaara- ja turvalausekkeet

Vaaralausekkeet

Turvalausekkeet

## 4. Hyväksytty käyttö / hyväksytyt käytöt

### 4.1 Käytön kuvaus

**Käyttö 1 - Biotieteellisten puhdastilojen desinfiointi suihkuttamalla suihkepullolla ja pyyhkimällä kuivalla pyyhkeellä**

**Valmisteryhmä(t)**

PT02 - Desinfiointiaineet ja levämyrkyt, joita ei ole tarkoitettu käytettäväksi suoraan ihmisillä tai eläimillä

**Tarvittaessa tarkka kuvaus hyväksytystä käytöstä**

-

**Kohde-eliöt (myös kehitysvaihe)**

Tieteellinen nimi: Bakteerit  
Yleisnimi: Bakteerit  
Kehitysvaihe: Ei tietoja

Tieteellinen nimi: Mykobakteerit  
Yleisnimi: Mykobakteerit  
Kehitysvaihe: Ei tietoja

Tieteellinen nimi: Hiivat  
Yleisnimi: Hiivat  
Kehitysvaihe: Ei tietoja

Tieteellinen nimi: sienä  
Yleisnimi: Sienet  
Kehitysvaihe: Ei tietoja

Tieteellinen nimi: Bakteeri-itiöt  
Yleisnimi: Bakteeri-itiöt  
Kehitysvaihe: Ei tietoja

Tieteellinen nimi: Clostridium difficile  
Yleisnimi: Bakteeri-itiöt  
Kehitysvaihe: Ei tietoja

Tieteellinen nimi: Virukset  
Yleisnimi: Virukset  
Kehitysvaihe: Ei tietoja

## Käyttöalue

sisäkäyttö

## Annostelutapa/-tavat

Menetelmä: Suihkutus suihkepullolla ja pyyhkiminen kuivalla pyyhkeellä  
Yksityiskohtainen kuvaus:

Pintojen, materiaalien ja laitteistojen desinfiointi biotieteellisissä puhdistiloissa A–D ja niitä tukevilla ympäristöissä (esim. lääketeollisuudessa). Pienten pintojen siirtodesinfiointi tai desinfiointi.

Ruiskutuksen ja pyyhkimisen kontaktiajat lämpötilassa 20 °C liikaisissa olosuhteissa:

- 1 minuutti bakteereille ja hiivoille;
- 5 minuuttia sienille ja mykobakteereille;
- 60 minuuttia bakteeri-itiöille;
- 30 minuuttia viruksille.

Ruiskutuksen ja pyyhkimisen kontaktiajat lämpötilassa 20 °C puhtaissa olosuhteissa:

- 5 minuuttia *Clostridium difficile* -itiöille;
- 30 minuuttia bakteeri-itiöille.

Ruiskutuksen kontaktiajat lämpötilassa 20 °C puhtaissa olosuhteissa:

- 5 minuuttia bakteereille, hiivoille ja sienille;
- 30 minuuttia viruksille ja bakteeri-itiöille.

## Käyttömäärä ja -taajuus

Käyttömäärä: Käyttömäärä: 10 ml/m<sup>2</sup>

Laimennus (%): käyttövalmis tuote

Annostelukertojen määrä ja ajankohta:

Käyttötiheys: enintään 2 kertaa vuorokaudessa huonetta kohti

## Käyttäjärühmä(t)

ammattilainen

## Pakkauskoot ja pakkausmateriaali

Valolta suojaava polyeteenitereftalaattisuihkepullo (PET), 0,25–1 l

Valolta suojaava HDPE-pullo, 1–5 l

### 4.1.1 Käyttökohtaiset käyttöohjeet

#### 4.1.1 Käyttökohtaiset käyttöohjeet

Puhtaissa olosuhteissa käytettynä: puhdista pinta ennen tuotteen levittämistä. Jotta teho on mahdollisimman hyvä, pidä pulloa pystysuorassa ja suihkuta 10–20 cm:n etäisyydeltä. Suihkuta tuotetta kuivaan pyyhkeeseen ja pyyhkäise pyyhkeellä pieniä pintoja, kuten pöytätaasoja ja laitteita, tai suihkuta tuotetta pinnalle, pyyhi pintaa puhtaalla, kuivalla pyyhkeellä ja anna sen kuivua. Sulje suutin aina käytön jälkeen. Käytetyt pyyhkeet on hävitettävä suljetussa säiliössä.

#### 4.1.2 Käyttökohtaiset riskinhallintatoimet

Katso Meta-SPC 5:n yleiset käyttöohjeet.

#### 4.1.3 Tarvittaessa tarkemmat tiedot suorista tai epäsuorista vaikutuksista, ensiapuohjeista ja ympäristönsuojeluohjeista

Katso Meta-SPC 5:n yleiset käyttöohjeet.

#### 4.1.4 Tarvittaessa valmisteen ja sen pakkauksen jätehuolto-ohjeet

Katso Meta-SPC 5:n yleiset käyttöohjeet.

#### 4.1.5 Tarvittaessa valmisteen säilytysolosuhteet ja säilyvyys normaaleissa olosuhteissa

Katso Meta-SPC 5:n yleiset käyttöohjeet.

#### 4.2 Käytön kuvaus

**Käyttö 2 - Biotieteellisten puhdastilojen desinfiointi levittämällä tuote litteällä mopilla ämpäriä apuna käyttäen**

##### Valmisteryhmä(t)

PT02 - Desinfiointiaineet ja levämyrkyt, joita ei ole tarkoitettu käytettäväksi suoraan ihmisillä tai eläimillä

##### Tarvittaessa tarkka kuvaus hyväksytystä käytöstä

-

##### Kohde-eliöt (myös kehitysvaihe)

Tieteellinen nimi: Bakteerit  
Yleisnimi: Bakteerit  
Kehitysvaihe: Ei tietoja

Tieteellinen nimi: Mykobakteerit

Yleisnimi: Mykobakteerit  
Kehitysvaihe: Ei tietoja

Tieteellinen nimi: Hiivat  
Yleisnimi: Hiivat  
Kehitysvaihe: Ei tietoja

Tieteellinen nimi: sieniä  
Yleisnimi: Sienet  
Kehitysvaihe: Ei tietoja

Tieteellinen nimi: Bakteeri-itiöt  
Yleisnimi: Bakteeri-itiöt  
Kehitysvaihe: Ei tietoja

Tieteellinen nimi: Clostridium difficile  
Yleisnimi: Bakteeri-itiöt  
Kehitysvaihe: Ei tietoja

Tieteellinen nimi: Virukset  
Yleisnimi: Virukset  
Kehitysvaihe: Ei tietoja

## Käyttöalue

sisäkäyttö

## Annostelutapa/-tavat

Menetelmä: Levittäminen litteällä mopilla ämpäriä apuna käyttäen  
Yksityiskohtainen kuvaus:

Lattioiden desinfiointi biotieteellisissä puhdastiloissa ja niitä tukevilla ympäristöissä (esim. lääketeollisuudessa).

Moppauksen kontaktiajat lämpötilassa 20 °C liikaisissa olosuhteissa:

- 1 minuutti bakteereille ja hiivoille;
- 5 minuuttia sienille ja mykobakteereille;
- 60 minuuttia bakteeri-itiöille;
- 30 minuuttia viruksille.

Moppauksen kontaktiajat lämpötilassa 20 °C puhtaissa olosuhteissa:

- 5 minuuttia *Clostridium difficile* -itiöille;
- 30 minuuttia bakteeri-itiöille.

## Käyttömäärä ja -taajuus

Käyttömäärä: Käyttömäärä: 20 ml/m<sup>2</sup>

Laimennus (%): käyttövalmis tuote

Annostelukertojen määrä ja ajankohta:

Käyttötiheys: enintään 2 kertaa vuorokaudessa huonetta kohti

## Käyttäjärhmä(t)

ammattilainen

## Pakkauskoot ja pakkausmateriaali

Valolta suojaava HDPE-pullo, 1–5 l



#### 4.2.1 Käyttökohtaiset käyttöohjeet

Puhtaissa olosuhteissa käytettynä: puhdista pinta ennen tuotteen levittämistä. Levitä pinnoille mopilla levittämällä.

#### 4.2.2 Käyttökohtaiset riskinhallintatoimet

Katso Meta-SPC 5:n yleiset käyttöohjeet.

#### 4.2.3 Tarvittaessa tarkemmat tiedot suorista tai epäsuorista vaikutuksista, ensiapuohjeista ja ympäristönsuojeluohjeista

Katso Meta-SPC 5:n yleiset käyttöohjeet.

#### 4.2.4 Tarvittaessa valmisteen ja sen pakkauksen jätehuolto-ohjeet

Katso Meta-SPC 5:n yleiset käyttöohjeet.

#### 4.2.5 Tarvittaessa valmisteen säilytysolosuhteet ja säilyvyys normaaleissa olosuhteissa

Katso Meta-SPC 5:n yleiset käyttöohjeet.

#### 4.3 Käytön kuvaus

##### Käyttö 3 - Elintarvikkeisiin koskemattomien pienten ja/tai suurten pintojen desinfiointi terveydenhuollon kohteissa suihkuttamalla suihkepullolla ja pyyhkimällä kuivalla pyyhkeellä

##### Valmisteryhmä(t)

PT02 - Desinfiointiaineet ja levämyrkyt, joita ei ole tarkoitettu käytettäväksi suoraan ihmisillä tai eläimillä

##### Tarvittaessa tarkka kuvaus hyväksytystä käytöstä

-

##### Kohde-eliöt (myös kehitysvaihe)

Tieteellinen nimi: Bakteerit  
Yleisnimi: Bakteerit  
Kehitysvaihe: Ei tietoja

Tieteellinen nimi: Hiivat  
Yleisnimi: Hiivat  
Kehitysvaihe: Ei tietoja

Tieteellinen nimi: sienä  
Yleisnimi: Sienet  
Kehitysvaihe: Ei tietoja

Tieteellinen nimi: Mykobakteerit  
Yleisnimi: Mykobakteerit  
Kehitysvaihe: Ei tietoja

<b>Käyttöalue</b>	sisäkäyttö
<b>Annostelutapa/-tavat</b>	Menetelmä: Suihkutus suihkepullolla ja pyyhkiminen kuivalla pyyhkeellä Yksityiskohtainen kuvaus: Pienten ja suurien pintojen säännöllinen ja epäsäännöllinen desinfiointi sairaalahuoneissa ja lääkärin vastaanotoilla. Ruiskutuksen kontaktiajat lämpötilassa 20 °C likaisissa olosuhteissa: - 1 minuutti bakteereille ja hiivoille; - 5 minuuttia sienille; - 15 minuuttia mykobakteereille.
<b>Käyttömäärä ja -taajuus</b>	Käyttömäärä: Käyttömäärä: 10 ml/m <sup>2</sup> Laimennus (%): käyttövalmis tuote Annostelukertojen määrä ja ajankohta: Käyttötiheys: enintään 2 kertaa vuorokaudessa huonetta kohti
<b>Käyttäjärühmä(t)</b>	ammattilainen
<b>Pakkauskoot ja pakkausmateriaali</b>	Valolta suojaava PET-suihkepullo, 0,25–1 l Valolta suojaava HDPE-jerrykanisteri, 1–5 l

#### 4.3.1 Käyttökohtaiset käyttöohjeet

Säännöllinen desinfiointi: Lääketieteellisten tai sairaanhoitotoimien aikana mahdollisesti patogeeneistä kontaminoituneiden pintojen säännöllinen desinfiointi, jotta voidaan vähentää näiden organismien pintojen kautta tapahtuvan leviämisen vaaraa.

Epäsäännöllinen desinfiointi: Desinfiointi erityisissä riskitilanteissa (ellei kansallisten terveysviranomaisten säännöksissä toisin edellytetä).

Tämä tuote on tarkoitettu puhdistamiseen ja desinfiointiin yhdessä vaiheessa. Jotta teho on mahdollisimman hyvä, pidä pulloa pystysuorassa ja suihkuta 30 cm:n etäisyydeltä. Suihkuta tuotetta pinnalle, pyyhi pinta puhtaalla, kuivalla pyyhkeellä ja anna sen kuivua. Sulje suutin aina käytön jälkeen. Käytetyt pyyhkeet on hävitettävä suljetussa säiliössä.

#### 4.3.2 Käyttökohtaiset riskinhallintatoimet

Desinfioitavien pintojen pinta-ala (m<sup>2</sup>) ei saa olla suurempi kuin 1/10 huoneen tilavuudesta (m<sup>3</sup>), esim. jos huoneen tilavuus on 120 m<sup>3</sup>, suurin desinfioitava pinta-ala on 12 m<sup>2</sup>.

#### 4.3.3 Tarvittaessa tarkemmat tiedot suorista tai epäsuorista vaikutuksista, ensiapuohjeista ja ympäristönsuojeluohjeista

Katso Meta-SPC 5:n yleiset käyttöohjeet.

#### 4.3.4 Tarvittaessa valmisteen ja sen pakkauksen jätehuolto-ohjeet

Katso Meta-SPC 5:n yleiset käyttöohjeet.

#### 4.3.5 Tarvittaessa valmisteen säilytysolosuhteet ja säilyvyys normaaleissa olosuhteissa

Katso Meta-SPC 5:n yleiset käyttöohjeet.

#### 4.4 Käytön kuvaus

##### Käyttö 4 - Elintarvikkeisiin koskemattomien pienten ja/tai suurten pintojen desinfiointi terveydenhuollon kohteissa suihkuttamalla suihkepullolla ja pyyhkimällä kuivalla pyyhkeellä

###### Valmisteryhmä(t)

PT02 - Desinfiointiaineet ja levämyrkyt, joita ei ole tarkoitettu käytettäväksi suoraan ihmisillä tai eläimillä

###### Tarvittaessa tarkka kuvaus hyväksytystä käytöstä

-

###### Kohde-eliöt (myös kehitysvaihe)

Tieteellinen nimi: Bakteerit  
Yleisnimi: Bakteerit  
Kehitysvaihe: Ei tietoja

Tieteellinen nimi: Mykobakteerit  
Yleisnimi: Mykobakteerit  
Kehitysvaihe: Ei tietoja

Tieteellinen nimi: Hiivat  
Yleisnimi: Hiivat  
Kehitysvaihe: Ei tietoja

Tieteellinen nimi: sienä  
Yleisnimi: Sienet  
Kehitysvaihe: Ei tietoja

Tieteellinen nimi: Bakteeri-itiöt  
Yleisnimi: Bakteeri-itiöt  
Kehitysvaihe: Ei tietoja

Tieteellinen nimi: Clostridium difficile  
Yleisnimi: Bakteeri-itiöt  
Kehitysvaihe: Ei tietoja

Tieteellinen nimi: Virukset  
Yleisnimi: Virukset  
Kehitysvaihe: Ei tietoja

###### Käyttöalue

sisäkäyttö

###### Annostelutapa/-tavat

Menetelmä: Suihkutus suihkepullolla ja pyyhkiminen kuivalla pyyhkeellä  
Yksityiskohtainen kuvaus:

Pienten ja suurien pintojen säännöllinen ja epäsäännöllinen desinfiointi sairaalahuoneissa ja lääkärin vastaanotoilla.

Ruiskutuksen ja pyyhkimisen kontaktiajat lämpötilassa 20 °C likaisissa olosuhteissa:

- 1 minuutti bakteereille ja hiivoille;
- 5 minuuttia sienille ja mykobakteereille;
- 60 minuuttia bakteeri-itiöille;
- 30 minuuttia viruksille.

Ruiskutuksen ja pyyhkimisen kontaktiajat lämpötilassa 20 °C puhtaissa olosuhteissa:

- 5 minuuttia *Clostridium difficile* -itiöille;
- 30 minuuttia bakteeri-itiöille.

Ruiskutuksen kontaktiajat lämpötilassa 20 °C puhtaissa olosuhteissa:

- 5 minuuttia bakteereille, hiivoille ja sienille;
- 30 minuuttia viruksille ja bakteeri-itiöille.

## Käyttömäärä ja -taajuus

Käyttömäärä: Käyttömäärä: 10 ml/m<sup>2</sup>

Laimennus (%): käyttövalmis tuote

Annostelukertojen määrä ja ajankohta:

Käyttötiheys: enintään 2 kertaa vuorokaudessa huonetta kohti

## Käyttäjryhmä(t)

ammattilainen

## Pakkauskoost ja pakkausmateriaali

Valolta suojaava HDPE-pullo, 1–5 l

Valolta suojaava PET-suihkupullo, 0,25–1 l

Valolta suojaava HDPE-jerrykanisteri, 1–5 l

### 4.4.1 Käyttökohtaiset käyttöohjeet

Säännöllinen desinfiointi: Lääketieteellisten tai sairaanhoitotoimien aikana mahdollisesti patogeeneistä kontaminoituneiden pintojen säännöllinen desinfiointi, jotta voidaan vähentää näiden organismien pintojen kautta tapahtuvan leviämisen vaaraa.

Epäsäännöllinen desinfiointi: Desinfiointi erityisissä riskitilanteissa (ellei kansallisten terveysviranomaisten säännöksissä toisin edellytetä).

Tämä tuote on tarkoitettu puhdistamiseen ja desinfiointiin yhdessä vaiheessa. Puhtaissa olosuhteissa käytettynä: puhdistu pinta ennen tuotteen levittämistä. Jotta teho on mahdollisimman hyvä, pidä pulloa pystysuorassa ja suihkuta 30 cm:n etäisyydeltä.

Suihkuta tuotetta kuivaan pyyhkeeseen ja pyyhkäise pyyhkeellä pieniä pintoja, kuten pöytätaasoja ja laitteita, tai suihkuta tuotetta pinnalle, pyyhi pintaa puhtaalla, kuivalla pyyhkeellä ja anna sen kuivua. Sulje suutin aina käytön jälkeen. Käytetyt pyyhkeet on hävitettävä suljetussa säiliössä.

### 4.4.2 Käyttökohtaiset riskinhallintatoimet

Desinfiointivien pintojen pinta-ala (m<sup>2</sup>) ei saa olla suurempi kuin 1/10 huoneen tilavuudesta (m<sup>3</sup>), esim. jos huoneen tilavuus on 120 m<sup>3</sup>, suurin desinfiointiva pinta-ala on 12 m<sup>2</sup>.

#### 4.4.3 Tarvittaessa tarkemmat tiedot suorista tai epäsuorista vaikutuksista, ensiapuohjeista ja ympäristönsuojeluohjeista

Katso Meta-SPC 5:n yleiset käyttöohjeet.

#### 4.4.4 Tarvittaessa valmisteen ja sen pakkauksen jätehuolto-ohjeet

Katso Meta-SPC 5:n yleiset käyttöohjeet.

#### 4.4.5 Tarvittaessa valmisteen säilytysolosuhteet ja säilyvyys normaaleissa olosuhteissa

Katso Meta-SPC 5:n yleiset käyttöohjeet.

#### 4.5 Käytön kuvaus

**Käyttö 5 - Elintarvikkeisiin koskemattomien pienten ja/tai suurten pintojen desinfiointi terveydenhuollon kohteissa pyyhkimällä puhtaalla kertakäyttöisellä liinalla tai pyyhkeellä ja ämpäriä apuna käyttäen**

##### Valmisteryhmä(t)

PT02 - Desinfiointiaineet ja levämyrkyt, joita ei ole tarkoitettu käytettäväksi suoraan ihmisillä tai eläimillä

##### Tarvittaessa tarkka kuvaus hyväksytystä käytöstä

-

##### Kohde-eliöt (myös kehitysvaihe)

Tieteellinen nimi: Bakteerit  
Yleisnimi: Bakteerit  
Kehitysvaihe: Ei tietoja

Tieteellinen nimi: Hiivat  
Yleisnimi: Hiivat  
Kehitysvaihe: Ei tietoja

Tieteellinen nimi: sienä  
Yleisnimi: Sienet  
Kehitysvaihe: Ei tietoja

Tieteellinen nimi: Mykobakteerit  
Yleisnimi: Mykobakteerit  
Kehitysvaihe: Ei tietoja

##### Käyttöalue

sisäkäyttö

##### Annostelutapa/-tavat

Menetelmä: Pyyhkiminen liinalla tai pyyhkeellä käyttäen apuna ämpäriä  
Yksityiskohtainen kuvaus:  
Pienten ja suurien pintojen säännöllinen ja epäsäännöllinen desinfiointi sairaalahuoneissa ja lääkärin vastaanotoilla.  
Pyyhkimisen kontaktiajat lämpötilassa 20 °C likaisissa olosuhteissa:  
- 1 minuutti bakteereille ja hiivoille;  
- 5 minuuttia sienille;

	- 15 minuuttia mykobakteereille.
<b>Käyttömäärä ja -taajuus</b>	Käyttömäärä: Käyttömäärä: 10 ml/m <sup>2</sup> Laimennus (%): käyttövalmis tuote Annostelukertojen määrä ja ajankohta: Käyttötiheys: enintään 2 kertaa vuorokaudessa huonetta kohti
<b>Käyttäjärühmä(t)</b>	ammattilainen
<b>Pakkauskoot ja pakkausmateriaali</b>	Valolta suojaava HDPE-jerrykanisteri, 1–5 l

#### 4.5.1 Käyttökohtaiset käyttöohjeet

Säännöllinen desinfiointi: Lääketieteellisten tai sairaanhoitotoimien aikana mahdollisesti patogeeneistä kontaminoituneiden pintojen säännöllinen desinfiointi, jotta voidaan vähentää näiden organismien pintojen kautta tapahtuvan leviämisen vaaraa.  
Epäsäännöllinen desinfiointi: Desinfiointi erityisissä riskitilanteissa (ellei kansallisten terveysviranomaisten säännöksissä toisin edellytetä).  
Tämä tuote on tarkoitettu puhdistamiseen ja desinfiointiin yhdessä vaiheessa. Kaada tuote puhtaaseen ämpäriin ja levitä se pinnalle kertakäyttöisellä liinalla tai pyyhkeellä ja anna kuivua. Käytetyt pyyhkeet on hävitettävä suljetussa säiliössä.

#### 4.5.2 Käyttökohtaiset riskinhallintatoimet

Katso Meta-SPC 5:n yleiset käyttöohjeet.

#### 4.5.3 Tarvittaessa tarkemmat tiedot suorista tai epäsuorista vaikutuksista, ensiapuohjeista ja ympäristönsuojeluohjeista

Katso Meta-SPC 5:n yleiset käyttöohjeet.

#### 4.5.4 Tarvittaessa valmisteen ja sen pakkauksen jätehuolto-ohjeet

Katso Meta-SPC 5:n yleiset käyttöohjeet.

#### 4.5.5 Tarvittaessa valmisteen säilytysolosuhteet ja säilyvyys normaaleissa olosuhteissa

Katso Meta-SPC 5:n yleiset käyttöohjeet.

## 4.6 Käytön kuvaus

### Käyttö 6 - Elintarvikkeisiin koskemattomien pienten ja/tai suurten pintojen desinfiointi terveydenhuollon kohteissa pyyhkimällä puhtaalla kertakäyttöisellä liinalla tai pyyhkeellä ja ämpäriä apuna käyttäen

#### Valmisteryhmä(t)

PT02 - Desinfiointiaineet ja levämyrkyt, joita ei ole tarkoitettu käytettäväksi suoraan ihmisillä tai eläimillä

#### Tarvittaessa tarkka kuvaus hyväksytystä käytöstä

-

#### Kohde-eliöt (myös kehitysvaihe)

Tieteellinen nimi: Bakteerit  
Yleisnimi: Bakteerit  
Kehitysvaihe: Ei tietoja

Tieteellinen nimi: Mykobakteerit  
Yleisnimi: Mykobakteerit  
Kehitysvaihe: Ei tietoja

Tieteellinen nimi: Hiivat  
Yleisnimi: Hiivat  
Kehitysvaihe: Ei tietoja

Tieteellinen nimi: sieniä  
Yleisnimi: Sienet  
Kehitysvaihe: Ei tietoja

Tieteellinen nimi: Bakteeri-itiöt  
Yleisnimi: Bakteeri-itiöt  
Kehitysvaihe: Ei tietoja

Tieteellinen nimi: Clostridium difficile  
Yleisnimi: Bakteeri-itiöt  
Kehitysvaihe: Ei tietoja

Tieteellinen nimi: Virukset  
Yleisnimi: Virukset  
Kehitysvaihe: Ei tietoja

#### Käyttöalue

sisäkäyttö

#### Annostelutapa/-tavat

Menetelmä: Pyyhkiminen liinalla tai pyyhkeellä käyttäen apuna ämpäriä  
Yksityiskohtainen kuvaus:

Pienten ja suurien pintojen säännöllinen ja epäsäännöllinen desinfiointi sairaalahuoneissa ja lääkärin vastaanotoilla.

Pyyhkimisen kontaktiajat lämpötilassa 20 °C likaisissa olosuhteissa:

- 1 minuutti bakteereille ja hiivoille;
- 5 minuuttia sienille ja mykobakteereille;
- 60 minuuttia bakteeri-itiöille;
- 30 minuuttia viruksille.

Pyyhkimisen kontaktiajat lämpötilassa 20 °C puhtaissa olosuhteissa:

- 5 minuuttia *Clostridium difficile* -itiöille;
- 30 minuuttia bakteeri-itiöille.

#### Käyttömäärä ja -taajuus

Käyttömäärä: Käyttömäärä: 10 ml/m<sup>2</sup>

Laimennus (%): käyttövalmis tuote

Annostelukertojen määrä ja ajankohta:

Käyttötiheys: enintään 2 kertaa vuorokaudessa huonetta kohti

#### Käyttäjärhmä(t)

ammattilainen

## **Pakkauskoot ja pakkausmateriaali**

Valolta suojaava HDPE-pullo, 1–5 l  
Valolta suojaava HDPE-jerrykanisteri, 1–5 l

### **4.6.1 Käyttökohtaiset käyttöohjeet**

Säännöllinen desinfiointi: Lääketieteellisten tai sairaanhoitotoimien aikana mahdollisesti patogeeneistä kontaminoituneiden pintojen säännöllinen desinfiointi, jotta voidaan vähentää näiden organismien pintojen kautta tapahtuvan leviämisen vaaraa.  
Epäsäännöllinen desinfiointi: Desinfiointi erityisissä riskitilanteissa (ellei kansallisten terveysviranomaisten säännöksissä toisin edellytetä).  
Tämä tuote on tarkoitettu puhdistamiseen ja desinfiointiin yhdessä vaiheessa. Puhtaissa olosuhteissa käytettynä: puhdista pinta ennen tuotteen levittämistä. Kaada tuote puhtaaseen ämpäriin ja levitä se pinnalle kertakäyttöisellä liinalla tai pyyhkeellä ja anna kuivua. Käytetyt pyyhkeet on hävitettävä suljetussa säiliössä.

### **4.6.2 Käyttökohtaiset riskinhallintatoimet**

Katso Meta-SPC 5:n yleiset käyttöohjeet.

### **4.6.3 Tarvittaessa tarkemmat tiedot suorista tai epäsuorista vaikutuksista, ensiapuohjeista ja ympäristönsuojeluohjeista**

Katso Meta-SPC 5:n yleiset käyttöohjeet.

### **4.6.4 Tarvittaessa valmisteen ja sen pakkauksen jätehuolto-ohjeet**

Katso Meta-SPC 5:n yleiset käyttöohjeet.

### **4.6.5 Tarvittaessa valmisteen säilytysolosuhteet ja säilyvyys normaaleissa olosuhteissa**

Katso Meta-SPC 5:n yleiset käyttöohjeet.



## 4.7 Käytön kuvaus

### Käyttö 7 - Elintarvikkeisiin koskemattomien suurten pintojen desinfiointi terveydenhuollon kohteissa moppaamalla mopilla ämpäriä apuna käyttäen

<b>Valmisteryhmä(t)</b>	PT02 - Desinfiointiaineet ja levämyrkyt, joita ei ole tarkoitettu käytettäväksi suoraan ihmisillä tai eläimillä
<b>Tarvittaessa tarkka kuvaus hyväksytystä käytöstä</b>	-
<b>Kohde-eliöt (myös kehitysvaihe)</b>	Tieteellinen nimi: Bakteerit Yleisnimi: Bakteerit Kehitysvaihe: Ei tietoja  Tieteellinen nimi: Mykobakteerit Yleisnimi: Mykobakteerit Kehitysvaihe: Ei tietoja  Tieteellinen nimi: Hiivat Yleisnimi: Hiivat Kehitysvaihe: Ei tietoja  Tieteellinen nimi: sienä Yleisnimi: Sienet Kehitysvaihe: Ei tietoja  Tieteellinen nimi: Bakteeri-itiöt Yleisnimi: Bakteeri-itiöt Kehitysvaihe: Ei tietoja  Tieteellinen nimi: Clostridium difficile Yleisnimi: Bakteeri-itiöt Kehitysvaihe: Ei tietoja  Tieteellinen nimi: Virukset Yleisnimi: Viruses Kehitysvaihe: Ei tietoja
<b>Käyttöalue</b>	sisäkäyttö
<b>Annostelutapa/-tavat</b>	Menetelmä: Levittäminen mopilla ämpäriä apuna käyttäen Yksityiskohtainen kuvaus: Suurten pintojen epäsäännöllinen desinfiointi sairaalahuoneessa.  Moppauksen kontaktiajat lämpötilassa 20 °C liikaisissa olosuhteissa: - 1 minuutti bakteereille ja hiivoille; - 5 minuuttia sienille ja mykobakteereille; - 60 minuuttia bakteeri-itiöille; - 30 minuuttia viruksille.  Moppauksen kontaktiajat lämpötilassa 20 °C puhtaissa olosuhteissa: - 5 minuuttia Clostridium difficile -itiöille; - 30 minuuttia bakteeri-itiöille.
<b>Käyttömäärä ja -taajuus</b>	Käyttömäärä: Käyttömäärä: 20 ml/m <sup>2</sup> Laimennus (%): käyttövalmis tuote Annostelukertojen määrä ja ajankohta: Käyttöiheys: enintään 2 kertaa vuorokaudessa huonetta kohti
<b>Käyttäjärühmä(t)</b>	ammattilainen

## Pakkauskoot ja pakkausmateriaali

Valolta suojaava HDPE-pullo, 1–5 l  
Valolta suojaava HDPE-jerrykanisteri, 1–5 l

### 4.7.1 Käyttökohtaiset käyttöohjeet

Epäsäännöllinen desinfiointi: Desinfiointi erityisissä riskitilanteissa (ellei kansallisten terveystieteiden säännöksissä toisin edellytetä).  
Tämä tuote on tarkoitettu puhdistamiseen ja desinfiointiin yhdessä vaiheessa. Puhtaissa olosuhteissa käytettynä: puhdistaa pinta ennen tuotteen levittämistä. Täytä ämpäri käyttövalmiilla tuotteella ja levitä se lattialle mopilla ja anna kuivua.

### 4.7.2 Käyttökohtaiset riskinhallintatoimet

Katso Meta-SPC 5:n yleiset käyttöohjeet.

### 4.7.3 Tarvittaessa tarkemmat tiedot suorista tai epäsuorista vaikutuksista, ensiapuohjeista ja ympäristönsuojeluohjeista

Katso Meta-SPC 5:n yleiset käyttöohjeet.

### 4.7.4 Tarvittaessa valmisteen ja sen pakkauksen jätehuolto-ohjeet

Katso Meta-SPC 5:n yleiset käyttöohjeet.

### 4.7.5 Tarvittaessa valmisteen säilytysolosuhteet ja säilyvyys normaaleissa olosuhteissa

Katso Meta-SPC 5:n yleiset käyttöohjeet.

## 4.8 Käytön kuvaus

### Käyttö 8 - Elintarvikkeisiin koskemattomien suurten pintojen desinfiointi terveydenhuollon kohteissa moppaamalla mopilla ämpäriä apuna käyttäen

#### Valmisteryhmä(t)

PT02 - Desinfiointiaineet ja levämyrkyt, joita ei ole tarkoitettu käytettäväksi suoraan ihmisillä tai eläimillä

Tarvittaessa tarkka kuvaus hyväksytystä käytöstä

Kohde-eliöt (myös kehitysvaihe)

-
Tieteellinen nimi: Bakteerit Yleisnimi: Bakteerit Kehitysvaihe: Ei tietoja
Tieteellinen nimi: Mykobakteerit Yleisnimi: Mykobakteerit Kehitysvaihe: Ei tietoja
Tieteellinen nimi: Hiivat Yleisnimi: Hiivat Kehitysvaihe: Ei tietoja
Tieteellinen nimi: sienä Yleisnimi: Sienet Kehitysvaihe: Ei tietoja
Tieteellinen nimi: Bakteeri-itiöt Yleisnimi: Bakteeri-itiöt Kehitysvaihe: Ei tietoja
Tieteellinen nimi: Clostridium difficile Yleisnimi: Bakteeri-itiöt Kehitysvaihe: Ei tietoja
Tieteellinen nimi: Virukset Yleisnimi: Virukset Kehitysvaihe: Ei tietoja

Käyttöalue

sisäkäyttö
------------

Annostelutapa/-tavat

Menetelmä: Levittäminen mopilla ämpäriä apuna käyttäen Yksityiskohtainen kuvaus:  Suurten pintojen epäsäännöllinen desinfiointi lääkärin vastaanotoilla. Moppauksen kontaktiajat lämpötilassa 20 °C likaisissa olosuhteissa: - 1 minuutti bakteereille ja hiivoille; - 5 minuuttia sienille ja mykobakteereille; - 60 minuuttia bakteeri-itiöille; - 30 minuuttia viruksille.  Moppauksen kontaktiajat lämpötilassa 20 °C puhtaissa olosuhteissa: - 5 minuuttia <i>Clostridium difficile</i> -itiöille; - 30 minuuttia bakteeri-itiöille.
---

Käyttömäärä ja -taajuus

Käyttömäärä: Käyttömäärä: 20 ml/m <sup>2</sup> Laimennus (%): käyttövalmis tuote Annostelukertojen määrä ja ajankohta: Käyttötiheys: enintään 2 kertaa vuorokaudessa huonetta kohti
--

Käyttäjärühmä(t)

ammattilainen
---------------

Pakkauskoost ja pakkausmateriaali

Valolta suojaava HDPE-pullo, 1–5 l Valolta suojaava HDPE-jerrykanisteri, 1–5 l
---

#### 4.8.1 Käyttökohtaiset käyttöohjeet

Epäsäännöllinen desinfiointi: Desinfiointi erityisissä riskitilanteissa (ellei kansallisten terveysviranomaisten säännöksissä toisin edellytetä).  
Tämä tuote on tarkoitettu puhdistamiseen ja desinfiointiin yhdessä vaiheessa. Puhtaissa olosuhteissa käytettynä: puhdista pinta ennen tuotteen levittämistä. Täytä ämpäri käyttövalmiilla tuotteella ja levitä se lattialle mopilla, pyyhi pinta puhtaalla, kuivalla mopilla ja anna kuivua.

#### 4.8.2 Käyttökohtaiset riskinhallintatoimet

Katso Meta-SPC 5:n yleiset käyttöohjeet.

#### 4.8.3 Tarvittaessa tarkemmat tiedot suorista tai epäsuorista vaikutuksista, ensiapuohjeista ja ympäristönsuojeluohjeista

Katso Meta-SPC 5:n yleiset käyttöohjeet.

#### 4.8.4 Tarvittaessa valmisteen ja sen pakkauksen jätehuolto-ohjeet

Katso Meta-SPC 5:n yleiset käyttöohjeet.

#### 4.8.5 Tarvittaessa valmisteen säilytysolosuhteet ja säilyvyys normaaleissa olosuhteissa

Katso Meta-SPC 5:n yleiset käyttöohjeet.

#### 4.9 Käytön kuvaus

**Käyttö 9 - Elintarvikkeisiin koskemattomien pienten ja/tai suurten pintojen desinfiointi terveydenhuollon kohteissa suihkuttamalla tuotetta pinnalle ja pyyhkimällä sitten puhtaalla liinalla tai pyyhkeellä tai suihkuttamalla nestettä pyyhkeeseen ja pyyhkimällä sitten pinta tai siirtämällä desinfiointiainetta ämpäriin ja pyyhkimällä kertakäyttöisellä puhtaalla liinalla tai pyyhkeellä sekä suurten pintojen epäsäännöllinen desinfiointi levittämällä tuote mopilla ämpäriä apuna käyttäen**

##### Valmisteryhmä(t)

PT02 - Desinfiointiaineet ja levämyrkyt, joita ei ole tarkoitettu käytettäväksi suoraan ihmisillä tai eläimillä

##### Tarvittaessa tarkka kuvaus hyväksytystä käytöstä

-

##### Kohde-eliöt (myös kehitysvaihe)

Tieteellinen nimi: Bakteerit  
Yleisnimi: Bakteerit  
Kehitysvaihe: Ei tietoja

Tieteellinen nimi: Mykobakteerit  
Yleisnimi: Mykobakteerit  
Kehitysvaihe: Ei tietoja

Tieteellinen nimi: Hiivat  
Yleisnimi: Hiivat

Kehitysvaihe: Ei tietoja

Tieteellinen nimi: sieniä  
Yleisnimi: Sienet  
Kehitysvaihe: Ei tietoja

Tieteellinen nimi: Bakteeri-itiöt  
Yleisnimi: Bakteeri-itiöt  
Kehitysvaihe: Ei tietoja

Tieteellinen nimi: Clostridium difficile  
Yleisnimi: Bakteeri-itiöt  
Kehitysvaihe: Ei tietoja

Tieteellinen nimi: Virukset  
Yleisnimi: Virukset  
Kehitysvaihe: Ei tietoja

## Käyttöalue

sisäkäyttö

## Annostelutapa/-tavat

Menetelmä: Suihkutus suihkepullolla ja pyyhkiminen kuivalla pyyhkeellä ja levitys litteällä mopilla ämpäriä apuna käyttäen  
Yksityiskohtainen kuvaus:

Pienten ja suurien pintojen epäsäännöllinen desinfiointi sairaalahuoneissa ja lääkärin vastaanotoilla.

Ruiskutuksen ja pyyhkimisen, moppauksen kontaktiajat lämpötilassa 20 °C likaisissa olosuhteissa:

- 1 minuutti bakteereille ja hiivoille;
- 5 minuuttia sienille ja mykobakteereille;
- 60 minuuttia bakteeri-itiöille;
- 30 minuuttia viruksille.

Ruiskutuksen ja pyyhkimisen, moppauksen kontaktiajat lämpötilassa 20 °C puhtaissa olosuhteissa:

- 5 minuuttia *Clostridium difficile* -itiöille;
- 30 minuuttia bakteeri-itiöille.

Ruiskutuksen kontaktiajat lämpötilassa 20 °C puhtaissa olosuhteissa:

- 5 minuuttia bakteereille, hiivoille ja sienille;
- 30 minuuttia viruksille ja bakteeri-itiöille.

Menetelmä: Pyyhkiminen liinalla tai pyyhkeellä käyttäen apuna ämpäriä ja levittäminen mopilla ämpäriä apuna käyttäen  
Yksityiskohtainen kuvaus:

Pienten ja suurien pintojen epäsäännöllinen desinfiointi sairaalahuoneissa ja lääkärin vastaanotoilla.

Pyyhkimisen ja moppauksen kontaktiajat lämpötilassa 20 °C likaisissa olosuhteissa:

- 1 minuutti bakteereille ja hiivoille;
- 5 minuuttia sienille ja mykobakteereille;
- 60 minuuttia bakteeri-itiöille;
- 30 minuuttia viruksille.

Pyyhkimisen ja moppauksen kontaktiajat lämpötilassa 20 °C puhtaissa olosuhteissa:

- 5 minuuttia *Clostridium difficile* -itiöille;
- 30 minuuttia bakteeri-itiöille.

## Käyttömäärä ja -taajuus

Käyttömäärä: Ruiskutuksen käyttömäärä: 10 ml/m<sup>2</sup>; Moppauksen käyttömäärä: 20 ml/m<sup>2</sup>

Laimennus (%): käyttövalmis tuote

Annostelukertojen määrä ja ajankohta:

Käyttötiheys yhdistettäessä suihkepullolla suihkutuksen ja mopilla levityksen: enintään

	<p>2 kertaa vuorokaudessa huonetta kohti</p> <p>Käyttömäärä: Pyyhkimisen käyttömäärä: 10 ml/m<sup>2</sup>; Moppauksen käyttömäärä: 20 ml/m<sup>2</sup>  Laimennus (%): käyttövalmis tuote  Annostelukertojen määrä ja ajankohta:  Käyttöiheys yhdistettäessä pyyhkimisen ja mopilla levittämisen: enintään 2 kertaa vuorokaudessa huonetta kohti</p>
<b>Käyttäjärhmä(t)</b>	ammattilainen
<b>Pakkauskoort ja pakkausmateriaali</b>	Valolta suojaava HDPE-pullo, 1–5 l Valolta suojaava PET-suihkepullo, 0,25–1 l Valolta suojaava HDPE-jerrykanisteri, 1–5 l

#### 4.9.1 Käyttökohtaiset käyttöohjeet

Tämä tuote on tarkoitettu puhdistamiseen ja desinfiointiin yhdessä vaiheessa. Puhtaissa olosuhteissa käytettynä: puhdistaa pinta ennen tuotteen levittämistä.

Epäsäännöllinen desinfiointi: Desinfiointi erityisissä riskitilanteissa (ellei kansallisten terveysviranomaisten säännöksissä toisin edellytetä).

Suihkutus suihkepullolla ja pyyhkiminen kuivalla pyyhkeellä: Jotta teho on mahdollisimman hyvä, pidä pulloa pystysuorassa ja suihkuta 30 cm:n etäisyydeltä. Suihkuta tuotetta kuivaan pyyhkeeseen ja pyyhkäise pyyhkeellä pieniä pintoja, kuten pöytätaasoja ja laitteita, tai suihkuta tuotetta pinnalle, pyyhi pintaa puhtaalla, kuivalla pyyhkeellä ja anna sen kuivua. Sulje suutin aina käytön jälkeen. Käytetyt pyyhkeet on hävitettävä suljetussa säiliössä.

Levittäminen mopilla ämpäriä apuna käyttäen: Täytä ämpäri käyttövalmiilla tuotteella ja levitä se lattialle mopilla, pyyhi pinta puhtaalla, kuivalla mopilla ja anna kuivua.

Pyyhkiminen liinalla tai pyyhkeellä käyttäen apuna ämpäriä: Kaada tuote puhtaaseen ämpäriin ja levitä se pinnalle yhdellä liinalla tai pyyhkeellä, pyyhi pinta puhtaalla liinalla tai pyyhkeellä ja anna kuivua. Käytetyt pyyhkeet on hävitettävä suljetussa säiliössä.

#### 4.9.2 Käyttökohtaiset riskinhallintatoimet

Ruiskutus: Desinfiointivien pintojen pinta-ala (m<sup>2</sup>) ei saa olla suurempi kuin 1/10 huoneen tilavuudesta (m<sup>3</sup>), esim. jos huoneen tilavuus on 120 m<sup>3</sup>, suurin desinfiointiva pinta-ala on 12 m<sup>2</sup>.

#### 4.9.3 Tarvittaessa tarkemmat tiedot suorista tai epäsuorista vaikutuksista, ensiapuohjeista ja ympäristönsuojeluohjeista

Katso Meta-SPC 5:n yleiset käyttöohjeet.

#### 4.9.4 Tarvittaessa valmisteen ja sen pakkauksen jätehuolto-ohjeet

Katso Meta-SPC 5:n yleiset käyttöohjeet.

#### 4.9.5 Tarvittaessa valmisteen säilytysolosuhteet ja säilyvyys normaaleissa olosuhteissa

Katso Meta-SPC 5:n yleiset käyttöohjeet.

#### 4.10 Käytön kuvaus

##### Käyttö 10 - Elintarvikkeisiin koskemattomien pienten pintojen desinfiointi laitoskohteissa/liikerakennuksissa suihkuttamalla suihkepullolla ja pyyhkimällä kuivalla pyyhkeellä

<b>Valmisteryhmä(t)</b>	PT02 - Desinfiointiaineet ja levämyrkyt, joita ei ole tarkoitettu käytettäväksi suoraan ihmisillä tai eläimillä
<b>Tarvittaessa tarkka kuvaus hyväksytystä käytöstä</b>	-
<b>Kohde-eliöt (myös kehitysvaihe)</b>	Tieteellinen nimi: Bakteerit Yleisnimi: Bakteerit Kehitysvaihe: Ei tietoja  Tieteellinen nimi: Mykobakteerit Yleisnimi: Mykobakteerit Kehitysvaihe: Ei tietoja  Tieteellinen nimi: Hiivat Yleisnimi: Hiivat Kehitysvaihe: Ei tietoja  Tieteellinen nimi: sieniä Yleisnimi: Sienet Kehitysvaihe: Ei tietoja  Tieteellinen nimi: Bakteeri-itiöt Yleisnimi: Bakteeri-itiöt Kehitysvaihe: Ei tietoja  Tieteellinen nimi: Clostridium difficile Yleisnimi: Bakteeri-itiöt Kehitysvaihe: Ei tietoja  Tieteellinen nimi: Virukset Yleisnimi: Virukset Kehitysvaihe: Ei tietoja
<b>Käyttöalue</b>	sisäkäyttö
<b>Annostelutapa/-tavat</b>	Menetelmä: Suihkutus suihkepullolla ja pyyhkiminen kuivalla pyyhkeellä Yksityiskohtainen kuvaus:  Pienten pintojen säännöllinen desinfiointi pienillä elintarvikealueilla (esim. kylpyhuoneissa).  Ruiskutuksen ja pyyhkimisen kontaktiajat lämpötilassa 20 °C likaisissa olosuhteissa: - 1 minuutti bakteereille ja hiivoille; - 5 minuuttia sienille ja mykobakteereille; - 60 minuuttia bakteeri-itiöille;

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 30 minuuttia viruksille.</li> </ul> <p>Ruiskutuksen ja pyyhkimisen kontaktiajat lämpötilassa 20 °C puhtaissa olosuhteissa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 5 minuuttia <i>Clostridium difficile</i> -itiöille;</li> <li>- 30 minuuttia bakteeri-itiöille.</li> </ul> <p>Ruiskutuksen kontaktiajat lämpötilassa 20 °C puhtaissa olosuhteissa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 5 minuuttia bakteereille, hiivoille ja sienille;</li> <li>- 30 minuuttia viruksille ja bakteeri-itiöille.</li> </ul>
<b>Käyttömäärä ja -taajuus</b>	<p>Käyttömäärä: Käyttömäärä: 10 ml/m<sup>2</sup>  Laimennus (%): käyttövalmis tuote  Annostelukertojen määrä ja ajankohta:  Käyttötiheys: enintään 10 kertaa vuorokaudessa huonetta kohti.</p>
<b>Käyttäjärhmä(t)</b>	ammattilainen
<b>Pakkauskoort ja pakkausmateriaali</b>	<p>Valolta suojaava HDPE-pullo, 1–5 l  Valolta suojaava PET-suihkepullo, 0,25–1 l</p>

#### 4.10.1 Käyttökohtaiset käyttöohjeet

Puhtaissa olosuhteissa käytettynä: puhdista pinta ennen tuotteen levittämistä. Jotta teho on mahdollisimman hyvä, pidä pulloa pystysuorassa ja suihkuta 30 cm:n etäisyydeltä. Suihkuta tuotetta kuivaan pyyhkeeseen ja pyyhkäise pyyhkeellä pieniä pintoja, kuten pöytätaasoja ja laitteita, tai suihkuta tuotetta pinnalle, pyyhi pintaa puhtaalla, kuivalla pyyhkeellä ja anna sen kuivua. Sulje suutin aina käytön jälkeen. Käytetyt pyyhkeet on hävitettävä suljetussa säiliössä.

#### 4.10.2 Käyttökohtaiset riskinhallintatoimet

Katso Meta-SPC 5:n yleiset käyttöohjeet.

#### 4.10.3 Tarvittaessa tarkemmat tiedot suorista tai epäsuorista vaikutuksista, ensiapuohjeista ja ympäristönsuojeluohjeista

Katso Meta-SPC 5:n yleiset käyttöohjeet.

#### 4.10.4 Tarvittaessa valmisteen ja sen pakkauksen jätehuolto-ohjeet

Katso Meta-SPC 5:n yleiset käyttöohjeet.



#### 4.10.5 Tarvittaessa valmisteen säilytysolosuhteet ja säilyvyys normaaleissa olosuhteissa

Katso Meta-SPC 5:n yleiset käyttöohjeet.

#### 4.11 Käytön kuvaus

##### Käyttö 11 - Elintarvikkeisiin koskevien pienten pintojen desinfiointi laitospöytäliikarakennuksissa suihkuttamalla suihkepöytäliikalla ja pyyhkimällä kuivalla pyyhkeellä

##### Valmisteryhmä(t)

PT04 - Desinfiointiaineet tiloihin, joissa on elintarvikkeita tai rehuja

##### Tarvittaessa tarkka kuvaus hyväksytystä käytöstä

-

##### Kohde-eliöt (myös kehitysvaihe)

Tieteellinen nimi: Bakteerit  
Yleisnimi: Bakteerit  
Kehitysvaihe: Ei tietoja

Tieteellinen nimi: Mykobakteerit  
Yleisnimi: Mykobakteerit  
Kehitysvaihe: Ei tietoja

Tieteellinen nimi: Hiivat  
Yleisnimi: Hiivat  
Kehitysvaihe: Ei tietoja

Tieteellinen nimi: sienä  
Yleisnimi: Sienet  
Kehitysvaihe: Ei tietoja

Tieteellinen nimi: Bakteeri-itiöt  
Yleisnimi: Bakteeri-itiöt  
Kehitysvaihe: Ei tietoja

Tieteellinen nimi: Clostridium difficile  
Yleisnimi: Bakteeri-itiöt  
Kehitysvaihe: Ei tietoja

Tieteellinen nimi: Virukset  
Yleisnimi: Virukset  
Kehitysvaihe: Ei tietoja

##### Käyttöalue

sisäkäyttö

##### Annostelutapa/-tavat

Menetelmä: Suihkutus suihkepöytäliikalla ja pyyhkiminen kuivalla pyyhkeellä  
Yksityiskohtainen kuvaus:

Pienten pintojen säännöllinen desinfiointi pienillä elintarvikealueilla (esim. keittiöissä).

Ruiskutuksen ja pyyhkimisen kontaktiajat lämpötilassa 20 °C likaisissa olosuhteissa:

- 1 minuutti bakteereille ja hiivoille;
- 5 minuuttia sienille ja mykobakteereille;
- 60 minuuttia bakteeri-itiöille;
- 30 minuuttia viruksille.

Ruiskutuksen ja pyyhkimisen kontaktiajat lämpötilassa 20 °C puhtaissa olosuhteissa:

- 5 minuuttia *Clostridium difficile* -itiöille;
- 30 minuuttia bakteeri-itiöille.

	<p>Ruiskutuksen kontaktiajat lämpötilassa 20 °C puhtaissa olosuhteissa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 5 minuuttia bakteereille, hiivoille ja sienille;</li> <li>- 30 minuuttia viruksille ja bakteeri-itiöille.</li> </ul>
<b>Käyttömäärä ja -taajuus</b>	<p>Käyttömäärä: Käyttömäärä: 10 ml/m<sup>2</sup>  Laimennus (%): käyttövalmis tuote  Annostelukertojen määrä ja ajankohta:  Käyttötiheys: enintään 10 kertaa vuorokaudessa huonetta kohti.</p>
<b>Käyttäjärühmä(t)</b>	<p>ammattilainen</p>
<b>Pakkauskoost ja pakkausmateriaali</b>	<p>Valolta suojaava HDPE-pullo, 1–5 l  Valolta suojaava PET-suihkepullo, 0,25–1 l</p>

#### 4.11.1 Käyttökohtaiset käyttöohjeet

Puhtaissa olosuhteissa käytettynä: puhdista pinta ennen tuotteen levittämistä. Jotta teho on mahdollisimman hyvä, pidä pulloa pystysuorassa ja suihkuta 30 cm:n etäisyydeltä. Suihkuta tuotetta kuivaan pyyhkeeseen ja pyyhkäise pyyhkeellä pieniä pintoja, kuten pöytätasoja ja laitteita, tai suihkuta tuotetta pinnalle, pyyhi pintaa puhtaalla, kuivalla pyyhkeellä ja anna sen kuivua. Sulje suutin aina käytön jälkeen. Käytetyt pyyhkeet on hävitettävä suljetussa säiliössä.

#### 4.11.2 Käyttökohtaiset riskinhallintatoimet

Pidä ruoka, rehu tai juomat etäällä käsitellyistä pinnoista, kunnes ne ovat kuivuneet. Älä käytä suoraan elintarvikkeisiin, rehuun tai juomiin tai niiden lähellä.

#### 4.11.3 Tarvittaessa tarkemmat tiedot suorista tai epäsuorista vaikutuksista, ensiapuohjeista ja ympäristönsuojeluohjeista

Katso Meta-SPC 5:n yleiset käyttöohjeet.

#### 4.11.4 Tarvittaessa valmisteen ja sen pakkauksen jätehuolto-ohjeet

Katso Meta-SPC 5:n yleiset käyttöohjeet.

#### 4.11.5 Tarvittaessa valmisteen säilytysolosuhteet ja säilyvyys normaaleissa olosuhteissa

Katso Meta-SPC 5:n yleiset käyttöohjeet.

## 5. Yleiset käyttöohjeet

### 5.1. Käyttöohjeet

Lue aina etiketti tai pakkausseloste ennen käyttöä ja noudata kaikkia ohjeita. Tuote pitää levittää kuivalle pinnalle. Kostuta pinta kauttaaltaan tuotteella. Älä huuhtelee käytön jälkeen. Älä käytä pinnoille, jotka vaurioituvat herkästi hapettimista, kuten marmorille, kuparille tai messingille.

### 5.2. Riskinhallintatoimet

-

### 5.3. Mahdolliset suorat tai epäsuorat haittavaikutukset, ensiapuohjeet sekä kiireelliset toimenpiteet ympäristön suojelemiseksi

#### ENSIAPUTOIMENPITEET

Jos tuotetta joutuu silmiin: Huuhdo runsaalla määrällä vettä.  
Jos tuotetta joutuu iholle: Huuhdo runsaalla määrällä vettä.  
Jos kemikaalia on nielty: Huuhdo suu. Hakeudu lääkäriin, jos oireita ilmenee.  
Jos kemikaalia on hengitetty: Hakeudu lääkäriin, jos oireita ilmenee.  
YMPÄRISTÖÄ KOSKEVAT HÄTÄTOIMENPITEET  
Älä päästä kosketuksiin maaperän, pinta- tai pohjaveden kanssa.  
Harkitse eristyksen järjestämistä säilytysastioiden ympärille.

### 5.4. Ohjeet valmisteen ja sen pakkausten turvallisesta hävittämisestä

Tuote: Jos mahdollista, suosittelemme kierrätystä hävittämisen ja polttamisen sijaan. Ellei kierrätys ole mahdollista, hävitä kansallisten säännösten mukaisesti. Hävitä jätteet hyväksytyssä jätteenkäsittelylaitoksessa.

Saastunut pakkaus: Hävitä pakkaus kansallisten määräysten mukaisesti.

### 5.5. Varastointiolosuhteet ja säilyvyysaika normaaleissa säilytysolosuhteissa

Säilytä lasten ulottumattomissa. Säilytettävä tiiviisti suljettuna. Säilytä sopivasti merkityissä säiliöissä.  
Varastointilämpötila: 0-35 °C. Suojeltava pakkaselta.  
Säilyvyysaika: 18 kuukautta

## 6. Muut tiedot

Valmiste sisältää vetyperoksidia (CAS-nro: 7722-84-1), jolle hyväksyttiin eurooppalainen viitearvo 1,25 mg/m<sup>3</sup> ammattikäyttäjille ja jota käytettiin tämän valmisteen riskinarviointiin.

