

Biocīda raksturojuma kopsavilkums

Produkta nosaukums: Mida San 311 KZ wipes - Saniwipe 311

Produkta veids(-i): 02 pv - Dezinfekcijas līdzekļi un algicīdi, kas nav paredzēti tiešai piemērošanai cilvēkiem un dzīvniekiem

04 pv - Pārtikas un dzīvnieku barības joma

Atļaujas numurs: LV/2022/MR/009

**Biocīdu reģistra vienuma
atsauces numurs (R4BP 3):** LV-0028597-0004

Saturs

Administratīvā informācija	1
1.1. Biocīda tirdzniecības nosaukums	1
1.2. Atļaujas turētājs	1
1.3. Biocīdu ražotājs(-i)	1
1.4. Aktīvās(-o) vielas(-u) ražotājs(-i)	3
2. Biocīda sastāvs un preparatīvais veids	4
2.1. Kvalitatīva un kvantitatīva informācija par biocīda sastāvu	4
2.2. Preparatīvais veids	4
3. Bīstamības un drošības prasību apzīmējumi	4
4. Licencētais(ie) lietošanas veids(-i)	5
5. Vispārējie norādījumi par lietošanu	9
5.1. Lietošanas instrukcija	9
5.2. riska samazināšanas pasākumi	9
5.3. Dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, pirmās palīdzības sniegšanas instrukcijas, un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai	10
5.4. Instrukcijas par drošu produkta un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu	10
5.5. Produkta glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks normālos uzglabāšanas apstākļos	10
6. Cita informācija	10

Administratīvā informācija

1.1. Biocīda tirdzniecības nosaukums

Mida San 311 KZ wiperes

1.2. Atļaujas turētājs

Atļaujas turētāja nosaukums un adrese

Nosaukums

Christeyns NV

Adrese

Afrikalaan 182 9000 Gent Beļģija

Atļaujas numurs

LV/2022/MR/009 1-4

**Biocīdu reģistra vienuma
atsauces numurs (R4BP 3)**

LV-0028597-0004

Atļaujas piešķiršanas datums

25/12/2021

**Atļaujas derīguma
termiņš**

25/12/2029

1.3. Biocīdu ražotājs(-i)

Ražotāja nosaukums

Christeyns N.V.

Ražotāja adrese

Afrikalaan 182 9000 Gente Beļģija

Ražotnes atrašanās vieta

Afrikalaan 182 9000 Gente Beļģija

Ražotāja nosaukums

Christeyns s.r.o.

Ražotāja adrese

Vitovska 453/7 742 35 Odri Čehija

Ražotnes atrašanās vieta

Christeyns s.r.o. 742 35 Odri Čehija

Ražotāja nosaukums

Christeyns Food Hygiene sas

Ražotāja adrese

ZA Les Farges 24580 Rouffignac St. Cernin Francija

Ražotnes atrašanās vieta

ZA Les Farges 24580 Rouffignac St. Cernin Francija

Ražotāja nosaukums

Christeyns France sa

Ražotāja adrese

Rue de la Maladrie 31, PI de la Vertonne 44120 Vertou Francija

Ražotnes atrašanās vieta

Rue de la Maladrie 31, PI de la Vertonne 44124 Vertou Francija

Ražotāja nosaukums

Betelgeux sl

Ražotāja adrese

Poligono Industrial Raconc, Parcelas 2 y 3 CP 46729 Adora - Valensija Spānija

Ražotnes atrašanās vieta

Poligono Industrial Raconc, Parcelas 2 y 3 CP 46729 Adora - Valensija Spānija

Ražotāja nosaukums

Christeyns Professional Hygiene srl.

Ražotāja adrese

Via Aldo Moro 30 20060 Pessano kon Bornago Itālija

Ražotnes atrašanās vieta

Via Aldo Moro 30 20060 Pessano kon Bornago Itālija

Ražotāja nosaukums

Christeyns UK Ltd.

Ražotāja adrese

Rutland Street BD4 7EA Bredforda Apvienotā Karaliste

Ražotnes atrašanās vieta

Rutland Street BD4 7EA Bredforda Apvienotā Karaliste

Ražotāja nosaukums	Christeyns Food Hygiene Ltd.
Ražotāja adrese	2 Cameron Court, Winwick Quay WA2 8RE Voringtona Apvienotā Karaliste
Ražotnes atrašanās vieta	2 Cameron Court, Winwick Quay WA2 8RE Voringtona Apvienotā Karaliste

1.4. Aktīvās(-o) vielas(-u) ražotājs(-i)

Aktīvā viela	1354 - Propān-1-ols
Ražotāja nosaukums	OQ Chemicals GmbH (Formerly OXEA GmbH)
Ražotāja adrese	Otto-Roelen-Str. 3 46147 Oberhauzene Vācija
Ražotnes atrašanās vieta	Oxea corporation. 2001 FM 3057 TX 77404 Bay City Amerikas Savienotās Valstis

Aktīvā viela	1355 - Propān-2-ols
Ražotāja nosaukums	Brenntag GmbH
Ražotāja adrese	Stinnes Platz 1 45472 Mīlheima pie Rūras Vācija
Ražotnes atrašanās vieta	Shell Nederland Raffinaderij BV, Vondelingenweg 601 3196 KK Roterdama Nīderlande
	Exxon Mobil, 4045 Scenic Hwy, Baton Rouge 70805 LA Amerikas Savienotās Valstis

Aktīvā viela	1354 - Propān-1-ols
Ražotāja nosaukums	Sasol Chemie GmbH & Co. KG
Ražotāja adrese	Anckelmannsplatz 1 20537 Hamburga Vācija
Ražotnes atrašanās vieta	Secunda Chemical Operations, Sasol Place, 50 Katherine streeed 2090 Sandtona Dienvidāfrika

Aktīvā viela	1355 - Propān-2-ols
Ražotāja nosaukums	Alcoholes Montplet S.A.
Ražotāja adrese	NOVAPEX, NOVACAP, Le Carré Joannès, 29 avenue Joannès Masset CS 10619 69258 Liona Cedex 09 Francija
Ražotnes atrašanās vieta	NOVAPEX, Rue Gaston Monmousseau 38150 Salaise-sur-Sanne Francija

2. Biocīda sastāvs un preparatīvais veids

2.1. Kvalitatīva un kvantitatīva informācija par biocīda sastāvu

Vispārpieņemtais nosaukums	IUPAC nosaukums	Funkcija	CAS numurs	EK numurs	Saturs (%)
Propān-1-ols		Aktīvā viela	71-23-8	200-746-9	49,07
Propān-2-ols		Aktīvā viela	67-63-0	200-661-7	19,54

2.2. Preparatīvais veids

AL - Jebkurš cits šķidrums

3. Bīstamības un drošības prasību apzīmējumi

Bīstamības apzīmējums	<p>Uzliesmojošs šķidrums un tvaiki.</p> <p>Izraisa nopietnus acu bojājumus.</p> <p>Var izraisīt miegainību vai reiboņus.</p> <p>Atkārtota iedarbība var radīt sausu ādu vai izraisīt tās sprēgāšanu.</p>
Drošības prasību apzīmējumi	<p>Sargāt no karstuma, karstām virsmām, dzirkstelēm, atklātas uguns un citiem aizdegšanās avotiem. – Nesmēķēt.</p> <p>Izvairīties ieelpot smidzinājumu.</p> <p>Izvairīties ieelpot tvaikus.</p>

Izmantot acu aizsargus.

IEELPOJOT:Nogādāt cietušo svaigā gaisā un nodrošināt netraucētu elpošanu.

IEKĻŪSTOT ACĪS:Uzmanīgi skalot ar ūdeni vairākas minūtes.Izņemiet kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un to ir viegli izdarīt. Turpiniet skalot.

Nekavējoties sazinieties ar SAINDĒŠANĀS CENTRU vai ārstu.

Glabāt labi vēdināmā vietā.Tvertni stingri noslēgt.

Atbrīvojies no satura saskaņā ar vietējiem, reģionālajiem, valsts vai starptautiskajiem noteikumiem.

Atbrīvojies no tvertnes saskaņā ar vietējiem, reģionālajiem, valsts vai starptautiskajiem noteikumiem.

Izmantot tikai ārā vai labi vēdināmās telpās.

4. Licencētais(ie) lietošanas veids(-i)

4.1 Lietošanas apraksts

tabula. Lietojums 1 - 4.1. lietojums – 02 pv Virsmu dezinfekcija, mitrās salvetes

Produkta veids(-i)	02 pv - Dezinfekcijas līdzekļi un algicīdi, kas nav paredzēti tiešai piemērošanai cilvēkiem un dzīvniekiem
Vajadzības gadījumā sīks atļautā lietošanas veida apraksts	nav piemērojams
Mērķorganisms(-i) (tostarp attīstības posmā)	<p>Zinātniskais nosaukums: Baktērijas Vispārpieņemtais nosaukums: Bacteria Attīstības stadija: Nav datu</p> <p>Zinātniskais nosaukums: Raugi Vispārpieņemtais nosaukums: Yeasts Attīstības stadija: Nav datu</p> <p>Zinātniskais nosaukums: Sēnītes Vispārpieņemtais nosaukums: Fungi Attīstības stadija: Nav datu</p> <p>Zinātniskais nosaukums: vīrusi Vispārpieņemtais nosaukums: Viruses Attīstības stadija: Nav datu</p> <p>Zinātniskais nosaukums: Mycobacteriaceae Vispārpieņemtais nosaukums: Mycobacteria Attīstības stadija: Nav datu</p>
Lietošanas joma (-s)	<p>lekštelpas</p> <p>lekštelpas - Farmācijas nozare, nepārtikas nozares: Nelielu, cietu/neporainu virsmu dezinfekcija ar noslaucīšanu un iepriekšēju tīrīšanu</p>
Lietošanas metode(-es)	Metode: noslaucīšana

	<p>sīks apraksts:</p> <p>Noslaucīšana ar tirdzniecībā pieejamām iepriekš piesūcinātām salvetēm.</p>
<p>Lietošanas deva(-as) un biežums</p>	<p>Lietošanas deva: 1 salvete/m² Atšķaidīšana (%): 0 % Lietošanai nepieciešmais skaits un laiks:</p> <p>Lietošanai gatavs Istabas temperatūrā</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aktīvs pret baktērijām, mikobaktērijām un raugiem : 5 min ilgs saskares laiks • Aktīvs pret baktērijām, sēnītēm/raugiem, mikobaktērijām un vīrusiem: 20 min ilgs saskares laiks <p>Vīrusu dezinfekcija: 1 salvete/m² Biežums: 1 lietošanas reize dienā</p>
<p>Lietotāju kategorija(-as)</p>	<p>Rūpniecisks</p> <p>Profesionāls</p>
<p>Iepakojuma izmēri un materiāls</p>	<p><u>150 salvetes iepakojumā</u>: necaurspīdīgs, balts 1 l HDPE iepakojums <u>800 salvetes spainī</u>: necaurspīdīgs, balts 15 l polipropilēna spainis <u>1500 salvetes spainī</u>: necaurspīdīgs, balts 15 l polipropilēna spainis</p>

4.1.1 Pielietojumam specifiska lietošanas instrukcija:

Skatīt vispārīgo lietošanas instrukciju.

4.1.2 Pielietojumam specifiski riska samazināšanas pasākumi:

Jāizmanto turpmāk norādītie riska mazināšanas pasākumi, ja vien tos nevar aizstāt ar tehniskiem un/vai organizatoriskiem pasākumiem. Ieteicams vispirms apsvērt tehniskos un/vai organizatoriskos aizsardzības pasākumus (individuālās aizsardzības pasākumi nav pastāvīgi pasākumi).

Visu veidu telpas:

- Izmantojot produktu, jāvalkā aizsargcimdi, kas ir izturīgi pret ķīmiskām vielām.
- Darba ar produktu fāzē lietot sejas aizsegu.

Neprecizētas telpas (20 m³):

- Lietošanas laikā tuvumā nedrīkst atrasties neaizsargātas apkārtējās personas.

- Pametiet telpu pēc apstrādes un neienāciet tajā līdz 1 stundai pēc apstrādes.

Mazas telpas (10 m³):

- Lietošanas laikā tuvumā nedrīkst atrasties neaizsargātas apkārtējās personas.
- Pametiet telpu pēc apstrādes un neienāciet tajā līdz 3 stundām pēc apstrādes.

*Organisko tvaiku filtrs, kombinētais filtrs, A2/P2 tips (RPE 10)

4.1.3 Ja nepieciešams, atkarībā no pielietojuma, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai

Skatīt vispārīgos lietošanas norādījumus.

4.1.4 Ja nepieciešamas, atkarībā no pielietojuma, instrukcija par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu

Skatīt vispārīgos lietošanas norādījumus.

4.1.5 Ja nepieciešams, atkarībā no pielietojuma, glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos

Skatīt vispārīgos lietošanas norādījumus.

4.2 Lietošanas apraksts

tabula. Lietojums 2 - 4.2. lietojums – 04 pv Virsmu dezinfekcija, mitrās salvetes

Produkta veids(-i)	04 pv - Pārtikas un dzīvnieku barības joma
Vajadzības gadījumā sīks atļautā lietošanas veida apraksts	nav piemērojams
Mērķorganisms(-i) (tostarp attīstības posmā)	<p>Zinātniskais nosaukums: Baktērijas Vispārpieņemtais nosaukums: Bacteria Attīstības stadija: Nav datu</p> <p>Zinātniskais nosaukums: Raugi Vispārpieņemtais nosaukums: Yeasts Attīstības stadija: Nav datu</p> <p>Zinātniskais nosaukums: Sēnītes Vispārpieņemtais nosaukums: Fungi Attīstības stadija: Nav datu</p> <p>Zinātniskais nosaukums: vīrusi Vispārpieņemtais nosaukums: Viruses Attīstības stadija: Nav datu</p>

	Zinātniskais nosaukums: Mycobacteriaceae Vispārpieņemtais nosaukums: Mycobacteria Attīstības stadija: Nav datu
Lietošanas joma (-s)	Iekštelpas Iekštelpas – Virtuvēs, restorānos, pārtikas nozarē: Nelielu, cietu/neporainu virsmu dezinfekcija ar noslaucīšanu un iepriekšēju tīrīšanu
Lietošanas metode(-es)	Metode: noslaucīšana Sīks apraksts: Noslaucīšana ar tirdzniecībā pieejamām iepriekš piesūcinātām salvetēm.
Lietošanas deva(-as) un biežums	Lietošanas deva: 1 salvete/m ² Atšķaidīšana (%): 0 % Lietošanai nepieciešmais skaits un laiks: Lietošanai gatavs Istabas temperatūrā <ul style="list-style-type: none"> • Aktīvs pret baktērijām, mikobaktērijām un raugiem: 5 min ilgs saskares laiks • Aktīvs pret baktērijām, sēnītēm/raugiem, mikobaktērijām un vīrusiem: 20 min ilgs saskares laiks Virsmu dezinfekcija: 1 salvete/m ² Biežums: 1 lietošanas reize dienā
Lietotāju kategorija(-as)	Rūpniecisks Profesionāls
Iepakojuma izmēri un materiāls	<u>150 salvetes iepakojumā</u> : necaurspīdīgs, balts 1 l HDPE iepakojums <u>800 salvetes spainī</u> : necaurspīdīgs, balts 15 l polipropilēna spainis <u>1500 salvetes spainī</u> : necaurspīdīgs, balts 15 l polipropilēna spainis

4.2.1 Pielietojumam specifiska lietošanas instrukcija:

Skatīt vispārīgo lietošanas instrukciju.

4.2.2 Pielietojumam specifiski riska samazināšanas pasākumi:

Jāizmanto turpmāk norādītie riska mazināšanas pasākumi, ja vien tos nevar aizstāt ar tehniskiem un/vai organizatoriskiem pasākumiem. Ieteicams vispirms apsvērt tehniskos un/vai organizatoriskos aizsardzības pasākumus (individuālās aizsardzības pasākumi nav pastāvīgi pasākumi).

Visu veidu telpas:

- Izmantojot produktu, jāvalkā aizsargcimdi, kas ir izturīgi pret ķīmiskām vielām.
- Darba ar produktu fāzē lietot sejas aizsegu.

Neprecizētas telpas (20 m³):

- Lietošanas laikā tuvumā nedrīkst atrasties neaizsargātas apkārtējās personas.
- Pametiet telpu pēc apstrādes un neienāciet tajā līdz 1 stundai pēc apstrādes.

Mazas telpas (10 m³):

- Lietošanas laikā tuvumā nedrīkst atrasties neaizsargātas apkārtējās personas.
- Pametiet telpu pēc apstrādes un neienāciet tajā līdz 3 stundām pēc apstrādes.

*Organisko tvaiku filtrs, kombinētais filtrs, A2/P2 tips (RPE 10)

4.2.3 Ja nepieciešams, atkarībā no pielietojuma, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai

Skatīt vispārīgos lietošanas norādījumus.

4.2.4 Ja nepieciešamas, atkarībā no pielietojuma, instrukcija par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu

Skatīt vispārīgos lietošanas norādījumus.

4.2.5 Ja nepieciešams, atkarībā no pielietojuma, glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos

Skatīt vispārīgos lietošanas norādījumus.

5. Vispārējie norādījumi par lietošanu

5.1. Lietošanas instrukcija

- Dezinfekcijas procedūrām, izmantojot lietošanai gatavas iepriekš piesūcinātas salvetes: Obligāti pilnībā samitrināt virsmas, ļaut iedarboties norādīto saskares laiku.

5.2. riska samazināšanas pasākumi

Izmantot labi vēdināmās vietās.
Pirms ieešanas apstrādātajās telpās nodrošināt atbilstošu ventilāciju.
Nav paredzēts lietošanai vietās, kurām var piekļūt iedzīvotāji.
Nepieļaut nokļūšanu acīs.

5.3. Dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, pirmās palīdzības sniegšanas instrukcijas, un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai

Vispārīgie pirmās palīdzības pasākumi: Neievadiet nekādus līdzekļus mutē bezsamaņā esošai personai. Ja jums ir slikta pašsajūta, meklējiet medicīnisko palīdzību (ja iespējams, uzrādīt marķējumu).

IEELPOJOT: Izvest cietušo svaigā gaisā un turēt miera stāvoklī, lai būtu ērti elpot. Ja elpošanas grūtības saglabājas, meklēt medicīnisko palīdzību.

SASKARĒ AR ĀDU: Novilkt visu piesārņoto apģērbu un pirms atkārtotas lietošanas izmazgāt. Mazgāt ādu ar ūdeni. Ja rodas ādas iekaisums: Lūdziet palīdzību mediķiem.

IEKĻŪSTOT ACĪS: Nekavējoties skalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemiet kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un to ir viegli izdarīt. Turpināt skalot vismaz 15 minūtes. Zvanīt pa tālruni 112 / ātrās palīdzības tālruni, lai saņemtu medicīnisko palīdzību.

NORIŠANAS GADĪJUMĀ: Nekavējoties izskalot muti. Dot dzert, ja cietusī persona spēj norīt. NEIZRAISĪT vemšanu. Zvanīt pa tālruni 112 / ātrās palīdzības tālruni, lai saņemtu medicīnisko palīdzību.

Svarīgākie simptomi un ietekme – akūti un aizkavēti

Simptomi/traumas: Elpceļu un citu gļotādu kairināšana. Nopietnu bojājumu draudi acīm. Tvaiki var radīt miegainību un reiboni.

Norāde par nepieciešamo neatliekamo medicīnisko palīdzību un īpašu aprūpi: Ļoti svarīgi rīkoties nekavējoties.

Izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē. Nepieļaut iekļūšanu kanalizācijā un vispārējā ūdensapgādes sistēmā. Paziņot iestādēm, ja produkts iekļūst kanalizācijā vai vispārējā ūdensapgādes sistēmā.

5.4. Instrukcijas par drošu produkta un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu

Izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē. Nepieļaut iekļūšanu kanalizācijā un vispārējā ūdensapgādes sistēmā. Paziņot iestādēm, ja produkts iekļūst kanalizācijā vai virszemes ūdeņos.

5.5. Produkta glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks normālos uzglabāšanas apstākļos

Tehniskie pasākumi:

Jāievēro pienācīgas iezemēšanas procedūras, lai nepieļautu statiskās elektrības rašanos.

Uzglabāšanas apstākļi:

Uzglabāt tikai oriģinālajā iepakojumā vēsā, labi vēdināmā vietā.

Nepieļaut augstu temperatūru.

Aizsargāt no tiešas saules gaismas.

Aizsargājiet pret salu.

Nesaderīgi produkti: Stipras skābes. Stipras bāzes.

Derīguma termiņš: 2 gadi

6. Cita informācija

Produkts satur propān-2-olu, attiecībā uz kuru tika panākta vienošanās par pieņemamu ekspozīcijas koncentrāciju profesionālam lietotājam ieelpojot un kas tika izmantota šī produkta riska novērtējumam.