

# Sommarju tal-karatteristiċi tal-prodott għal prodott bijoċidali

**Isem tal-prodott:** AntiLy 6

**Tip(i) ta' prodott:** TP 02 - Diżinfettanti u alkacidi li mhumiex maħsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-animali

TP 02 - Diżinfettanti u alkacidi li mhumiex maħsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-animali

TP 04 - Żoni tal-ikel u tal-għalf

TP 04 - Żoni tal-ikel u tal-għalf

**Numru tal-awtorizzazzjoni:** EU-0023860-0000

**Numru ta' referenza tal-assi  
R4BP 3:** EU-0023860-0008

## Werrej

|  |    |
|--|----|
| Informazzjoni Amministrattiva  | 1  |
| 1.1. Isem kummerċjali tal-prodott  | 1  |
| 1.2. Detentur tal-awtorizzazzjoni  | 1  |
| 1.3. Manifattur(i) tal-prodotti bijoċidali   | 2  |
| 1.4. Manifattur(i) tas-sustanza(i) attiva(i)   | 2  |
| 2. Kompożizzjoni u formulazzjoni tal-prodott   | 3  |
| 2.1. Informazzjoni kwalitattiva u kwantitattiva dwar il-kompożizzjoni tal-prodott bijoċidali   | 3  |
| 2.2. Tip ta' formulazzjoni   | 3  |
| 3. Dikjarazzjonijiet ta' Periklu u prekawzjoni   | 3  |
| 4. Użu(ijiet) awtorizzati  | 4  |
| 5. Direzzjonijiet ġenerali għall-użu   | 10 |
| 5.1. Istruzzjonijiet għall-użu   | 10 |
| 5.2. Miżuri ta' mitigazzjoni ta' riskju  | 11 |
| 5.3. Partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u l-miżuri ta' emerġenza biex jiproteġu l-ambjent | 11 |
| 5.4. Istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu  | 11 |
| 5.5. Kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin   | 11 |
| 6. Informazzjoni oħra  | 11 |

## Informazzjoni Amministrattiva

### 1.1. Isem kummerċjali tal-prodott

Superfucid® pure  
Desocid rapid pure  
Neoseptin rapid pure  
Novosept rapid pure  
Novoseptin rapid pure  
Lyorthol rapid pure  
Cosmo rapid pure  
Fordesin rapid pure  
Saltero rapid pure  
Prop70 rapid pure  
Aldovet rapid pure  
Vetfarm rapid pure  
MDI rapid pure  
Antiseptica rapid pure  
Sterisol Surface pure  
BTS 6000  
MENNO® I-QUICK  
EWA® DES ready  
Kiehl-Rapinol  
Des A  
AntiLy 6

### 1.2. Detentur tal-awtorizzazzjoni

**Isem u indirizz tad-detentur ta' awtorizzazzjoni**

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Isem                             | Schuelke & Mayr GmbH                          |
| Indirizz                         | Robert-Koch-Str. 2 22851 Norderstedt Germanja |
| <b>Numru tal-awtorizzazzjoni</b> | EU-0023860-0000 1-7                           |

**Numru ta' referenza tal-assi  
R4BP 3**

EU-0023860-0008

**Data tal-awtorizzazzjoni**

08/07/2021

**Data ta' skadenza tal-  
awtorizzazzjoni**

30/11/2030

### 1.3. Manifattur(i) tal-prodotti bijoċidali

### 1.4. Manifattur(i) tas-sustanza(i) attiva(i)

**Sustanza attiva**

1355 - Propan-2-ol

**Isem tal-manifattur**

Ineos Solvents Germany GmbH (li qabel kienet Sasol)

**Indirizz tal-manifattur**

Römerstraße 733 47443 Moers Ġermanja

**Post ta' 'siti ta' manifattura**

Römerstraße 733 47443 Moers Ġermanja

Shamrockstr. 88 44643 Herne Ġermanja

**Sustanza attiva**

1355 - Propan-2-ol

**Isem tal-manifattur**

Shell Chemicals Europe B.V.

**Indirizz tal-manifattur**

Postbus 2334 3000 CH Rotterdam Olanda

**Post ta' 'siti ta' manifattura**

Shell Nederland Raffinaderij B.V., Vondelingenweg 601 3196 KK Rotterdam-Pernis Olanda

## 2. Kompożizzjoni u formulazzjoni tal-prodott

### 2.1. Informazzjoni kwalitattiva u kwantitattiva dwar il-kompożizzjoni tal-prodott bijoċidali

| Isem komuni | Isem IUPAC | Funzjoni        | Numru CAS | Numru KE  | Kontenut (%) |
|-------------|------------|-----------------|-----------|-----------|--------------|
| Propan-2-ol |            | Sustanza attiva | 67-63-0   | 200-661-7 | 63,1         |

### 2.2. Tip ta' formulazzjoni

Kull likwidu ieħor (AL), lest biex jintuża

## 3. Dikjarazzjonijiet ta' Periklu u prekawzjoni

### Dikjarazzjonijiet dwar Periklu

Likwidu u fwar li jieħdu n-nar malajr hafna.  
Jagħmel irritazzjoni serja lill-ghajnejn.  
Jista' jikkawża ħedla jew sturdament.  
Espożizzjoni ripetuta tista' tikkawża nixfa jew qsim tal-ġilda.

### Dikjarazzjonijiet dwar Prekawzjoni

Bieghed mis-sħana, ucuħ jaħarqu, xrar tan-nar, fjammi miftuħa u sorsi oħra li jaqdbu. – Tpejjiġx.  
Żomm il-kontenitur magħluq sew.  
Poġġi mal-art u waħhal il-kontenitur u t-tagħmir riċevitur.  
Uża tagħmir tal-elettriku/ventilazzjoni/dawl li jiflaħ għal splużjoni.  
Uża għodda li ma ttajjarx żnied.  
Hu azzjoni biex tipprevjeni l-hruġ ta' elettriku statiku.  
Evita li tibla' bin-nifs fwar.  
Evita li tibla' bin-nifs sprej.  
Uża biss barra jew f'post ventilat sew.  
Ilbes protezzjoni għall-ghajnejn.  
JEKK JIDHOL FL-GĦAJNEJN: Laħlaħ b'attenzjoni bl-ilma għal diversi minuti. Neħhi l-lentijiet tal-kuntatt, jekk ikun hemm u jkunu faċli biex tneħħihom. Kompli laħlaħ.  
Sejjaħ ĊENTRU TAL-AVVELENAMENT jew tabib jekk ma tħossokx f'sikktek..  
Jekk l-irritazzjoni ta' l-ghajnejn tibqa': Ikkonsulta tabib.

Jekk l-irritazzjoni ta' l-ghajnejn tibqa':Ikkonsulta tabib.

F'każ ta' nar:Uża ragħwa rezistenti għall-alkohol, dijossidu tal-karbonju jew raxx tal-ilma biex titfi.

Ahžen f'post b'ventilazzjoni tajba.Żomm frisk.

Ahžen f'post imsakkar.

Armi l-kontenut fi /il-kontenitur f'impjant tar-rimi tal-iskart approvat.

## 4. Użu(ijiet) awtorizzati

### 4.1 deskrizzjoni użu

#### Użu 1 - diżinfazzjoni ta' superfiċje - traxxix

|  |  |
|--|--|
| <b>Tip ta' Prodott</b>   | TP 02 - Diżinfettanti u alkacidi li mhumiex maħsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-animali  |
| <b>Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat</b>      | -  |
| <b>Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)</b> | isem xjentifiku: Bakterja<br>isem komuni: -<br>istadju iżvilupp: -<br><br>isem xjentifiku: Fmira<br>isem komuni: -<br>istadju iżvilupp: -                                    |
| <b>Qasam tal-użu</b>   | Indoor<br><br>Diżinfazzjoni ta' superfiċji nodfa mhux porużi bħal superfiċji ta' xogħol żgħar f'żoni mediċi u mhux mediċi kif ukoll superfiċji ta' kmamar nodfa (klassi A/B) |
| <b>Metodu(i) ta' applikazzjoni</b>                                 | Metodu: Traxxix<br>Deskrizzjoni dettaljata:<br>Il-prodott jiġi sprejjet direttament fuq is-superfiċje.   |
| <b>Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni</b>                       | Rata ta' Applikazzjoni: Lest biex jintuża. M'għandekx tapplika aktar minn 25 ml/m <sup>2</sup> .<br>Dilwizzjoni (%): -<br>Numru u ħin tal-applikazzjoni:<br>-                |
| <b>Kategorija(i) tal-utenti</b>                                    | industrijali<br><br>professjonali  |

## Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ

Flixkun: 125-1000 ml  
materjal tal-imballaġġ: HDPE  
Materjal tat-ghatu: PP; Sprejer li jitfa' ċpar fin: sistema kumplessa (PE-LD, PP, PBT, POM, EVA, azzar inossidabbli); Ras l-isprejer: sistema kumplessa (PP, PE, POM, żejt sintetiku, żejt silikonu)

### 4.1.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Raxxax il-prodott lest biex jintuża fuq is-superfiċji u halli jagħmel effett għal mill-inqas minuta fit-temperatura tal-kamra ( $20 \pm 2^\circ\text{C}$ ).

### 4.1.2 Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Il-miżura ta' mitigazzjoni għar-riskju personali li ġeja tista' tiġi applikata bħala proċedura għall-mili mill-ġdid għajr meta tista' tiġi sostitwita b'miżuri tekniċi u/jew organizzattivi: Uża protezzjoni għall-ghajnejn waqt l-immaniġġar tal-prodott.

### 4.1.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta' emerġenza biex jiproteġu l-ambjent

Ara d-d-rezzjoni generali dwar l-użu.

### 4.1.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

### 4.1.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara d-d-rezzjoni generali dwar l-użu.

## 4.2 deskrizzjoni użu

### Użu 2 - diżinfazzjoni ta' superfiċje - imsieħ

#### Tip ta' Prodott

TP 02 - Diżinfettanti u alkacidi li mhumiex maħsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-annimali

|  |  |
|--|--|
| <b>Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat</b>      | -  |
| <b>Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)</b> | <p>isem xjentifiku: Bakterja<br/>isem komuni: -<br/>istadju iżvilupp: -</p> <p>isem xjentifiku: Fmira<br/>isem komuni: -<br/>istadju iżvilupp: -</p>   |
| <b>Qasam tal-użu</b>   | <p>Indoor</p> <p>Dizinfekzjoni ta' superfiċji nodfa mhux porużi bħal superfiċji ta' xogħol żgħar f'żoni mediċi u mhux mediċi kif ukoll superfiċji ta' kmamar nodfa (klassi A/B)</p>  |
| <b>Metodu(i) ta' applikazzjoni</b>                                 | <p>Metodu: Imsieħ<br/>Deskrizzjoni dettaljata:</p> <p>Il-prodott jiġi applikat billi jittferra', jitraxxax jew jinħasel u s-superfiċj jintmesaħ kollu bil-wipes imxarrbin wara (imsieħ imxarrab).</p>  |
| <b>Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni</b>                       | <p>Rata ta' Applikazzjoni: Lest biex jintuża. M'għandekx tapplika aktar minn 25 ml/m<sup>2</sup>.<br/>Dilwizzjoni (%): -<br/>Numru u ħin tal-applikazzjoni:<br/>-</p>  |
| <b>Kategorija(i) tal-utenti</b>                                    | <p>industrijali</p> <p>professjonali</p>   |
| <b>Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ</b>              | <p>Flixxun: 125-1000 ml<br/>materjal tal-imballaġġ: HDPE<br/>Materjal tat-ghatu: PP</p> <p>Sprejer li jiffa' ċpar fin: sistema kumplessa (PE-LD, PP, PBT, POM, EVA, azzar inossidabbli);</p> <p>Ras l-isprejer: sistema kumplessa (PP, PE, POM, żejt sintetiku, żejt silikonu)</p> <p>Kanister: 5-30 l<br/>materjal tal-imballaġġ: HDPE<br/>il-materjal tal-gheluq: HDPE</p> |

#### 4.2.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu



Applika l-prodott lest biex jintuża fuq il-wipes billi tferra, traxxax jew ixxarrab u timsah is-superfiċje sew bil-wipe imxarrba (imsih imxarrab). Halli sabiex jiehu effett għal mill-inqas 5 minuti f'temperatura tal-kamra (20± 2°C).

#### 4.2.2 Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Il-miżura ta' mitigazzjoni għar-riskju personali li ġeja tista' tiġi applikata bħala proċedura għall-mili mill-ġdid għajr meta tista' tiġi sostitwita b'miżuri tekniċi u/jew organizzattivi: Uża protezzjoni għall-għajnejn waqt l-immaniġġar tal-prodott.

#### 4.2.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta' emerġenza biex jiproteġu l-ambjent

Ara d-d-rezzjoni ġenerali dwar l-użu.

#### 4.2.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

#### 4.2.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara d-d-rezzjoni ġenerali dwar l-użu.

### 4.3 deskrizzjoni użu

#### Użu 3 - diżinfekzjoni ta' superfiċji b'ikel u kuntatt mal-ikel - traxxix

Tip ta' Prodott

TP 04 - Żoni tal-ikel u tal-għalf

Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat

-

Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)

isem xjentifiku: Bakterja  
isem komuni: -  
istadju iżvilupp: -

isem xjentifiku: Fmira  
isem komuni: -  
istadju iżvilupp: -

isem xjentifiku: Virus  
isem komuni: -  
istadju iżvilupp: -

Qasam tal-użu

Indoor

Diżinfekzjoni ta' superfiċje nodfa mhux porużi bħal fil-kċejjen u l-industrija tal-ikel li jinkludu kmamar nodfa (klassi A/B)

|   |  |
|---|--|
| <b>Metodu(i) ta' applikazzjoni</b>                    | Metodu: sprejjar<br>Deskrizzjoni dettaljata:<br>Il-prodott jiġi sprejjar direttament fuq is-superficje.  |
| <b>Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni</b>          | Rata ta' Applikazzjoni: Lest biex jintuża. M'għandekx tapplika aktar minn 25 ml/m <sup>2</sup> .<br>Dilwizzjoni (%): -<br>Numru u ħin tal-applikazzjoni:<br>-  |
| <b>Kategorija(i) tal-utenti</b>                       | industrijali<br>professionali  |
| <b>Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ</b> | Flixkun: 125-1000 ml<br>materjal tal-imballaġġ: HDPE<br>Materjal tat-ġhatu: PP<br>Sprejjer li jiffa' ċpar fin: sistema kumplessa (PE-LD, PP, PBT, POM, EVA, azzar inossidabbli)<br>Ras l-isprejjer: sistema kumplessa (PP, PE, POM, żejt sintetiku, żejt silikonu) |

#### 4.3.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Raxxax il-prodott lest biex jintuża fuq is-superficje u ħalli sabiex jagħmel effett fit-temperatura tal-kamra (20± 2°C) għal mill-inqas minuta (attività batterjoċidali u fermentattiva) jew 2 minuti (attività viruċidali).

#### 4.3.2 Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Il-miżura ta' mitigazzjoni għar-riskju personali li ġeja tista' tiġi applikata għal diżinfekzjoni ta' inġenji tal-proċessar tal-ikel u proċedura tal-mili mill-ġdid għajr meta tista' tiġi sostitwita b'miżuri tekniċi u/jew organizzattivi: Uża protezzjoni għall-ġhajnejn waqt l-immaniġġar tal-prodott.

#### 4.3.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta' emergenza biex jiproteġu l-ambjent

Ara d-d-rezzjoni generali dwar l-użu.

#### 4.3.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

#### 4.3.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara d-d-rezzjoni ġenerali dwar l-użu.

#### 4.4 deskrizzjoni użu

##### Użu 4 - diżinfekzjoni ta' superfiċji b'ikel u kuntatt mal-ikel - imsieħ

|  |   |
|--|---|
| <b>Tip ta' Prodott</b>   | TP 04 - Żoni tal-ikel u tal-ghalf   |
| <b>Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat</b>      | -   |
| <b>Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)</b> | <p>isem xjentifiku: Bakterja<br/>isem komuni: -<br/>istadju iżvilupp: -</p> <p>isem xjentifiku: Fimira<br/>isem komuni: -<br/>istadju iżvilupp: -</p> <p>isem xjentifiku: Virus<br/>isem komuni: -<br/>istadju iżvilupp: -</p>  |
| <b>Qasam tal-użu</b>   | <p>Indoor</p> <p>Diżinfekzjoni ta' superfiċje nodfa mhux porużi bħal fil-kċejjen u l-industrija tal-ikel li jinkludu kmamar nodfa (klassi A/B)</p>  |
| <b>Metodu(i) ta' applikazzjoni</b>                                 | <p>Metodu: Imsieħ<br/>Deskrizzjoni dettaljata:<br/>Il-prodott jiġi applikat billi jifferra', jitraxxax jew jinhasel u s-superfiċj jintmesaħ kollu bil-wipes imxarrbin wara (imsieħ imxarrab).</p>   |
| <b>Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni</b>                       | <p>Rata ta' Applikazzjoni: Lest biex jintuża. M'għandekx tapplika aktar minn 25 ml/m<sup>2</sup>.<br/>Dilwizzjoni (%): -<br/>Numru u ħin tal-applikazzjoni:<br/>-</p>   |
| <b>Kategorija(i) tal-utenti</b>                                    | <p>industrijali</p> <p>professjonali</p>  |
| <b>Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ</b>              | <p>Flixkun: 125-1000 ml<br/>materjal tal-imballaġġ: HDPE<br/>Materjal tat-ghatu: PP<br/>Sprejer li jiffa' ċpar fin: sistema kumplessa (PE-LD, PP, PBT, POM, EVA, azzar inossidabbli)<br/>Ras l-isprejer: sistema kumplessa (PP, PE, POM, żejt sintetiku, żejt silikonu)</p> |

Kanister: 5-30 l  
materjal tal-imballaġġ: HDPE  
il-materjal tal-gheluq: HDPE

#### 4.4.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Applika l-prodott lest biex jintuża fuq il-wipes billi tferra, traxxax jew ixxarrab u timsaħ is-superfiċje sew bil-wipe imxarrba (imsiħ imxarrab). Halli sabieħ jiehu effett għal mill-inqas 5 minuti f'temperatura tal-kamra ( $20 \pm 2^\circ\text{C}$ ).

#### 4.4.2 Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Il-miżura ta' mitigazzjoni għar-riskju personali li ġeja tista' tiġi applikata għal diżinfekzjoni ta' inġenji tal-proċessar tal-ikel u proċedura tal-mili mill-ġdid għajr meta tista' tiġi sostitwita b'miżuri tekniċi u/jew organizzattivi: Uża protezzjoni għall-ghajnejn waqt l-immaniġġar tal-prodott.

#### 4.4.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajruna u miżuri ta' emergenza biex jiproteġu l-ambjent

Ara d-d-rezzjoni generali dwar l-użu.

#### 4.4.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

#### 4.4.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara d-d-rezzjoni generali dwar l-użu.

### 5. Direzzjonijiet generali għall-użu

#### 5.1. Istruzzjonijiet għall-użu

Naddaf is-superfiċje sew qabel tużaha.  
Neħhi l-ilma żejjed minn fuq is-superfiċje qabel id-diżinfekzjoni, jekk ikun xieraq.  
M'għandekx tapplika aktar minn  $25 \text{ ml/m}^2$ .  
Kun żgur li xxarrab l-uċuħ sew.  
Wipes użati għandhom jintremew f'reċipjent magħluq.

## 5.2. Miżuri ta' 'mitigazzjoni ta' riskju

Il-prodott għandu jiġi applikat biss għal diżinfezzjoni ta' superfiċji żgħar.  
Accerta ventilazzjoni adegwata biex tiġi evitata formazzjoni ta' atmosferi splussivi.  
Evita l-kuntatt ma' l-għajnejn.  
Applika lembut biex timla mill-ġdid.  
Zomm fejn ma jistax jintlaħaq mit-tfal u l-annimali domestiċi.  
Zomm it-tfal u l-annimali domestiċi lil hinn minn kmamar fejn qed issir d-diżinfezzjoni. Ipprovi ventilazzjoni xierqa qabel mat-tfal u l-annimali domestiċi jidhlu fi kmamar trattati. Dan ma japplikax għal kmamar ta' pazjenti fi sptarijiet.

## 5.3. Partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u l-miżuri ta' 'emergenza biex jiproteġu l-ambjent

L-ewwel għajnuna:  
F'każ ta' incident: Sejjaħ centru tal-avvelenamenti jew tabib.  
JEKK JINGIBED MAN-NIFS: Qiegħed lill-persuna għall-arja friska f'pożizzjoni komda biex tiehu n-nifs.  
F'każ ta' kuntatt mal-ġilda: Aħsel bl-ilma. Jekk ikun hemm irritazzjoni tal-ġilda: Ikkonsulta tabib.  
JEKK JIDHOL FL-GĦAJNEJN: Laħlah b'attenzjoni bl-ilma għal diversi minuti. Neħhi l-lentijiet tal-kuntatt, jekk ikun hemm u jkunu faċili biex tneħħihom. Kompli laħlah. Jekk l-irritazzjoni ta' l-għajnejn tippersisti: Ikkonsulta tabib.  
JEKK JINBELA': Ikkuntattja ĊENTRU TA' L-AVVELENAMENT jew tabib jekk tħossok ma tiflaħx.

## 5.4. Istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

-

## 5.5. Kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ħajja kemm idum tajjeb il-prodott fuq l-ixkaffa: 36 xahar  
Zomm il-kontenitur magħluq sew.  
Aħžen f'post b'ventilazzjoni tajba.  
Ipproteġi mid-dawl tax-xemx.  
Zomm fit-temperatura tal-kamra fil-kontenitur originali.

## 6. Informazzjoni oħra

Il-prodott fih il-propan-2-ol (Nru CAS: 67-63-0), li għalih Valur ta' Referenza Ewropew ta' 129,28 mg/m<sup>3</sup> għall-utent professjonali kien miftiehem u użat għall-valutazzjoni tar-riskju tal-prodott.