

Sommarju tal-karatteristiċi tal-prodott għal prodott bijoċidali

Isem tal-prodott: Bioquell HPV-AQ

Tip(i) ta' prodott: TP 02 - Dizinfettanti u alkaċidi li mhumiex maħsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-animali

TP 03 - Iġjene veterinarja

TP 04 - Żoni tal-ikel u tal-ġhalf

TP 02 - Dizinfettanti u alkaċidi li mhumiex maħsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-animali

TP 03 - Iġjene veterinarja

TP 04 - Żoni tal-ikel u tal-ġhalf

Numru tal-awtorizzazzjoni: EU-0027469-0000

**Numru ta' referenza tal-assi
R4BP 3:** EU-0027469-0000

Werrej

Informazzjoni Amministrattiva	1
1.1. Isem kummerċjali tal-prodott	1
1.2. Detentur tal-awtorizzazzjoni	1
1.3. Manifattur(i) tal-prodotti bijoċidali	1
1.4. Manifattur(i) tas-sustanza(i) attiva(i)	2
2. Kompożizzjoni u formulazzjoni tal-prodott	2
2.1. Informazzjoni kwalitattiva u kwantitattiva dwar il-kompożizzjoni tal-prodott bijoċidali	2
2.2. Tip ta' formulazzjoni	2
3. Dikjarazzjonijiet ta' Periklu u prekawzjoni	2
4. Użu(ijiet) awtorizzati	3
5. Direzzjonijiet ġenerali għall-użu	7
5.1. Istruzzjonijiet għall-użu	7
5.2. Miżuri ta' mitigazzjoni ta' riskju	7
5.3. Partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u l-miżuri ta' emerġenza biex jiproteġu l-ambjent	8
5.4. Istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu	8
5.5. Kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin	8
6. Informazzjoni oħra	8

Informazzjoni Amministrattiva

1.1. Isem kummerċjali tal-prodott

Bioquell HPV-AQ

1.2. Detentur tal-awtorizzazzjoni

Isem u indirizz tad-detentur ta' awtorizzazzjoni	Isem	Ecolab Deutschland GmbH
	Indirizz	Ecolab Allee 1 40789 Monheim am Rhein Ġermanja
Numru tal-awtorizzazzjoni	EU-0027469-0000	
Numru ta' referenza tal-assi R4BP 3	EU-0027469-0000	
Data tal-awtorizzazzjoni	07/08/2022	
Data ta' skadenza tal-awtorizzazzjoni	31/07/2032	

1.3. Manifattur(i) tal-prodotti bijoċidali

Isem tal-manifattur	Ecolab SNC
Indirizz tal-manifattur	153 Quai de Rancy, Bonneuil-sur-Marne 94380 Pariġi Franza
Post ta' 'siti ta' manifattura	153 Quai de Rancy, Bonneuil-sur-Marne 94380 Pariġi Franza
	53 Royce Close SP10 3TS Andover Ir-Renju Unit
	Unit E4, Eastway Business Park, Ballysimon Road V94 K267 Limerick Irlanda

1.4. Manifattur(i) tas-sustanza(i) attiva(i)

Sustanza attiva	1315 - Perossidu tal-idroġenu
Isem tal-manifattur	Evonik Peroxide Spain
Indirizz tal-manifattur	Beethoven 15, Sobreatico 08021 Barçellona Spanja
Post ta 'siti ta' manifattura	C/ Afueras s/n La Zaida 50784 Zaragoza Spanja

2. Kompożizzjoni u formulazzjoni tal-prodott

2.1. Informazzjoni kwalitattiva u kwantitattiva dwar il-kompożizzjoni tal-prodott bijoċidali

Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru KE	Kontenut (%)
Perossidu tal-idroġenu		Sustanza attiva	7722-84-1	231-765-0	35

2.2. Tip ta' formulazzjoni

HN - Hot koncentrat fogging

3. Dikjarazzjonijiet ta' Periklu u prekawzjoni

Dikjarazzjonijiet dwar Periklu

Jista' jżid in-nar; ossidant.
Jagħmel il-ħsara jekk jinbela'.
Jagħmel irritazzjoni tal-ġilda.
Jagħmel ħsara serja lill-għajnejn.
Jista' jikkawża irritazzjoni respiratorja.
Jagħmel ħsara lill-organiżmi akkwatiċi b'mod li jħalli effetti dejjiema.

Dikjarazzjonijiet dwar Prekawzjoni

Žomm 'il bogħod mill-hwejjeġ u materjali oħra li jaqbd.

Evita li tibra' bin-nifs fwar.

Tikolx, tixroxb u tpejjipx waqt li tuża' dan il-prodott.

Evita r-rilaxx fl-ambjent.

Ilbes ingwanti protettivi/ilbies protettiv/protezzjoni għall-għajnejn.

JEKK JINBELA':Sejjaħ centru tal-avvelenamenti jew tabib/specjalista jekk ma thossokx f'sikktek..

Laħlaħ ħalqek.

JEKK FUQ IL-ĠILDA:Baħbaħ b'ħafna ilma.

Jekk ikun hemm irritazzjoni tal-ġilda:Ikkonsulta tabib.

Nehħi l-hwejjeġ kontaminati.U aħslu qabel terġa' tużah.

JEKK JINGĪBED MAN-NIFS:Qiegħed lill-persuna għall-arja friska f'pożizzjoni komda biex tieħu n-nifs.

JEKK JIDHOL FL-GĦAJNEJN: Laħlaħ b'attenzjoni bl-ilma għal diversi minuti.Nehħi l-lentijiet tal-kuntatt, jekk ikun hemm u jkunu faċli biex tnehħihom. Kompli laħlaħ.

Sejjaħ minnufih ĊENTRU TAL-AVVELENAMENTI jew tabib/specjalista.

Sejjaħ ĊENTRU TAL-AVVELENAMENTI/tabib jekk ma thossokx f'sikktek..

F'każ ta' nar:Uża ilma biex titfi.

Aħžen f'post b'ventilazzjoni tajba.Žomm il-kontenitur magħluq sew.

Aħžen f'post imsakkar.

Armi l-kontenut fi iskart skont ir-regolamenti applikabbli lokali, nazzjonali u internazzjonali.

4. Użu(ijiet) awtorizzati

4.1 deskrizzjoni użu

Użu 1 - Diżinfekzjoni tal-wiċċ fi spazji magħluqin żgħar (0.25m³ - 4m³)

Tip ta' Prodott

TP 02 - Diżinfettanti u alkacidi li mhumiex maħsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-annimali

TP 03 - Iġjene veterinarja

TP 04 - Żoni tal-ikel u tal-għalf

Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat

-

isem xjentifiku:

Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)

isem komuni: Bacteria
istadju iżvilupp: ebda data

isem xjentifiku:
isem komuni: spori tal-batterji
istadju iżvilupp: ebda data

isem xjentifiku:
isem komuni: Mycobacteria
istadju iżvilupp: ebda data

isem xjentifiku:
isem komuni: Fungi
istadju iżvilupp: ebda data

isem xjentifiku:
isem komuni: Yeasts
istadju iżvilupp: ebda data

isem xjentifiku:
isem komuni: Viruses
istadju iżvilupp: ebda data

isem xjentifiku:
isem komuni: batterjofagu
istadju iżvilupp: ebda data

Qasam tal-użu

Indoor

Uçuħ ibsin, mhux porużi fi spazji żgħar magħluqin issigillati (>0.25m3 sa 4m3) bil-vaporizzazzjoni, b'tindif minn qabel.
TP 02 – kundizzjonijiet nodfa, pereżempju, f'izolaturi, kmajjar li minnhom jgħaddu l-materjali għall-kmamar sterilizzati, armarji, airlocks tal-materjali, kabords, linji tal-mili, vetturi tal-emergenza.
TP 03 – gaġeġ/xtillieri tal-annimali mnaddfa qabel fi hdan faċilitajiet tal-laboratorju bijomedici u tal-annimali
TP 04 – kundizzjonijiet nodfa, pereżempju, f'linji tal-mili asettiċi, kontenituri tal-ħzin.

Metodu(i) ta' applikazzjoni

Metodu: vaporizzazzjoni
Deskrizzjoni dettaljata:
Vaporizzazzjoni bis-sistema tal-Fwar tal-Perossidu tal-Idroġenu Bioquell segwita minn mikrokondensazzjoni – għat-twassil tad-diżinfettant fuq l-uçuħ f'sistemi magħluqin.
Medda tat-temperatura: Temperatura ambjentali tal-kamra

Medda ta' umdità: 10% - 80%

Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni

Rata ta' Applikazzjoni: 100g/m3 ta' prodott mhux dilwit, hin ta' kuntatt ta' 35 minuta (wara d-diffużjoni).
Dilwizzjoni (%): 0
Numru u hin tal-applikazzjoni:
L-utenti għandhom iwettqu l-proċessi ta' dekontaminazzjoni f'konformità mar-rekwiżiti u l-proċeduri tal-operat tagħhom

Kategorija(i) tal-utenti

professjonali

Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ

75ml, 150ml, 500ml, 950ml, 1000ml, 2000ml, 5000ml u 25l. Il-fliexken huma magħmula mill-HDPE

4.1.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Ara d-d-rezzjoni ġenerali dwar l-użu.

4.1.2 Miżuri ta 'mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Ara d-d-rezzjoni ġenerali dwar l-użu.

4.1.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajna u miżuri ta 'emergenza biex jiproteġu l-ambjent

Ara d-d-rezzjoni ġenerali dwar l-użu.

4.1.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Irriċikla biss ippakkjar żvojtat kompletament. Armi kwalunkwe prodott li jifdal skont l-EWC 160903

4.1.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ipproteġi mill-ġlata. Taħzinx f'temperatura ogħla minn 35°C
Zmien tal-ħżin: 18-il xahar.

4.2 deskrizzjoni użu

Użu 2 - Diżinfazzjoni tal-wiċċ fi spazji magħluqa kbar (>4m³)

Tip ta' Prodott

TP 02 - Diżinfettanti u alkaċidi li mhumiex maħsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-animali
TP 03 - Iġjene veterinarja
TP 04 - Żoni tal-ikel u tal-ġhalf

Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat

-

Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)

isem xjentifiku:
isem komuni: Bacteria
istadju iżvilupp: ebda data

isem xjentifiku:
isem komuni: Mycobacteria
istadju iżvilupp: ebda data

isem xjentifiku:
isem komuni: spori tal-batterji
istadju iżvilupp: ebda data

isem xjentifiku:
isem komuni: Fungi
istadju iżvilupp: ebda data

isem xjentifiku:
isem komuni: Yeasts
istadju iżvilupp: ebda data

isem xjentifiku:
isem komuni: Viruses
istadju iżvilupp: ebda data

isem xjentifiku:
isem komuni: batterjofagu
istadju iżvilupp: ebda data

Qasam tal-użu

Indoor

Uçuħ ibsin, mhux porużi fi spazji magħluqin issiġillati kbar (>4m³) bil-vaporizzazzjoni, b'tindif minn qabel.
TP 02 – kundizzjonijiet ta' ndafa, pereżempju, fl-isptarijiet, kmamar sterilizzati, faċilitajiet tal-ipproċessar aseptiku, laboratorji, djar tal-kura, faċilitajiet ta' riċerka, skejjeļ, vapuri tal-kruċieri, vetturi tal-emergenza, sparijiet veterinarji (minbarra akkomodazzjoni tal-annimali), laboratorji f'istituzzjonijiet veterinarji
TP 03 – gaġeġ/xtillieri tal-annimali mnaddfa qabel fi hdan faċilitajiet tal-laboratorju bijjomedici u tal-annimali.
TP 04 – kundizzjonijiet nodfa, pereżempju, f'linji tal-mili aseptiċi, faċilitajiet tal-produzzjoni tal-ikel, kontenituri tal-hżin

Metodu(i) ta' applikazzjoni

Metodu: vaporizzazzjoni
Deskrizzjoni dettaljata:

Vaporizzazzjoni bis-sistema tal-Fwar tal-Perossidu tal-Idroġenu Bioquell segwita minn mikrokondensazzjoni – għat-twassil tad-diżinfettant fuq l-uçuħ f'sistemi magħluqin.
Medda tat-temperatura: temperatura ambjentali tal-kamra
Medda ta' umdića: 10% - 80%

Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni

Rata ta' Applikazzjoni: 10g/m³ ta' prodott mhux dilwit, hin ta' kuntatt ta' 35 minuta (wara d-diffużjoni
Dilwizzjoni (%): 0
Numru u hin tal-applikazzjoni:
L-utenti għandhom iwettqu l-proċessi ta' dekontaminazzjoni f'konformića mar-rekwizići u l-proċeduri tal-operat tagħhom.

Kategorija(i) tal-utenti

professjonali

Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ

75ml, 150ml, 500ml, 950ml, 1000ml, 2000ml, 5000ml u 25l. Il-fliexken huma magħmula mill-HDPE.

4.2.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Ara d-d-rezzjoni ġenerali dwar l-użu

4.2.2 Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Ara d-d-rezzjoni ġenerali dwar l-użu

4.2.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta 'emergenza biex jipproteġu l-ambjent

Ara d-d-rezzjoni generali dwar l-użu

4.2.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Irriċikla biss ippakkjar żvojtat kompletament. Armi kwalunkwe prodott li jifdal skont l-EWC 160903

4.2.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ipproteġi mill-ġlata. Taħzinx f'temperatura oghla minn 35°C. Żmien tal-ħżin: 18-il xahar.

5. Direzzjonijiet generali għall-użu

5.1. Istruzzjonijiet għall-użu

L-uċuħ għandhom jittnaddfu minn qabel u jinxfu qabel id-diżinfazzjoni u l-bibien tal-kabords u l-kxaxen għandhom ikunu miftuħin sabiex il-proċess ikun effettiv.

L-utenti għandhom iwettqu l-proċessi ta' dekontaminazzjoni f'konformità mar-rekwiżiti u l-proċeduri tal-operat tagħhom.

Għal diżinfazzjoni ta' gaġeġ/xillieri tal-annimali mnaddfa minn qabel fi ħdan faċilitajiet tal-laboratorju tal-annimali u bijomeċi. Id-diżinfazzjoni tista' ssir sew biss fuq uċuħ mnaddfa mhux porużi (TP3), meta possibbli uża magni tal-hasil awtomatiċi.

Thallatx ma'deterġenti jew sustanzi kimiċi oħrajn. Mhux dilwit.

Bioquell HPV-AQ jintuża ma' modulu tal-vaporizzazzjoni Bioquell bħala diżinfettant għall-uċuħ u oġġetti inanimati oħra fi spazji magħluqin.

Issiġilla l-ispazju magħluq (eż. bit-tejp) biex tiżgura li ma jkun hemm l-ebda tnixxija ta' sustanza attiva vaporizzata 'l barra mill-għeluq qabel tibda ċ-ċiklu.

Irreferi għall-fuljett tat-Tikkettar ta' Bioquell HPV-AQ qabel tibda ċiklu.

Fl-aħħar tal-perjodu li fih id-diżinfettant jithalla joqgħod, tiġi attivata l-fażi ta' ventilazzjoni li tneħhi l-perossidu tal-idroġenu. Il-fażi ta' ventilazzjoni tiġi diżattivata mill-utent meta jkun ikkonfermat li l-ispazju magħluq huwa inqas minn jew ugwali għal 1.25 mg/m³ (0.9ppm) bl-użu ta' sensur tal-perossidu tal-idroġenu indipendenti kalibrat ta' livell baxx.

Għandha titwettaq validazzjoni bijoloġika sabiex l-ispazji magħluqin jiġu diżinfettati. Fejn il-kundizzjonijiet ambjentali fi spazju magħluq huma kkontrollati sew, għandu jiġi stabbilit protokoll għad-diżinfazzjoni tal-ispazju magħluq u dan għandu jintuża minn hemm 'il quddiem. Jistgħu jintużaw indikaturi kimiċi kwantitattivi validati minflok indikaturi bijoloġiċi għad-diżinfazzjoni ta' rutina.

Għandu jkun hemm stabbilti indikaturi bijoloġiċi jew kimiċi fl-ispazju magħluq għall-validazzjoni taċ-ċiklu.

L-utenti m'għandhomx iwettqu operazzjonijiet ta' tindif manwali (pereżempju knis) immedjatament wara d-dekontaminazzjoni.

5.2. Miżuri ta 'mitigazzjoni ta' riskju

Ebda persuna jew animal m'għandhom ikunu preżenti f'kamra waqt it-trattament.

Ma tistax tidhol f'żoni trattati sakemm il-koncentrazzjoni tal-perossidu tal-idroġenu tkun ≤ 0.9 ppm (1.25mg/m³).

L-utent professjonali jista' jidhol fil-kamra biss f'sitwazzjonijiet ta' emergenza meta l-livell tal-perossidu tal-idroġenu jkun waqa' taħt 36ppm (50 mg/m³) meta wieħed jikkonsidra l-RPE b'APF 40 (It-tip ta' RPE jrid jiġi speċifikat mid-detentur awtorizzat fl-informazzjoni tal-prodott) u tagħmir protettiv adatt (ingwanti, protezzjoni tal-għajnejn, tuta).

Uża sensur kalibrat biex tikkonferma li l-ispazju magħluq huwa ≤ 0.9 ppm (1.25mg/m³) qabel terġa' tidhol.

Meta tkun qed tiftaħ il-kontenitur u tipprepara l-kontenuti, ilbes tagħmir protettiv personali adatt (ingwanti, protezzjoni tal-għajnejn, tuta).

Aħsel idejk wara l-użu.

5.3. Partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u l-miżuri ta 'emerġenza biex jiproteġu l-ambjent

Effetti possibbli tal-esponiment:

Ġilda – ħruq kimiku – il-ġilda tibjad temporanjament, mhux b'mod permanenti

Għajnejn – potenzjal ta' ħsara permanenti

Mit-tehid tan- nifs – irritazzjoni tal-grizmejn u l-imnieħer

JEKK JINGIBED MAN-NIFS: Esponi lill-vittma għall-arja friska u zommha mistrieħa f'pożizzjoni komda biex tkun tista' tieħu n-nifs.

Jekk ikun hemm sintomi: Sejjah lill-112/ambulanza għal għajnuna medika.

Jekk ma jkunx hemm sintomi: Sejjah ĊENTRU TAL-AVVELENAMENTI jew tabib.

Informazzjoni għall-persunal tal-Kura tas-Saħħa/it-tabib:

Ibda miżuri t'appoġġ għall-ħajja jekk meħtieġ, imbagħad sejjah ĊENTRU TAL-AVVELENAMENT.

JEKK JINBELA': Laħlah ħalqek minnufih. Aġhti lill-persuna esposta xi haġa x'tixrob jekk din tista' tibla'. TIPPROVOKAX ir-remettar.

Sejjah lill-112/ambulanza għal għajnuna medika.

F'KAŻ TA' KUNTATT MAL-ĠILDA: Neħhi l-ħwejjeg kontaminati kollha u aħsilhom qabel terġa' tibishom. Aħsel il-ġilda bl-ilma. Jekk ikun hemm irritazzjoni tal-ġilda: Ikkonsulta tabib.

JEKK JIDHOL FL-GHAJNEJN: Laħlah minnufih bl-ilma għal ħafna minuti. Neħhi l-lentijiet tal-kuntatt, jekk ikun hemm u jkunu faċli biex tneħħihom. Kompli laħlah għal tal-inqas 15-il minuta. Sejjah lill-112/ambulanza għal għajnuna medika.

5.4. Istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Tferrix prodott mhux użat fl-art, fil-korsiji tal-ilma, f'pajpijiet (sink, tojlits...) u lanqas fid-drenagġ. Iddisponi minn prodott mhux użat, l-ippakkjar tiegħu u kull skart ieħor, skont r-regolamenti lokali.

5.5. Kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ipproteġi mill-ġlata. Taħzinx f'temperatura oġħla minn 35°C.

Zmien tal-ħżin: 18-il xahar.

6. Informazzjoni oħra

Bioquell HPV-AQ mhux maħsub għall-użu bħala sterilizzant / dizinfettant terminali għal tagħmir mediku.