

Zhrnutie charakteristík skupiny biocídnych výrobkov

Názov skupiny výrobkov: Pal IPA Product Family

Typ(y) výrobku: Výrobky typu 02 - Dezinfekčné prostriedky a algicídy, ktoré nie sú určené na priamu aplikáciu na ľudí alebo zvieratá

Výrobky typu 04 - Oblasť potravín a krmív

Číslo autorizácie: EU-0020463-0000

Referenčné číslo záznamu v R4BP 3: EU-0020463-0000

Obsah

Časť I. - Prvá úroveň informácií	1
1. Administratívne informácie	1
2. Zloženie a úprava skupiny výrobkov	2
Časť II. - Druhá úroveň informácií - meta SPC	3
1. Administratívne informácie o meta SPC - Meta SPC 1 - Pal IPA Product Family Wipes	3
2. Zloženie v rámci meta SPC	3
3. Výstražné a bezpečnostné upozornenia v meta SPC	4
4. Autorizované použitia podľa meta SPC	4
5. Všeobecné upozornenia o použití v meta SPC	7
6. Ďalšie informácie	8
7. Tretia úroveň informácií: konkrétne výrobky podľa meta SPC	8

Časť I. - Prvá úroveň informácií

1. Administratívne informácie

1.1. Názov skupiny výrobkov

Pal IPA Product Family

1.2. Typ(y) výrobku

Výrobky typu 02 - Dezinfekčné prostriedky a algicídy, ktoré nie sú určené na priamu aplikáciu na ľudí alebo zvieratá
Výrobky typu 04 - Oblasť potravín a krmív

1.3. Držiteľ autorizácie

Názov a adresa držiteľa autorizácie

Názov/Meno	Pal Hygiene Products Limited
Adresa	Unit 5B & Unit 5H Fingal Bay Business Park K32 NY57 Balbriggan Írsko

Číslo autorizácie

EU-0020463-0000

Referenčné číslo záznamu v R4BP 3

EU-0020463-0000

Dátum autorizácie

24/12/2019

Dátum skončenia platnosti autorizácie

30/11/2029

1.4. Výrobca/výrobcovia biocídnych výrobkov

Meno/Názov výrobcu

Pal International Limited

Adresa výrobcu

Bilton Way LE17 4JA Lutterworth, Leicestershire Spojené kráľovstvo

Miesto výrobných priestorov

Bilton Way LE17 4JA Lutterworth, Leicestershire Spojené kráľovstvo

1.5. Výrobca(ovia) účinnej(ých) látky(látok)

Účinná látka	1355 - propán-2-ol
Meno/Názov výrobcu	Brenntag GmbH
Adresa výrobcu	Messeallee 11 45131 Essen Nemecko
Miesto výrobných priestorov	Baton Rouge Chemical Plant (BRCP), Exxon Mobil Chemical Plant, 4999 Scenic Highway 70897 Baton Rouge, Louisiana Spojené štáty americké

Účinná látka	1355 - propán-2-ol
Meno/Názov výrobcu	Brenntag GmbH
Adresa výrobcu	Messeallee 11 45131 Essen Nemecko
Miesto výrobných priestorov	Haven 3222, Vondelingenweg 601 3196 KK Vondelingenplaat Holandsko

2. Zloženie a úprava skupiny výrobkov

2.1. Kvalitatívne a kvantitatívne údaje o zložení skupiny

Bežný názov	Názov IUPAC	Funkcia	CAS	EC	Obsah (%)
propán-2-ol		Účinná látka	67-63-0	200-661-7	62,9 - 62,9

2.2. Typ(y) úpravy

AL (akákoľvek iná tekutina) – Utiierka pripravená na použitie

Časť II. - Druhá úroveň informácií - meta SPC

1. Administratívne informácie o meta SPC

1.1. Identifikátor meta SPC

Meta SPC 1 - Pal IPA Product Family Wipes

1.2. Prípona čísla autorizácie

1-1

1.3 Typ(y) výrobku

Výrobky typu 02 - Dezinfekčné prostriedky a algicídy, ktoré nie sú určené na priamu aplikáciu na ľudí alebo zvieratá

Výrobky typu 04 - Oblasť potravín a krmív

2. Zloženie v rámci meta SPC

2.1. Kvalitatívne a kvantitatívne údaje o zložení v rámci meta SPC

Bežný názov	Názov IUPAC	Funkcia	CAS	EC	Obsah (%)
propán-2-ol		Účinná látka	67-63-0	200-661-7	62,9 - 62,9

2.2. Typ(y) úpravy v rámci meta SPC

Úprava/úpravy

AL (akákoľvek iná tekutina) – Utierka pripravená na použitie

3. Výstražné a bezpečnostné upozornenia v meta SPC

Výstražné upozornenia

Veľmi horľavá kvapalina a pary.

Spôsobuje vážne podráždenie očí.

Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.

Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie pokožky.

Bezpečnostné upozornenia

Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.

Uchovávajte mimo dosahu detí.

Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.

Nádobu uchovávajte tesne uzavretú.

Zabráňte vdychovaniu pár.

Po manipulácii starostlivo umyte ruky

Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore.

Noste ochranné okuliare.

PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi):Všetky kontaminované časti odevu okamžite vyzlečte. Pokožku opláchnite vodou.

PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte osobu na čerstvý vzduch a umožnite jej pohodlne dýchať.

PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Opatrne niekoľko minút oplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.

Pri zdravotných problémoch volajte **NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM**.

Ak podráždenie očí pretrváva: Vyhľadajte lekársku pomoc.

V prípade požiaru: Na hasenie použite penu odolnú voči alkoholu

Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Uchovávajte v chlade.

Uchovávajte uzamknuté.

Zneškodnite obsah /nádobu v súlade s miestnymi predpismi

4. Autorizované použitia podľa meta SPC

4.1 Opis použitia

Použitie 1 - Profesionálne použitie

Typ výrobku	Výrobky typu 02 - Dezinfekčné prostriedky a algicídy, ktoré nie sú určené na priamu aplikáciu na ľudí alebo zvieratá Výrobky typu 04 - Oblasť potravín a krmív
Kde je to relevantné, presný opis autorizovaného použitia	-
Cieľové organizmy (vrátane vývojových štádií)	Vedecký názov: Baktérie Bežný názov: Baktérie Vývojové štádium: - Vedecký názov: Kvasinky Bežný názov: Kvasinky Vývojové štádium: - Vedecký názov: Mycobacteriaceae Bežný názov: Mykobaktérie Vývojové štádium: -
Oblasti použitia	Vnútročné Dezinfekčný prostriedok do interiéru na použitie proti baktériám, mykobaktériám a kvasinkám na tvrdých, neporéznych povrchoch v čistých priestoroch pre biotechnológiu, farmáciu, výrobu neinvazívnych zdravotníckych pomôcok, odvetvie zdravotníctva a iné kritické použitia v oblasti biologických vied, a v oblasti priemyselnej prípravy potravín a krmív.
Spôsob(y) aplikácie	Spôsob: Utieranie Detailný opis: -
Aplikačná(é) dávka(y) a aplikačné frekvencie	Aplikačná dávka: - Riedenie (%): Počet a časový rozvrh aplikácie: 1-minútový kontaktný čas pre baktérie 1-minútový kontaktný čas pre mykobaktérie 3-minútový kontaktný čas pre kvasinky
Kategória(ie) používateľ'ov	Profesionálne
Veľkosti balenia a obalový materiál	Impregnované utierky zo 100 % polypropylénu v: - Nádoba z HDPE (polyetylén s vysokou hustotou) s vrchnákom z PP (polypropylén) – 150 utierok (0,5 l), 200 utierok (2 l), 240 utierok (2 l)

- Vedro z PP s vrchnákom z PP – 500 utierok (8 l), 1000 utierok (8 l), 1500 utierok (8 l) (l = liter)

Impregnované utierky zo 100 % polyesteru v:

- Flexibilný obal z laminátovej fólie zatavený s PET/PE (polyetylén tereftalát/polyetylén) – 25, 50 alebo 100 utierok
- Hliníková fólia - 1 utierka

4.1.1 Pokyny na používanie špecifické pre dané použitie

Pozri oddiel 5.1

4.1.2 Opatrenia na zmiernenie rizika špecifické pre dané použitie

Pozri oddiel 5.2

4.1.3 Kde je to špecifické pre použitie, údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia

Pozri oddiel 5.3

4.1.4 Kde je to špecifické pre použitie, návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu

Pozri oddiel 5.4

4.1.5 Kde je to špecifické pre použitie, podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok

Pozri oddiel 5.5

5. Všeobecné upozornenia o použití v meta SPC

5.1. Pokyny na používanie

Nepoužívajte na povrchoch citlivých na alkohol.

Prípustná teplota použitia (10-20°C)

Ak sú povrchy znečistené, pred aplikáciou povrch starostlivo vyčistite.

1. Dodržiavajte dohodnuté usmernenia politiky pre posúdenie rizika, ktoré sa týkajú používania osobných ochranných prostriedkov (OOP).
2. Vyberte typ dávkovača a utierky vyberajte po jednej.
3. Utrite povrch pohybom v tvare „S“, pričom postupujte od čistého k znečistenému. Utierku používajte vyrovnanú, nie skrčenú. Neprechádzajte tým istým miestom dvakrát tou istou utierkou.
4. Ak sa utierka znečistí alebo vysuší, použite novú utierku.
5. Dbajte na to, aby ste povrchy úplne navlhčili.
6. Použité utierky sa musia zlikvidovať v uzavretej nádobe
7. Pred používaním nechajte povrch uschnúť.

5.2. Opatrenia na zmiernenie rizika

Pred jedlom a po používaní si umyte ruky a nechránenú pokožku.

Zabráňte kontaktu s očami.

Pri vykonávaní dezinfekcie v priestoroch, kde môžu byť prítomné bežné osoby, by sa malo zabrániť vstupu osôb do miestnosti dovtedy, kým nebude dobre vyvetraná.

5.3. Údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia

Po kontakte s očami: PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.

5.4. Návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu

Zneškodnite obsah/nádoby v súlade s miestnymi predpismi.

Utierky nesplachujte do toalety. Nenamáčajte.

Zvyškový alkohol je potrebné pred likvidáciou nádoby vyprázdiť.

Použité utierky vyhodte do príslušného koša na odpad podľa miestnych dohodnutých pokynov.

5.5. Podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok

Uchovávajúce na chladnom, suchom, dobre vetranom mieste v pôvodnej nádobe.
Nádobu uchovávajúce tesne uzavretú.
Doba použiteľnosti: 2 roky

6. Ďalšie informácie

Polypropylénové alebo polyesterové utierky, 20-45 g/m², obsahujúce 1,7 – 7,5 ml výrobku (0,93 – 4,12 g propán-2-ol)
Výrobok obsahuje propán-2-ol (číslo CAS: 67-63-0), pre ktorý bola pre profesionálneho používateľa dohodnutá a na hodnotenie rizika výrobku použitá európska referenčná hodnota 129,28 mg/m³.

7. Tretia úroveň informácií: konkrétne výrobky podľa meta SPC

7.1 Obchodný názov, číslo autorizácie a špecifické zloženie každého výrobku

Obchodný názov

Medipal Alcohol Disinfectant Wipes	Oblasť trhu: EU
Pal Tech Precision 70% IPA Wipes	Oblasť trhu: EU
Pal TX IPA Surface Disinfectant Wipes	Oblasť trhu: EU

Číslo autorizácie

(Referenčné číslo záznamu v R4BP 3 - Vnútroštátna autorizácia)

EU-0020463-0001 1-1

Bežný názov	Názov IUPAC	Funkcia	CAS	EC	Obsah (%)
propán-2-ol		Účinná látka	67-63-0	200-661-7	62,9

