

Sommarju tal-karatteristiċi tal-prodott għal prodott bijoċidali

Isem tal-prodott: 7-b

Tip(i) ta' prodott: TP 02 - Diżinfettanti u alkaċidi li mhumiex maħsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-animali

TP 02 - Diżinfettanti u alkaċidi li mhumiex maħsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-animali

TP 02 - Diżinfettanti u alkaċidi li mhumiex maħsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-animali

TP 02 - Diżinfettanti u alkaċidi li mhumiex maħsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-animali

TP 04 - Żoni tal-ikel u tal-għalf

Numru tal-awtorizzazzjoni:

Numru ta' referenza tal-assi R4BP 3: EU-0024303-0009

Werrej

| | |
|--|----|
| Informazzjoni Amministrattiva | 1 |
| 1.1. Isem kummerċjali tal-prodott | 1 |
| 1.2. Detentur tal-awtorizzazzjoni | 1 |
| 1.3. Manifattur(i) tal-prodotti bijoċidali | 1 |
| 1.4. Manifattur(i) tas-sustanza(i) attiva(i) | 6 |
| 2. Kompożizzjoni u formulazzjoni tal-prodott | 10 |
| 2.1. Informazzjoni kwalitattiva u kwantitattiva dwar il-kompożizzjoni tal-prodott bijoċidali | 10 |
| 2.2. Tip ta' formulazzjoni | 11 |
| 3. Dikjarazzjonijiet ta' Periklu u prekawzjoni | 11 |
| 4. Użu(ijiet) awtorizzati | 11 |
| 5. Direzzjonijiet ġenerali għall-użu | 20 |
| 5.1. Istruzzjonijiet għall-użu | 20 |
| 5.2. Miżuri ta' mitigazzjoni ta' riskju | 20 |
| 5.3. Partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u l-miżuri ta' emerġenza biex jiproteġu l-ambjent | 21 |
| 5.4. Istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu | 21 |
| 5.5. Kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin | 21 |
| 6. Informazzjoni oħra | 21 |

Informazzjoni Amministrattiva

1.1. Isem kummerċjali tal-prodott

KitchenPro Oxy Des Super Concentrate

Incidin OxyConcentrate FF

CidalSan Large Area

1.2. Detentur tal-awtorizzazzjoni

| | | |
|---|-----------------|--|
| Isem u indirizz tad-detentur ta' awtorizzazzjoni | Isem | Ecolab Deutschland GmbH |
| | Indirizz | Ecolab Allee 1 40789 Monheim am Rhein Germanja |
| Numru tal-awtorizzazzjoni | 1-7 | |
| Numru ta' referenza tal-assi R4BP 3 | EU-0024303-0009 | |
| Data tal-awtorizzazzjoni | 15/09/2022 | |
| Data ta' skadenza tal-awtorizzazzjoni | 31/08/2032 | |

1.3. Manifattur(i) tal-prodotti bijoċidali

Isem tal-manifattur

Ecolab Europe GmbH

Indirizz tal-manifattur

Richtstrasse 7 8304 Wallisellen Svizzera

Post ta 'siti ta' manifattura

A.F.P. GmbH Otto-Brenner-Straße 16 21337 Lüneburg Ġermanja

ACIDEKA S.A. Edificio Feria. Capuchinos de Basurto 6, 4a planta 48013 Bilbao. Bizkaia Spanja

ADIEGO HNOS CTRA DE VALENCIA, KM 5,900 50410 CUARTE DE HUERVA (ZARAGOZA) 50410 Zaragoza Spanja

ALLIED PRODUCTS Allied Hygiene Unit 11, Belvedere Industrial Estate Fishers Way DA17 6BS Belvedere, Kent Ir-Renju Unit

Arkema GmbH Morschheimer Strasse 19 D-67292 Krichheimbolanden Ġermanja

AZELIS DENMARK Lundtoftegårdsvej 95 2800 Kgs. 2800 Kgs Lyngby Danimarka

Belinka Zasavska Cesta 95 1001 Ljubljana Slovenja

BENTUS LABORATORIES LTD. RUSSIA, 105005, MOSCOW, RADIO STREET, 24 BLD.1 105005 Moska Federazzjoni Russa

BIO PRODUCTIONS 72 VICTORIA ROAD, VICTORIA INDUSTRIAL ESTATE, BURGESS HILL, WEST SUSSEX RH159LH Burgess Hill Ir-Renju Unit

BIOXAL SA Route des Varennes - Secteur A – BP 30072 71103 Chalon sur Saône Cedex Franza

Bores Srl Via Pioppa, 179 44020 Pontegradella Italja

BRENNTAG ARDENNES Route de Tournes CD n 2 FR-08090 FR-08090 Cliron Franza

BRENNTAG CEE - GUNTRAMSDORF Brenntag CEE GmbH Mixing / Blending Bahnstr. 13 A-2353 Guntramsdorf Awstrija

BRENNTAG Duisburg/Glauchau/Hamburg/Heilbronn Brenntag GmbH Humboldttring 15 45472 Muehlheim Germanja

BRENNTAG Kaiserslautern Brenntag Merkurstr. 47 67663 Kaiserslautern Ġermanja

BRENNTAG Kleinkarlbach/Lohfelden Brenntag GmbH Humboldttring 15 45472 Muehlheim Germanja

BRENNTAG Nordic - HASLEV Høsten Teglværksvej 47 4690 Haslev Danimarka

Brenntag Nordic, Strandgade 35 7100 Vejle Danimarka

BRENNTAG Normandy Brenntag Normandie 12 Sente des Jumelles - BP 11 76710 76710 Montville Franza

BRENNTAG PL -Zgierz ul. Kwasowa 5 95-100 Zgierz Polonja

Isem tal-manifattur

Ecolab Europe GmbH

Indirizz tal-manifattur

Richtistrasse 7 8304 Wallisellen Svizzera

Post ta 'siti ta' manifattura

Brenntag Quimica S.A. - Madrid. Calle Gutemberg nº 22,.Poligono Industrial El Lomo 28906 Madrid Spanja

BRENNTAG Schweizerhall Brenntag Schweizerhall AG Elsaesserstr. 231 CH-4056 Basel Svizzera

Budich International GmbH Dieselstrasse 10 32120 Hiddenhouse Germanja

Caldic Deutschland Chemie B.V Caldic Deutschland GmbH & Co.Kg Am Karlshof 10 D 40231 Dusseldorf Germanja

Carbon Chemicals Group Ltd, Ringaskiddy P43 R772 Il-Kontea ta' Cork Irlanda

COLEP BAD SCHMIEDEBERG ColepCCL Bad Schmiedeberg GmbH Kemberger Str. 3 06905 Bad Schmiedeberg Germanja

COMERCIAL FARMACEUTICA CASTEL: LANA, S.A. "COFARCAS" Condado de Treviño, 46 P.I. Villalonquejar 09080 – BURGOS 09080 Burgos Spanja

COMERCIAL GODO França, 13 08700 – IGUALADA (BARCELONA) 08700 BARCELONA Spanja

COURTOIS SARL ZA SOUS LE BEER Route de Pacy 27730 BUEIL Franza

DAN MOR (DR WIPE) DAN-MOR Natural Products and Chemicals Ltd. Or Akiva Industrial Zone 30600 Akiva Industrial Zone Israel

Denteck BV Heliumstraat 8 2718 SL ZOETERMEER Olanda

DETERGENTS BURGUERA DETERGENTS BURGUERA, S.L. Joan Ballester 50 07630 CAMPOS (IL-GŻEJJER BALEARIČI) Spanja

ECL Biebesheim NLC Biebesheim Justus-von-Liebig-Straße 11 64584 Biebesheim am Rhein Germanja

ECL Celra NALCO - Celra C/ Tramuntana s/n Poligona Industrial Celra 17460 Girona Spanja

ECL Châlons AVENUE DU GENERAL PATTON 51000 CHALONS EN CHAMPAGNE Franza

ECL Cisterna Nalco Italiana Manufacturing Srl.Via Ninfina II 04012 Cisterna di Latina Italja

ECL Fawley NLC Fawley Cadland Road, Hythe, SO45 3NP Southampton, Hampshire Ir-Renju Unit

ECL Leeds ECOLAB Lotherton Way Garforth Leeds LS25 2JY LS25 2JY Leeds Ir-Renju Unit

ECL Mandra 25TH KM OLD NATIONAL ROAD OF ATHENS TO THIVA, GR 19600 GR 19600 ATENI Il-Greċja

ECL Maribor Vajngerlova 4, SI-2001 Maribor SI-2001 Maribor Slovenja

Isem tal-manifattur

Ecolab Europe GmbH

Indirizz tal-manifattur

Richtistrasse 7 8304 Wallisellen Svizzera

Post ta 'siti ta' manifattura

ECL MICROTEK BV MICROTEK MEDICAL B.V. GESINKKAMPSTRAAT 19, 7051 HR, VARSSEVELD 7051 HR VARSSEVELD Olanda

ECL MICROTEK MOSTA SORBONNE CENTRE, F20 MOSTA TECHNOPARK, MOSTA MST 3000 MOSTA Malta

ECL Mullingar Ecolab Ltd. Forrest Park Zone C Mullingar Industrial Estate Mullingar Co. Westmeath Westmeath Irlanda

ECL Nieuwegein BRUGWAL 11 A, 3432 NZ NIEUWEGEIN 3432 NZ NIEUWEGEIN Olanda

ECL Rovigo Esoform Esoform S.p.A. Laboratorio Chimico Farmaceutico Viale del Lavoro 10 45100 Rovigo Italja

ECL Rozzano Via A. Grandi, 20089 Rozzano MI 20089 Rozzano Italja

ECL Tesjoki NLC Tesjoki Kivikumuntie 1, Tesjoki 07955 Tesjoki Finlandja

ECL Tessengerlo INDUSTRIEZONE RAVENSHOUT 4 3980 Tessengerlo Il-Belġju

ECL Weavergate NLC Weavergate Northwich, Cheshire West and Chester CW8 4EE Northwich Ir-Renju Unit

Ecolab Ltd Baglan/Swindon, Plot 7a Baglan Energy Park, Baglan, Port Talbot SA11 2HZ Port Talbot Ir-Renju Unit

EXTRUPLAST ZI Fief du Passage 56 rue Robert Geffré 17000 La Rochelle Franza

Ferdinand Eimermacher GmbH & Co. KG Westring 24 48356 Nordwalde Ġermanja

F.E.L.T. BP 64 10 rue du Vertuquet 59531 NEUVILLE EN FERRAIN Franza

Gallows Green Services Ltd. Cod Beck Mill Industrial Estate Dalton Lane YO7 3HR Thirsk North Yorkshire Ir-Renju Unit

GERDISA GERMAN RGUEZ DROGAS IND Gerdisa Polígono Industrial Miralcampo parc.37 19200 Azuqueca de Henares Guadalajara Spanja

GIRASOL NATURAL PRODUCTS BV De Veldoven 12-14 3342 GR Hendrik-Ido-Ambacht 3342 GR Hendrik-Ido-Ambacht Olanda

HENKEL ENGELS Henkel Engels 413116 Engels Prospekt StroiTel ei Russia 413116 Engels Federazzjoni Russa

Imeco GmbH & Co. KG Boschstraße 5 D-63768 Hösbach Ġermanja

INTERFILL LLC-TOSNO INTERFILL LLC 187000, Moskovskoye shosse 1 187000 Tosno - Leningradskaya Federazzjoni Russa

JODEL - PRODUCTOS QUIMICOS Jodel Zona Industrial 2050 Aveiras de Cima 2050 Aveiras de Cima Portugall

Isem tal-manifattur

Ecolab Europe GmbH

Indirizz tal-manifattur

Richtstrasse 7 8304 Wallisellen Svizzera

Post ta 'siti ta' manifattura

Kleinmann GmbH Am Trieb 13 72820 Sonnenbühl Ġermanja

Kompak Nederland B.V. Ambachtsweg 4, 4854 MK Bavel Olanda

La Antigua Lavandera SL LA ANTIGUA LAVANDERA, S.L. Ctra. Antigua Sevilla-Alcalá Km.1,5 (SE-410) Apartado de Correos, 58 41500 Seville Spanja

LABORATOIRES ANIOS Pavé du moulin 59260 Lille-Hellemmes Franza

LABORATOIRES ANIOS 3330 Rue de Lille 59262 Sainghin-en-Mélantois Franza

LICHTENHELDT GmbH Lichtenheldt Industriestrasse 7-9 23812 Wahlstedt Ġermanja

Lonza GmbH Morianstr.32 42103 Wuppertal Ġermanja

McBride SA Polígon Industrial L'Illa C / Ramon Esteve, 20- 22 08650 Sallent Spanja

Multifill BV Constructieweg 25-A 3641 SB Mijdrecht 3641 Mijdrecht Olanda

NOPA NORDISK PARFUMERIVARE Nordisk Parfumerivarefabrik A/S Hvedevej 2-22 DK-8900 Randers Danimarka

PAL INTERNATIONAL LTD Pal International Ltd. Sandhurst Street, Oadby Leicester Leicester Ir-Renju Unit

Planol GmbH Maybachstr. 17 63456 Hanau Ġermanja

Plum A/S Frederik Plums Vej 2 DK 5610 Assens Danimarka

PRODUCTOS LC LA CORBERANA, S.L. Crta. Corbera – Polinyá 46612 Valencia Spanja

THE PROTON GROUP LTD Ripley Drive, Normanton Industrial Estate WF6 1QT Wakefield Ir-Renju Unit

QUIMICAS MORALES, S.L. Misiones, 11 - Urb. El Sebadal 05005 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA Spanja

RNM PRODUCTOS QUIMICOS RNM - Produtos Quimicos, Lda Rua da Fabrica, 123 4765-080 Segade Portugall

ROQUETTE & BARENTZ Roquette Freres Route De La Gorgue F-62136 Lestrem Franza

RUTPEN LTD MEMBURY AIRFIELD RG16 7TJ Lambourn Ir-Renju Unit

SOLIMIX Solimix Montseny 17-19 Pol. Ind. Sant Pere Molanta 08799 Barcellona Spanja

| | |
|--------------------------------------|---|
| Isem tal-manifattur | Ecolab Europe GmbH |
| Indirizz tal-manifattur | Richtistrasse 7 8304 Wallisellen Svizzera |
| Post ta 'siti ta' manifattura | Staub & Co. – Silbermann GmbH , Industriestraße 3 D-86456 Gablingen Ġermanja |
| | Stockmeier Chemie Eilenburg GmbH & Co. KG Gustav-Adolf-Ring 5 04838 Eilenburg Germanja |
| | SYNERLOGIC BV (- IN2FOOD) Synerlogic BV afd. L.J. Costerstraat 5 6827 ARNHEM Olanda |
| | Univar Ltd, Argyle House, Epsom Avenue SK9 3RN Wilmslow Ir-Renju Unit |
| | Univar SPA Via Caldera 21 20-153 Milan Milan Italja |
| | van Dam Bodegraven B.V Postbus 48 NL 2410 AA Bodegraven Olanda |
| | Laboratoires Prodene Klint Rue Denis Papin, 2 Z.I. Mitry Compans F-77290 Mitry Mory F-77290 Mitry Mory Franza |
| | Simagec Z.I. de Rousset / Peynier, 54 Avenue de la Plaine 13790 Rousset Franza |
| | INNOVATE GmbH, Innovate GmbH Am Hohen Stein 11 06618 Naumburg Ġermanja |

1.4. Manifattur(i) tas-sustanza(i) attiva(i)

| | |
|--------------------------------------|--|
| Sustanza attiva | 1315 - Perossidu tal-idroġenu |
| Isem tal-manifattur | Evonik Degussa Antwerpen NV |
| Indirizz tal-manifattur | Tijsmanstunnel West 2040 Antwerp II-Belġju |
| Post ta 'siti ta' manifattura | Tijsmanstunnel West 2040 Antwerp II-Belġju |

| | |
|--------------------------------------|---|
| Sustanza attiva | 1315 - Perossidu tal-idroġenu |
| Isem tal-manifattur | Evonik Degussa GmbH |
| Indirizz tal-manifattur | Untere Kanalstr. 3 79618 Rheinfelden Ġermanja |
| Post ta 'siti ta' manifattura | Untere Kanalstr. 3 79618 Rheinfelden Ġermanja |

| | |
|--------------------------------------|---|
| Sustanza attiva | 1315 - Perossidu tal-idroġenu |
| Isem tal-manifattur | Evonik Peroxid GmbH |
| Indirizz tal-manifattur | Industriestraße 1 9721 Weißenstein Awstrija |
| Post ta 'siti ta' manifattura | Industriestraße 1 9721 Weißenstein Awstrija |

| | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Sustanza attiva | 1315 - Perossidu tal-idroġenu |
| Isem tal-manifattur | Evonik Peroxide Netherlands BV |
| Indirizz tal-manifattur | Oosterhorn 14 9936 HD Farmsum Olanda |
| Post ta 'siti ta' manifattura | Oosterhorn 14 9936 HD Farmsum Olanda |

| | |
|--------------------------------------|--|
| Sustanza attiva | 1315 - Perossidu tal-idroġenu |
| Isem tal-manifattur | Belinka Perkemija D.O.O |
| Indirizz tal-manifattur | Zasavska cesta 95 1231 Ljubljana-Črnuče Slovenja |
| Post ta 'siti ta' manifattura | Zasavska cesta 95 1231 Ljubljana-Črnuče Slovenja |

| | |
|--------------------------------------|---|
| Sustanza attiva | 1315 - Perossidu tal-idroġenu |
| Isem tal-manifattur | Solvay Chemie SA |
| Indirizz tal-manifattur | Rue Solvay 39 B-5190 Jemeppe-sur-Sambre II-Belġju |
| Post ta 'siti ta' manifattura | Rue Solvay 39 B-5190 Jemeppe-sur-Sambre II-Belġju |

| | |
|--------------------------------------|--|
| Sustanza attiva | 1315 - Perossidu tal-idroġenu |
| Isem tal-manifattur | Solvay Chimica Italia S.p.A |
| Indirizz tal-manifattur | Via Piave 6 I-57013 Rosignano Solvay LI Italja |
| Post ta 'siti ta' manifattura | Via Piave 6 I-57013 Rosignano Solvay LI Italja |

| | |
|--------------------------------------|--|
| Sustanza attiva | 1315 - Perossidu tal-idroġenu |
| Isem tal-manifattur | Solvay Chemicals GmbH |
| Indirizz tal-manifattur | Köthensche Strasse 1-3 D-06406 Bernburg Ġermanja |
| Post ta 'siti ta' manifattura | Köthensche Strasse 1-3 D-06406 Bernburg Ġermanja |

| | |
|--------------------------------------|--|
| Sustanza attiva | 1315 - Perossidu tal-idroġenu |
| Isem tal-manifattur | Solvay Interlox Limited |
| Indirizz tal-manifattur | Baronet Road WA4 6HB Warrington Cheshire Ir-Renju Unit |
| Post ta 'siti ta' manifattura | Baronet Road WA4 6HB Warrington Cheshire Ir-Renju Unit |

| | |
|--------------------------------------|--|
| Sustanza attiva | 1315 - Perossidu tal-idroġenu |
| Isem tal-manifattur | Solvay Chemicals Finland OY |
| Indirizz tal-manifattur | Yrjonojantie 2 45910 Voikkaa Finlandja |
| Post ta 'siti ta' manifattura | Yrjonojantie 2 45910 Voikkaa Finlandja |

| | |
|--------------------------------------|--|
| Sustanza attiva | 1315 - Perossidu tal-idroġenu |
| Isem tal-manifattur | Solvay Interlox Produtos Peroxidados SA |
| Indirizz tal-manifattur | Rua Eng. Clement Dumoulin P-2625-106 Povia de Santa Iria Portugall |
| Post ta 'siti ta' manifattura | Rua Eng. Clement Dumoulin P-2625-106 Povia de Santa Iria Portugall |

| | |
|--------------------------------------|--|
| Sustanza attiva | 1315 - Perossidu tal-idroġenu |
| Isem tal-manifattur | Kemira Rotterdam BV |
| Indirizz tal-manifattur | Moezelweg 151 3198 LS Europoort Rotterdam Olanda |
| Post ta 'siti ta' manifattura | Moezelweg 151 3198 LS Europoort Rotterdam Olanda |

| | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Sustanza attiva | 1315 - Perossidu tal-idroġenu |
| Isem tal-manifattur | Kemira Chemical Oy |
| Indirizz tal-manifattur | Typpitie PL 171 90101 Oulu Finlandja |
| Post ta 'siti ta' manifattura | Typpitie PL 171 90101 Oulu Finlandja |

| | |
|--------------------------------------|--|
| Sustanza attiva | 1315 - Perossidu tal-idroġenu |
| Isem tal-manifattur | Kemira Kemi AB |
| Indirizz tal-manifattur | Industrigatan 83 25109 Helsingborg Isvezja |
| Post ta 'siti ta' manifattura | Industrigatan 83 25109 Helsingborg Isvezja |

| | |
|--------------------------------------|---|
| Sustanza attiva | 1315 - Perossidu tal-idroġenu |
| Isem tal-manifattur | ARKEMA France – USINE DE JARRIE |
| Indirizz tal-manifattur | Route National 85, BP 1 38560 JARRIE Franza |
| Post ta 'siti ta' manifattura | Route National 85, BP 1 38560 JARRIE Franza |

| | |
|--------------------------------------|--|
| Sustanza attiva | 1315 - Perossidu tal-idroġenu |
| Isem tal-manifattur | ARKEMA GMBH – NIEDERLASSUNG LEUNA |
| Indirizz tal-manifattur | Am Haupttor, Bau 2410 06237 LEUNA Ġermanja |
| Post ta 'siti ta' manifattura | Am Haupttor, Bau 2410 06237 LEUNA Ġermanja |

| | |
|--------------------------------------|--|
| Sustanza attiva | 1315 - Perossidu tal-idroġenu |
| Isem tal-manifattur | Ecolab Europe GmbH |
| Indirizz tal-manifattur | Ecolab-Allee 1 40789 Monheim am Rhein Ġermanja |
| Post ta 'siti ta' manifattura | Ecolab-Allee 1 40789 Monheim am Rhein Ġermanja |

2. Kompożizzjoni u formulazzjoni tal-prodott

2.1. Informazzjoni kwalitattiva u kwantitattiva dwar il-kompożizzjoni tal-prodott bijoċidali

| Isem komuni | Isem IUPAC | Funzjoni | Numru CAS | Numru KE | Kontenut (%) |
|--|--|----------------------|------------|-----------|--------------|
| Perossidu tal-idroġenu | | Sustanza attiva | 7722-84-1 | 231-765-0 | 4,95 |
| N-propanol | Propan-1-ol | Sustanza mhux attiva | 71-23-8 | 200-746-9 | 0 |
| Monoidrat tal-aċidu ċitriku | 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylic acid | Sustanza mhux attiva | 5949-29-1 | 201-069-1 | 0 |
| Phenoxyethanol | 2-Phenoxyethanol | Sustanza mhux attiva | 122-99-6 | 204-589-7 | 0 |
| Sodium lauryl Sulphate | Sodium dodecyl sulphate | Sustanza mhux attiva | 151-21-3 | 205-788-1 | 0 |
| L-Glutamic acid, N-coco acyl derivs., imluġa tal-monosodju | Sodju;(4S)-4-amino-5-hydroxy-5-oxopentanoate | Sustanza mhux attiva | 68187-32-6 | 269-087-2 | 0 |
| Sulfuric acid, mono-C12-14-alkyl esters, mluġa tal-ammonju (Texapon ALS) | Sulfuric acid, mono-C12-14-alkyl esters, mluġa tal-ammonju | Sustanza mhux attiva | 90583-11-2 | 292-209-0 | 0 |
| Phosphoric acid | Aċidu ortofosforiku | Sustanza mhux attiva | 7664-38-2 | 231-633-2 | 0 |
| Aċidu nitriku | Aċidu nitriku | Sustanza mhux attiva | 7697-37-2 | 231-714-2 | 0 |
| Alkoħol EO esteri tal-fosfat | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), .alpha.-hydro-.omega.-hydroxy-, mono-C8-10-alkyl ethers, fosfati | Sustanza mhux attiva | 68130-47-2 | | 0 |
| Alkylpolyglycoside C8-C10 | (3R,4S,5S,6R)-2-decoxy-6-(hydroxymethyl)oxane-3,4,5-triol | Sustanza mhux attiva | 68515-73-1 | 500-220-1 | 0 |
| Alkoħols, C10-C16 ethoxylated propoxylated (Dehydol 980) | Alkoħols, C10-C16 ethoxylated propoxylated | Sustanza mhux attiva | 69227-22-1 | | 0 |
| Capryleth-9 Carboxylic acid (taħlita ta' alkyl ether carboxylic acid) | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), .alpha.-(carboxymethyl)-.omega.-(octyloxy)- (4-11 EO) | Sustanza mhux attiva | 53563-70-5 | | 2,15 |

| | | | | |
|--|--|-------------------------|-------------|------|
| Hexeth-4 Carboxylic Acid (tahlita ta' alkyl ether carboxylic acid) | Poly(oxy-1,2-ethanediyl), .alpha.-(carboxymethyl)- .omega.-(hexyloxy)- (3 EO) | Sustanza mhux attiva | 105391-15-9 | 0,62 |
|--|--|-------------------------|-------------|------|

2.2. Tip ta' formulazzjoni

E - koncentrat Jinħall

3. Dikjarazzjonijiet ta' Periklu u prekawzjoni

Dikjarazzjonijiet dwar Periklu

Jagħmel hruq serju lill-ġilda u ħsara lill-ġhajnejn.

Dikjarazzjonijiet dwar Prekawzjoni

Tiblax man-nifs sprej.

Tiblax man-nifs fwar.

Aħsel idejk sew wara li timmaniġġjah.

Ilbes protezzjoni għall-ġhajnejn.

Ilbes protezzjoni għall-wiċċ.

Ilbes ingwanti protettivi.

Ilbes ilbies protettiv.

JEKK JINBELA': Laħlaħ ħalqek. TIPPROVOKAX ir-remettar.

F'KAŻ TA' KUNTATT MAL-ĠILDA (jew ix-xagħar): Nefħi minnufih il-ħwejjeg kontaminati kollha. Laħlaħ il-ġilda bl-ilma.

Sejjaħ minnufih ĊENTRU TAL-AVVELENAMENT.

Sejjaħ minnufih tabib.

JEKK JINGĪBED MAN-NIFS: Qiegħed lill-persuna għall-arja friska f'pożizzjoni komda biex tieħu n-nifs.

Trattament speċifiku (ara l-istruzzjonijiet għall-ewwel ġhajnuna fuq din it-tikketta).

Aħsel il-ħwejjeg kontaminati qabel terġa' tużahom.

Aħżen f'post imsakkar.

Armi l-kontenut fi f'konformità mar-regolamenti nazzjonali.

Armi il-kontenitur fi f'konformità mar-regolamenti nazzjonali.

4. Użu(ijiet) awtorizzati

4.1 deskrizzjoni użu

Użu 1 - Diżinfekzjoni ta' superficji li ma jkollhomx kuntatt mal-ikel f'applikazzjonijiet tal-kura tas-saħħa bil-mopp billi tuża mopp ċatt u barmil

| | |
|--|--|
| Tip ta' Prodott | TP 02 - Diżinfettanti u alkaċidi li mhumiex maħsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-annimali |
| Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat | - |
| Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp) | isem xjentifiku: Bakterja isem komuni: Bacteria istadju iżvilupp: ebda data isem xjentifiku: Fmejjer isem komuni: Yeasts istadju iżvilupp: ebda data |
| Qasam tal-użu | Indoor |
| Metodu(i) ta' applikazzjoni | Metodu: Bil-mopp billi tuża mopp ċatt u barmil Deskrizzjoni dettaljata: Diżinfekzjoni ta' rutina u mhux ta' rutina tal-pavimenti fil-kmamar tal-isptar u prattiċi mediċi li jintmessu frekwentament minn persuni li ma jintmessux frekwentament minn persuni. Hinijiet ta' kuntatt għall-ħasil bil-mopp f'20°C f'kundizzjonijiet nodfa: - 5 min għal batterji u fmejjer (10% dilwizzjoni); - 15-il minuta għal batterji (7,5% dilwizzjoni). |
| Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni | Rata ta' Applikazzjoni: Rata ta' applikazzjoni: 20 ml/m ² Dilwizzjoni (%): Dilwizzjoni (%): 7.5-10 Numru u ħin tal-applikazzjoni: Frekwenza t'applikazzjoni: sa 10 darbiet kull jum kull kamra |
| Kategorija(i) tal-utenti | professjonali |
| Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ | Flixxun HDPE li jipprekludi d-dawl, 0,5-5 l Ċilindru HDPE li jipprekludi d-dawl, 1-100 l Borża HDPE li tipprekludi d-dawl, 0,01-1 l Buqar HDPE li jipprekludi d-dawl, 0,5-5 l |

4.1.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Diżinfekzjoni ta' rutina: Diżinfekzjoni ta' superficji, li jistgħu jiġu kontaminati b'patoġeni waqt proċessi mediċi jew ta' kura, fuq bażi regolari biex jonqos ir-riskju ta' trażmissjoni ta' organiżmi bħal dawn mis-superficji.
Diżinfekzjoni mhux ta' rutina: Diżinfekzjoni f'sitwazzjonijiet ta' riskju speċifiku (sakemm mhux irregolat b'mod differenti mill-awtoritajiet)

tas-saħħa pubblika nazzjonali).
Il-prodott huwa maħsub għal tindif u diżinfazzjoni f'pass wieħed. Naddaf is-superficcje qabel tapplika l-prodott. Imla l-barmil bil-prodott dilwit u xerred mal-paviment billi tuża mopp ċatt, imsaħ is-superficcje b'mopp tal-paviment nadif u xott u ħallih jinxef bl-arja. M'għandekx tlaħlah wara l-użu.

4.1.2 Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 7.

4.1.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta' emerġenza biex jiproteġu l-ambjent

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 7.

4.1.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 7.

4.1.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 7.

4.2 deskrizzjoni użu

Użu 2 - Diżinfazzjoni ta' superficji żgħar u/jew kbar li ma jkollhomx kuntatt mal-ikel f'bini istituzzjonali/kummerċjali bl-isprejjar billi tuża sprej bil-grillu u msiħ xott u/jew bil-mopp billi tuża mopp ċatt u barmil

Tip ta' Prodott

TP 02 - Diżinfettanti u alkacidi li mhumiex maħsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-animali

Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat

-

Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)

isem xjentifiku: Bakterja
isem komuni: Bakterja
istadju iżvilupp: ebda data

isem xjentifiku: Fmejjer
isem komuni: Yeasts
istadju iżvilupp: ebda data

Qasam tal-użu

Indoor

Metodu(i) ta' applikazzjoni

Metodu: Sprejjar bl-użu ta' sprejjer bi grillu u msifh xott
 Deskrizzjoni dettaljata:
 Dizinfekzzjoni ta' rutina ta' superfiċji żagħar f'żoni mhux tal-ikel (peż. kmamar tal-banju).

Ħinijiet ta' kuntatt għall-isprejjar f'20°C f'kundizzjonijiet nodfa:

- 5 min għal batterji u hmejjer (10% dilwizzjoni);
- 15-il minuta għal batterji (7,5% dilwizzjoni).

Ħinijiet ta' kuntatt għall-isprejjar f'20°C f'kundizzjonijiet maħmuġa:

- 5 min għal batterji (10% dilwizzjoni);
- 5 min għal hmejjer (15% dilwizzjoni);
- 15-il minuta għal batterji (7.5% dilwizzjoni).

Metodu: Bil-mopp billi tuża mopp ċatt u barmil

Deskrizzjoni dettaljata:

Dizinfekzzjoni ta' rutina ta' superfiċji kbar f'żoni żgħar mhux tal-ikel (peż. kmamar tal-banju).

Ħinijiet ta' kuntatt għall-ħasil bil-mopp f'20°C f'kundizzjonijiet nodfa:

- 5 min għal batterji u hmejjer (10% dilwizzjoni);
- 15-il minuta għal batterji (7,5% dilwizzjoni).

Metodu: Sprejjar billi tuża sprejjer bil-grillu u msifh xott u ħasil bil-mopp billi tuża mopp ċatt u barmil

Deskrizzjoni dettaljata:

Dizinfekzzjoni ta' rutina ta' superfiċji żgħar u kbar f'żoni żgħar mhux tal-ikel (peż. kmamar tal-banju).

Ħinijiet ta' kuntatt għall-isprejjar u l-ħasil bil-mopp f'20°C f'kundizzjonijiet nodfa:

- 5 min għal batterji u hmejjer (10% dilwizzjoni);
- 15-il minuta għal batterji (7,5% dilwizzjoni).

Ħinijiet ta' kuntatt għall-isprejjar f'20°C f'kundizzjonijiet maħmuġa:

- 5 min għal batterji (10% dilwizzjoni);
- 5 min għal hmejjer (15% dilwizzjoni);
- 15-il minuta għal batterji (7.5% dilwizzjoni).

Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni

Rata ta' Applikazzjoni: Rata ta' applikazzjoni għall-isprejjar: 10 ml/m²

Dilwizzjoni (%): Dilwizzjoni (%): 7.5-15

Numru u ħin tal-applikazzjoni:

Frekwenza ta' applikazzjoni għall-isprejjar bil-grillu: sa 10 darbiet kull jum kull kamra

Rata ta' Applikazzjoni: Rata ta' applikazzjoni b'imsifh bil-mopp: 20 ml/m²

Dilwizzjoni (%): Dilwizzjoni (%): 7.5-10

Numru u ħin tal-applikazzjoni:

Frekwenza ta' applikazzjoni bil-mopp: sa 2 darbiet kull jum kull kamra

Rata ta' Applikazzjoni: Rata ta' applikazzjoni għall-isprejjar: 10 ml/m²; Rata ta' applikazzjoni b'imsifh bil-mopp: 20 ml/m²

Dilwizzjoni (%): Dilwizzjoni (%): 7.5-15

Numru u ħin tal-applikazzjoni:

Frekwenza ta' applikazzjoni għall-isprejjar bil-grillu u l-ħasil bil-mopp kombinat: darba kull jum kull kamra.

Kategorija(i) tal-utenti

professjonali

Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ

Flixkun HDPE li jipprekludi d-dawl, 0,5-5 l
 Ċilindru HDPE li jipprekludi d-dawl, 1-100 l
 Borża HDPE li ttipprekludi d-dawl, 0,01-1 l

Buqar HDPE li jipprekludi d-dawl, 0,5-5 l

4.2.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

M'għandekx tlaħlaħ wara l-użu.

Sprejjar: Meta jintuża taħt kundizzjonijiet indaf: naddaf is-superfiċje qabel tapplika l-prodott. Għall-aqwa riżultati żomm il-flixxun wieqaf u sprejja minn distanza ta' minn 10 cm sa 20 cm. Sprejja l-prodott dilwit fuq is-superfiċje, imsaħ is-superfiċje b'mesha nadifa u xotta u halliha tinxef bl-arja. Aghlaq dejjem iż-żennuna wara l-użu. Il-meshiet użati għandhom jintremew f'recipjent magħluq.

Hasil bil-Mopp: Il-prodott huwa maħsub għal tindif u diżinfazzjoni f'pass wiehed. Naddaf is-superfiċje qabel tapplika l-prodott. Imla l-barmil bil-prodott dilwit u xerred mal-paviment billi tuża mopp ċatt, imsaħ is-superfiċje b'mopp nadif u xott u halliha tinxef bl-arja.

4.2.2 Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Tiblaħ bin-nifs fwar/sprej.

Għall-isprejjar: L-erja tas-superfiċje li trid tiġi diżinfettata (f^2m^2) ma tridx tkun ikbar minn 1/10 tal-volum tal-kamra (f^3m^3), eż. f'kamra b'volum ta' 120 m^3 , is-superfiċje massima li trid tiġi diżinfettata hija ta' 12 m^2 .

4.2.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajna u miżuri ta' emerġenza biex jiproteġu l-ambjent

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 7.

4.2.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 7.

4.2.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 7.

4.3 deskrizzjoni użu

Użu 3 - Diżinfazzjoni ta' superficji kbar li ma jkollhomx kuntatt mal-ikel f'bini istituzzjonali/kummerċjali bil-mopp billi tuża mopp ċatt u barmil

Tip ta' Prodott

TP 02 - Diżinfettanti u alkaċidi li mhumiex maħsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-animali

Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat

-

Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)

isem xjentifiku: Bakterja
isem komuni: Bacteria
istadju iżvilupp: ebda data

isem xjentifiku: Fmejjer
isem komuni: Yeasts
istadju iżvilupp: ebda data

Qasam tal-użu

Indoor

Metodu(i) ta' applikazzjoni

Metodu: Bil-mopp billi tuża mopp ċatt u barmil
Deskrizzjoni dettaljata:
Diżinfekzjoni ta' rutina ta' superfiċji kbar f'żoni mhux tal-ikel kbar.
Finijiet ta' kuntatt għal-ħasil bil-mopp f'20°C f'kundizzjonijiet nodfa:

- 5 min għal batterji u fmejjer (10% dilwizzjoni);
- 15-il minuta għal batterji (7,5% dilwizzjoni).

Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni

Rata ta' Applikazzjoni: Rata ta' applikazzjoni: 20 ml/m²
Dilwizzjoni (%): Dilwizzjoni (%): 7.5-10
Numru u ħin tal-applikazzjoni:
Frekwenza t'applikazzjoni: sa 10 darbiet kull jum kull kamra

Kategorija(i) tal-utenti

professionali

Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ

Flixxun HDPE li jipprekludi d-dawl, 0,5-5 l
Cilindru HDPE li jipprekludi d-dawl, 1-100 l
Borża HDPE li ttipprekludi d-dawl, 0,01-1 l

Buqar HDPE li jipprekludi d-dawl, 0,5-5 l

4.3.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Il-prodott huwa maħsub għal tindif u diżinfekzjoni f'pass wieħed. Naddaf is-superfiċje qabel tapplika l-prodott. Imla l-barmil bil-prodott dilwit u xerred mal-paviment billi tuża mopp ċatt, imsaħ is-superfiċje b'mopp tal-art nadif u xott u halliha tinxfel bl-arja. M'għandekx tlaħlaħ wara l-użu.

4.3.2 Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 7.

4.3.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta' emergenza biex jiproteġu l-ambjent

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 7.

4.3.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 7.

4.3.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 7.

4.4 deskrizzjoni użu

Użu 4 - Diżinfazzjoni ta' superficji kbar li ma jkollhomx kuntatt mal-ikel f'bini istituzzjonali/kummerċjali bl-isprejjar billi tuża l-apparat immuntat mal-ħajt

Tip ta' Prodott

TP 02 - Diżinfettanti u alkaċidi li mhumiex maħsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-animali

Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat

-

Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)

isem xjentifiku: Bakterja
isem komuni: Bacteria
istadju iżvilupp: ebda data

isem xjentifiku: Fmejjer
isem komuni: Yeasts
istadju iżvilupp: ebda data

Qasam tal-użu

Indoor

Metodu(i) ta' applikazzjoni

Metodu: Sprejjar b'apparat imwaħħal mal-ħajt
Deskrizzjoni dettaljata:
Diżinfazzjoni ta' rutina ta' superficje kbar f'żoni mhux tal-ikel u tal-ikel kbar.
Finiġiet ta' kuntatt għall-isprejjar f'20°C f'kundizzjonijiet nodfa:
- 5 min għal batterji u fmejjer (10% dilwizzjoni);
- 15-il minuta għal batterji (7,5% dilwizzjoni).
Finiġiet ta' kuntatt għall-isprejjar f'20°C f'kundizzjonijiet maħmuġa:
- 5 min għal batterji (10% dilwizzjoni);
- 5 min għal fmejjer (15% dilwizzjoni);
- 15-il minuta għal batterji (7,5% dilwizzjoni).

Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni

Rata ta' Applikazzjoni: Rata ta' applikazzjoni: 180 ml/m²
Dilwizzjoni (%): Dilwizzjoni (%): 7.5-15
Numru u ħin tal-applikazzjoni:
Frekwenza ta' applikazzjoni: darba kull jum kull kamra

Kategorija(i) tal-utenti

professjonali

Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ

Flixxun HDPE li jipprekludi d-dawl, 0,5-5 l
Ċilindru HDPE li jipprekludi d-dawl, 1-100 l
Borża HDPE li tipprekludi d-dawl, 0,01-1 l

Buqar HDPE li jipprekludi d-dawl, 0,5-5 l

4.4.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Applika l-prodott permezz tal-apparat immuntat mal-hajt. Meta jintuża taht kundizzjonijiet indaf: naddaf is-superfiċje qabel tapplika l-prodott. Lahlah wara l-applikazzjoni.

4.4.2 Miżuri ta 'mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Tiblix bin-nifs fwar/sprej.
Assigura ventilazzjoni teknika b'tal-anqas 15-il skambju ta' arja/siegha.

4.4.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta 'emergenza biex jipproteġu l-ambjent

Ara l-istruzzjonijiet generali dwar l-użu ta' meta SPC 7.

4.4.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara l-istruzzjonijiet generali dwar l-użu ta' meta SPC 7.

4.4.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taht kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara l-istruzzjonijiet generali dwar l-użu ta' meta SPC 7.

4.5 deskrizzjoni użu

Użu 5 - Diżinfazzjoni ta' superfiċji kbar b'kuntatt mal-ikel f'bini istituzzjonali/kummerċjali bl-isprejjar billi tuża sprej bil-grillu

| | |
|--|--|
| Tip ta' Prodott | TP 04 - Żoni tal-ikel u tal-ghalf |
| Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat | - |
| Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp) | isem xjentifiku: Bakterja isem komuni: Bacteria istadju iżvilupp: ebda data isem xjentifiku: Hmejjer isem komuni: Yeasts istadju iżvilupp: ebda data |
| Qasam tal-użu | Indoor |
| Metodu(i) ta' applikazzjoni | Metodu: Sprejjar bl-użu ta' sprejjer bi grillu u msih xott Deskrizzjoni dettaljata: Diżinfazzjoni ta' rutina ta' superfiċji kbar f'żoni kbar tal-ikel (peż. kcejjen). Hinjiet ta' kuntatt għall-isprejjar f'20°C f'kundizzjonijiet nodfa: - 5 min għal batterji u hmejjer (10% dilwizzjoni); - 15-il minuta għal batterji (7,5% dilwizzjoni). Hinjiet ta' kuntatt għall-isprejjar f'20°C f'kundizzjonijiet maħmuġa: - 5 min għal batterji (10% dilwizzjoni); - 5 min għal hmejjer (15% dilwizzjoni); - 15-il minuta għal batterji (7.5% dilwizzjoni). |
| Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni | Rata ta' Applikazzjoni: Rata ta' applikazzjoni: 10 ml/m ² Dilwizzjoni (%): Dilwizzjoni (%): 7.5-15 Numru u ħin tal-applikazzjoni: Frekwenza ta' applikazzjoni: sa 10 darbiet kull jum kull kamra |
| Kategorija(i) tal-utenti | professionali |
| Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ | Flixxun HDPE li jipprekludi d-dawl, 0,5-5 l Cilindru HDPE li jipprekludi d-dawl, 1-100 l Borża HDPE li tipprekludi d-dawl, 0,01-1 l Buqar HDPE li jipprekludi d-dawl, 0,5-5 l |

4.5.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Meta jintuża taħt kundizzjonijiet indaf: naddaf is-superfiċje qabel tapplika l-prodott. Għall-aqwa riżultati żomm il-flixxun wieqaf u sprejja minn distanza ta' minn 10 cm sa 20 cm. Sprejja l-prodott dilwit fuq is-superfiċje, imsaħ is-superfiċje b'meşa nadifa u xotta u halliha tinxf bl-arja. Aghlaq dejjem iż-żennuna wara l-użu. M'għandekx tlaħħ wara l-użu. Il-meshiet użati għandhom jintremew f'reċipjent magħluq.

4.5.2 Miżuri ta' 'mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Tiblix bin-nifs fwar/sprej.

Zomm l-ikel, għalf jew minerali lil hinn minn superfiċji trattati sakemm jinxfu. M'għandekx tuża direttament fuq jew qrib l-ikel, għalf jew xarbiel.

L-erja tas-superfiċje li trid tiġi diżinfettata (f^2m^2) ma tridx tkun ikbar minn 1/10 tal-volum tal-kamra (f^3m^3), eż. f'kamra b'volum ta' 120 m^3 , is-superfiċje massima li trid tiġi diżinfettata hija ta' 12 m^2 .

4.5.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta' 'emergenza biex jiproteġu l-ambjent

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 7.

4.5.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 7.

4.5.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali dwar l-użu ta' meta SPC 7.

5. Direzzjonijiet ġenerali għall-użu

5.1. Istruzzjonijiet għall-użu

Dejjem aqra t-tikketta jew il-fuljett qabel l-użu u segwi l-istruzzjonijiet kollha. Il-prodott għandu jiġi applikat fuq superfiċje xotta. Xarrab is-superfiċje kollha bil-prodott. M'għandekx tuża fuq superfiċji sensitivi għal aġenti ossidattivi bħall-irħam, ir-ram u ram isfar.

Struzzjonijiet dwar id-dilwizzjoni (7,5%) biex tipproduċi 1L ta' diżinfettant għas-superfiċji dilwit žid 75 mL tal-prodott konċentrat ma' approssimament 500 mL ta' ilma distillat jew ilma ta' kwalità ugwali (peż. demineralizzat), hallat u imla sa 1L b'ilma distillat jew ilma ta' kwalità ugwali.

Struzzjonijiet dwar id-dilwizzjoni (10%) biex tipproduċi 1L ta' diżinfettant għas-superfiċji dilwit žid 100 mL tal-prodott konċentrat ma' approssimament 500 mL ta' ilma distillat jew ilma ta' kwalità ugwali (peż. demineralizzat), hallat u imla sa 1L b'ilma distillat jew ilma ta' kwalità ugwali.

Struzzjonijiet dwar id-dilwizzjoni (15%) biex tipproduċi 1L ta' diżinfettant għas-superfiċji dilwit žid 150 mL tal-prodott konċentrat ma' approssimament 500 mL ta' ilma distillat jew ilma ta' kwalità ugwali (peż. demineralizzat), hallat u imla sa 1L b'ilma distillat jew ilma ta' kwalità ugwali.

5.2. Miżuri ta' 'mitigazzjoni ta' riskju

Matul il-fażi tal-immaniġġar tal-prodott, ilbes ingwanti protettivi rezistenti għall-kimika (il-materjal tal-ingwanti għandu jiġi speċifikat mid-detentur tal-awtorizzazzjoni fl-informazzjoni dwar il-prodott).
L-użu ta' protezzjoni tal-għajnejn waqt l-immaniġġar tal-prodott huwa obbligatorju.

5.3. Partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajna u l-miżuri ta' emerġenza biex jiproteġu l-ambjent

MIŻURI TAL-EWWEL GHAJNUNA

Jekk jidhol fl-għajnejn: Laħlah immedjatament b'ħafna ilma, anke taħt il-kpiepel tal-għajnejn, għal mill-inqas 15-il minuta. Neħhi l-lentijiet tal-kuntatt, jekk ikun hemm u jkunu faċli biex tneħħihom. Kompli laħlah. Fittex attenzjoni medika immedjatament.
F'każ ta' kuntatt mal-ġilda: Aħsel immedjatament b'ħafna ilma għal mill-inqas 15-il minuta. Uża sapuna ħafifa jekk disponibbli. Aħsel l-ilbies qabel ma jerġġhu jintużaw. Naddaf sewwa ż-żraben qabel ma jerġġhu jintużaw. Fittex attenzjoni medika immedjatament.
Jekk jinbela': Laħlah il-ħalq bl-ilma. TIPPROVOKAX ir-remettar. Qatt tagħti xi haġa mill-ħalq lil xi hadd li mhux f'sensih. Fittex attenzjoni medika immedjatament.
Jekk jinġibed man-nifs: Qiegħed lill-persuna għall-arja friska. Itratta b'mod sintomatiku. Ikkonsulta tabib jekk isehhu sintomi.
MIŻURI TA' EMERĠENZA AMBJENTALI
M'għandekx tippermetti li jsir kuntatt mal-ħamrija, ilma tal-wiċċ jew l-ilma tal-pan.
Ikkunsidra d-dispożizzjonijiet ta' konteniment madwar vetturi ta' hażna.

5.4. Istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Prodott: Fejn huwa possibbli huwa ppreferut ir-riċiklaġġ mir-rimi jew incinerazzjoni. Jekk ir-riċiklaġġ mhuwiex prattiku, iddisponi b'konformità mar-regolamenti nazzjonali. Iddisponi mill-iskart f'faċilità għar-rimi ta' skart approvata.

Imballaġġ ikkontaminat: Armi l-kontenitur b'konformità mar-regolamenti nazzjonali.

5.5. Kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Zommu 'l bogħod minn fejn jistgħu jilħquh it-tfal. Żomm il-kontenitur magħluq sew. Aħżen f'kontenituri ttikkettjati kif xieraq.
Temperatura tal-ħżin: 0-25°C. Ipproteġi mill-ġlata.
Żmien kemm idum tajjeb il-prodott: 18-il xahar

6. Informazzjoni oħra

Il-prodott fih il-perossidu tal-idroġenu (Nru CAS: 7722-84-1), li għalih valur ta' riferiment Ewropew ta' 1.25 mg/m³ għall-utent professjonali għe maqbul u użat għall-istima tar-riskju ta' dan il-prodott.