

# Resumen de las características del producto biocida

**Nombre del producto:** 5-c

**Tipo(s) de producto:** TP02 - Desinfectantes y alguicidas no destinados a la aplicación directa a personas o animales

TP02 - Desinfectantes y alguicidas no destinados a la aplicación directa a personas o animales

TP02 - Desinfectantes y alguicidas no destinados a la aplicación directa a personas o animales

TP02 - Desinfectantes y alguicidas no destinados a la aplicación directa a personas o animales

TP02 - Desinfectantes y alguicidas no destinados a la aplicación directa a personas o animales

TP02 - Desinfectantes y alguicidas no destinados a la aplicación directa a personas o animales

TP02 - Desinfectantes y alguicidas no destinados a la aplicación directa a personas o animales

TP02 - Desinfectantes y alguicidas no destinados a la aplicación directa a personas o animales

TP02 - Desinfectantes y alguicidas no destinados a la aplicación directa a personas o animales

TP02 - Desinfectantes y alguicidas no destinados a la aplicación directa a personas o animales

TP04 - Alimentos y piensos

**Número de la autorización:**

**R4BP 3 Número de referencia de activo:** EU-0024303-0006

## Indice

|  |    |
|--|----|
| Información administrativa   | 1  |
| 1.1. Nombre comercial del producto   | 1  |
| 1.2. Titular de la autorización  | 1  |
| 1.3. Fabricante(s) de los productos biocidas   | 1  |
| 1.4. Fabricante(s) de(l/las) sustancia(s) activa(s)  | 6  |
| 2. Composición y formulación del producto  | 10 |
| 2.1. Información cualitativa y cuantitativa sobre la composición del producto biocida  | 10 |
| 2.2. Tipo de formulación   | 11 |
| 3. Indicaciones de peligro y consejos de prudencia   | 11 |
| 4. Uso(s) autorizado(s)  | 11 |
| 5. Instrucciones generales de uso  | 35 |
| 5.1. Instrucciones de uso  | 35 |
| 5.2. Medidas de mitigación del riesgo  | 35 |
| 5.3. Datos sobre los efectos adversos probables, ya sean directos o indirectos, instrucciones de primeros auxilios y medidas de emergencia para proteger el medio ambiente | 35 |
| 5.4. Instrucciones para la eliminación segura del producto y envase  | 35 |
| 5.5. Condiciones de almacenamiento y período de conservación del producto en condiciones normales de almacenamiento  | 36 |
| 6. Información adicional   | 36 |

## Información administrativa

### 1.1. Nombre comercial del producto

|                                       |
|---------------------------------------|
| Incidin OxyFoam S                     |
| Klercide Sporicidal Enhanced Peroxide |
| KitchenPro Oxy Foam S                 |

### 1.2. Titular de la autorización

|  |              |  |
|--|--------------|--|
| <b>Razón social y dirección del titular de la autorización</b> | Razón social | Ecolab Deutschland GmbH                        |
|  | Dirección    | Ecolab Allee 1 40789 Monheim am Rhein Alemania |
| <b>Número de la autorización</b>                               | 1-5          |  |

|  |                 |
|--|-----------------|
| <b>R4BP 3 Número de referencia de activo</b>   | EU-0024303-0006 |
| <b>Fecha de la autorización</b>                | 15/09/2022      |
| <b>Fecha de vencimiento de la autorización</b> | 31/08/2032      |

### 1.3. Fabricante(s) de los productos biocidas

**Nombre del fabricante**

Ecolab Europe GmbH

**Dirección del fabricante**

Richtstrasse 7 8304 Wallisellen Suiza

**Ubicación de las plantas de fabricación**

A.F.P. GmbH Otto-Brenner-Straße 16 21337 Luneburgo Alemania

ACIDEKA S.A. Edificio Feria. Capuchinos de Basurto 6, 4a planta 48013 Bilbao. Bizkaia España

ADIEGO HNOS CTRA DE VALENCIA, KM 5,900 50410 CUARTE DE HUERVA (ZARAGOZA) 50410 Zaragoza España

ALLIED PRODUCTS Allied Hygiene Unit 11, Belvedere Industrial Estate Fishers Way DA17 6BS Belvedere, Kent Reino Unido

Arkema GmbH Morschheimer Strasse 19 D-67292 Krichheimbolanden Alemania

AZELIS DENMARK Lundtoftegårdsvej 95 2800 Kgs. 2800 Kgs Lyngby Dinamarca

Belinka Zasavska Cesta 95 1001 Liubliana Eslovenia

BENTUS LABORATORIES LTD. RUSSIA, 105005, MOSCOW, RADIO STREET, 24 BLD.1 105005 Moscú Federación de Rusia

BIO PRODUCTIONS 72 VICTORIA ROAD, VICTORIA INDUSTRIAL ESTATE, BURGESS HILL, WEST SUSSEX RH159LH Burgess Hill Reino Unido

BIOXAL SA Route des Varennes - Secteur A – BP 30072 71103 Chalon sur Saône Cedex Francia

Bores Srl Via Pioppa, 179 44020 Pontegradella Italia

BRENNTAG ARDENNES Route de Tournes CD n 2 FR-08090 FR-08090 Cliron Francia

BRENNTAG CEE - GUNTRAMSDORF Brenntag CEE GmbH Mixing / Blending Bahnstr. 13 A-2353 Guntramsdorf Austria

BRENNTAG Duisburg/Glauchau/Hamburg/Heilbronn Brenntag GmbH Humboldttring 15 45472 Muehlheim Alemania

BRENNTAG Kaiserslautern Brenntag Merkurstr. 47 67663 Kaiserslautern Alemania

BRENNTAG Kleinkarlbach/Lohfelden Brenntag GmbH Humboldttring 15 45472 Muehlheim Alemania

BRENNTAG Nordic - HASLEV Høsten Teglværksvej 47 4690 Haslev Dinamarca

BRENNTAG Nordic, Strandgade 35 7100 Vejle Dinamarca

BRENNTAG Normandy Brenntag Normandie 12 Sente des Jumelles - BP 11 76710 76710 Montville Francia

BRENNTAG PL -Zgierz ul. Kwasowa 5 95-100 Zgierz Polonia

**Nombre del fabricante**

Ecolab Europe GmbH

**Dirección del fabricante**

Richtistrasse 7 8304 Wallisellen Suiza

**Ubicación de las plantas de fabricación**

Brenntag Quimica S.A. - Madrid. Calle Gutemberg nº 22,.Poligono Industrial El Lomo 28906 Getafe (Madrid) España

BRENNTAG Schweizerhall Brenntag Schweizerhall AG Elsaesserstr. 231 CH-4056 Basilea Suiza

Budich International GmbH Dieselstrasse 10 32120 Hiddenhause Alemania

Caldic Deutschland Chemie B.V Caldic Deutschland GmbH & Co.Kg Am Karlshof 10 D 40231 Düsseldorf Alemania

Carbon Chemicals Group Ltd, Ringaskiddy P43 R772 County Cork Irlanda

COLEP BAD SCHMIEDEBERG ColepCCL Bad Schmiedeberg GmbH Kemberger Str. 3 06905 Bad Schmiedeberg Alemania

COMERCIAL FARMACEUTICA CASTEL: LANA, S.A. "COFARCAS" Condado de Treviño, 46 P.I. Villalonquejar 09080 – BURGOS 09080 Burgos España

COMERCIAL GODO França, 13 08700 – IGUALADA (BARCELONA) 08700 BARCELONA España

COURTOIS SARL ZA SOUS LE BEER Route de Pacy 27730 BUEIL Francia

DAN MOR (DR WIPE) DAN-MOR Natural Products and Chemicals Ltd. Or Akiva Industrial Zone 30600 Akiva Industrial Zone Israel

Dentack BV Heliumstraat 8 2718 SL ZOETERMEER Holanda

DETERGENTS BURGUERA DETERGENTS BURGUERA, S.L. Joan Ballester 50 07630 CAMPOS (ILLES BALEARS) España

ECL Biebesheim NLC Biebesheim Justus-von-Liebig-Straße 11 64584 Biebesheim am Rhein Alemania

ECL Celra NALCO - Celra C/ Tramuntana s/n Poligona Industrial Celra 17460 Girona España

ECL Châlons AVENUE DU GENERAL PATTON 51000 CHALONS EN CHAMPAGNE Francia

ECL Cisterna Nalco Italiana Manufacturing Srl.Via Ninfina II 04012 Cisterna di Latina Italia

ECL Fawley NLC Fawley Cadland Road, Hythe, SO45 3NP Southampton, Hampshire Reino Unido

ECL Leeds ECOLAB Lotherton Way Garforth Leeds LS25 2JY LS25 2JY Leeds Reino Unido

ECL Mandra 25TH KM OLD NATIONAL ROAD OF ATHENS TO THIVA, GR 19600 GR 19600 ATENAS Grecia

ECL Maribor Vajngerlova 4, SI-2001 Maribor SI-2001 Maribor Eslovenia

**Nombre del fabricante**

Ecolab Europe GmbH

**Dirección del fabricante**

Richtstrasse 7 8304 Wallisellen Suiza

**Ubicación de las plantas de fabricación**

ECL MICROTEK BV MICROTEK MEDICAL B.V. GESINKKAMPSTRAAT 19, 7051 HR, VARSSEVELD 7051 HR VARSSEVELD Holanda

ECL MICROTEK MOSTA SORBONNE CENTRE, F20 MOSTA TECHNOPARK, MOSTA MST 3000 MOSTA Malta

ECL Mullingar Ecolab Ltd. Forrest Park Zone C Mullingar Industrial Estate Mullingar Co. Westmeath Westmeath Irlanda

ECL Nieuwegein BRUGWAL 11 A, 3432 NZ NIEUWEGEIN 3432 NZ NIEUWEGEIN Holanda

ECL Rovigo Esoform Esoform S.p.A. Laboratorio Chimico Farmaceutico Viale del Lavoro 10 45100 Rovigo Italia

ECL Rozzano Via A. Grandi, 20089 Rozzano MI 20089 Rozzano Italia

ECL Tesjoki NLC Tesjoki Kivikumuntie 1, Tesjoki 07955 Tesjoki Finlandia

ECL Tessenderlo INDUSTRIEZONE RAVENSHOUT 4 3980 Tessenderlo Bélgica

ECL Weavergate NLC Weavergate Northwich, Cheshire West and Chester CW8 4EE Northwich Reino Unido

Ecolab Ltd Baglan/Swindon, Plot 7a Baglan Energy Park, Baglan, Port Talbot SA11 2HZ Port Talbot Reino Unido

EXTRUPLAST ZI Fief du Passage 56 rue Robert Geffré 17000 La Rochelle Francia

Ferdinand Eimermacher GmbH & Co. KG Westring 24 48356 Nordwalde Alemania

F.E.L.T. BP 64 10 rue du Vertuquet 59531 NEUVILLE EN FERRAIN Francia

Gallows Green Services Ltd. Cod Beck Mill Industrial Estate Dalton Lane YO7 3HR Thirsk North Yorkshire Reino Unido

GERDISA GERMAN RGUEZ DROGAS IND Gerdisa Polígono Industrial Miralcampo parc.37 19200 Azuqueca de Henares Guadalajara España

GIRASOL NATURAL PRODUCTS BV De Veldoven 12-14 3342 GR Hendrik-Ido-Ambacht 3342 GR Hendrik-Ido-Ambacht Holanda

HENKEL ENGELS Henkel Engels 413116 Engels Prospekt Stroitel ei Russia 413116 Engels Federación de Rusia

Imeco GmbH & Co. KG Boschstraße 5 D-63768 Hösbach Alemania

INTERFILL LLC-TOSNO INTERFILL LLC 187000, Moskovskoye shosse 1 187000 Tosno - Leningradskaya Federación de Rusia

JODEL - PRODUCTOS QUIMICOS Jodel Zona Industrial 2050 Aveiras de Cima 2050 Aveiras de Cima Portugal

**Nombre del fabricante**

Ecolab Europe GmbH

**Dirección del fabricante**

Richtstrasse 7 8304 Wallisellen Suiza

**Ubicación de las plantas de fabricación**

Kleinmann GmbH Am Trieb 13 72820 Sonnenbühl Alemania

Kompak Nederland B.V., Ambachtsweg 4 4854 MK Bavel Holanda

La Antigua Lavandera SL LA ANTIGUA LAVANDERA, S.L. Ctra. Antigua Sevilla-Alcalá Km.1,5 (SE-410) Apartado de Correos, 58 41500 Sevilla España

LABORATOIRES ANIOS Pavé du moulin 59260 Lille-Hellemmes Francia

LABORATOIRES ANIOS 3330 Rue de Lille 59262 Sainghin-en-Mélantois Francia

LICHTENHELDT GmbH Lichtenheldt Industriestrasse 7-9 23812 Wahlstedt Alemania

Lonza GmbH Morianstr.32 42103 Wuppertal Alemania

McBride SA Polígono Industrial L'Illa C / Ramon Esteve, 20- 22 08650 Sallent España

Multifill BV Constructieweg 25-A 3641 SB Mijdrecht 3641 Mijdrecht Holanda

NOPA NORDISK PARFUMERIVARE Nordisk Parfumerivarefabrik A/S Hvedevej 2-22 DK-8900 Randers Dinamarca

PAL INTERNATIONAL LTD Pal International Ltd. Sandhurst Street, Oadby Leicester Leicester Reino Unido

Planol GmbH Maybachstr. 17 63456 Hanau Alemania

Plum A/S Frederik Plums Vej 2 DK 5610 Assens Dinamarca

PRODUCTOS LC LA CORBERANA, S.L. Crta. Corbera – Polinyá 46612 Valencia España

THE PROTON GROUP LTD Ripley Drive, Normanton Industrial Estate WF6 1QT Wakefield Reino Unido

QUIMICAS MORALES, S.L. Misiones, 11 - Urb. El Sebadal 05005 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA España

RNM PRODUCTOS QUIMICOS RNM - Produtos Quimicos, Lda Rua da Fabrica, 123; Carreira Vila Nova de Famalicao 4765-080 Segade Portugal

ROQUETTE & BARENTZ Roquette Freres Route De La Gorgue F-62136 Lestrem Francia

RUTPEN LTD MEMBURY AIRFIELD RG16 7TJ LAMBOURN Reino Unido

SOLIMIX Solimix Montseny 17-19 Pol. Ind. Sant Pere Molanta 08799 Olerdola (Barcelona) España

|  |  |
|--|--|
| <b>Nombre del fabricante</b>                   | Ecolab Europe GmbH   |
| <b>Dirección del fabricante</b>                | Richtistrasse 7 8304 Wallisellen Suiza   |
| <b>Ubicación de las plantas de fabricación</b> | Staub & Co. – Silbermann GmbH , Industriestraße 3 D-86456 Gablingen Alemania                                   |
|  | Stockmeier Chemie Eilenburg GmbH & Co. KG Gustav-Adolf-Ring 5 04838 Eilenburg Alemania                         |
|  | SYNERLOGIC BV ( - IN2FOOD) Synerlogic BV afd. L.J. Costerstraat 5 6827 ARNHEM Holanda                          |
|  | Univar Ltd, Argyle House, Epsom Avenue SK9 3RN Wilmslow Reino Unido  |
|  | Univar SPA Via Caldera 21 20-153 Milán Milán Italia  |
|  | van Dam Bodegraven B.V Postbus 48 NL 2410 AA Bodegraven Holanda  |
|  | Laboratoires Prodene Klint Rue Denis Papin, 2 Z.I. Mitry Compans F-77290 Mitry Mory F-77290 Mitry Mory Francia |
|  | Simagec Z.I. de Rousset / Peynier, 54 Avenue de la Plaine 13790 Rousset Francia                                |
|  | INNOVATE GmbH, Innovate GmbH Am Hohen Stein 11 06618 Naumburgo Alemania  |

#### 1.4. Fabricante(s) de(l/las) sustancia(s) activa(s)

|  |  |
|--|--|
| <b>Sustancia activa</b>                        | 1315 - Peróxido de hidrógeno               |
| <b>Nombre del fabricante</b>                   | Evonik Degussa Antwerpen NV                |
| <b>Dirección del fabricante</b>                | Tijsmanstunnel West 2040 Antwerpen Bélgica |
| <b>Ubicación de las plantas de fabricación</b> | Tijsmanstunnel West 2040 Antwerpen Bélgica |



|  |   |
|--|---|
| <b>Sustancia activa</b>                        | 1315 - Peróxido de hidrógeno                  |
| <b>Nombre del fabricante</b>                   | Evonik Degussa GmbH                           |
| <b>Dirección del fabricante</b>                | Untere Kanalstr. 3 79618 Rheinfelden Alemania |
| <b>Ubicación de las plantas de fabricación</b> | Untere Kanalstr. 3 79618 Rheinfelden Alemania |

|  |  |
|--|--|
| <b>Sustancia activa</b>                        | 1315 - Peróxido de hidrógeno               |
| <b>Nombre del fabricante</b>                   | Evonik Peroxid GmbH                        |
| <b>Dirección del fabricante</b>                | Industriestraße 1 9721 Weißenstein Austria |
| <b>Ubicación de las plantas de fabricación</b> | Industriestraße 1 9721 Weißenstein Austria |

|  |                                       |
|--|---------------------------------------|
| <b>Sustancia activa</b>                        | 1315 - Peróxido de hidrógeno          |
| <b>Nombre del fabricante</b>                   | Evonik Peroxide Netherlands BV        |
| <b>Dirección del fabricante</b>                | Oosterhorn 14 9936 HD Farmsum Holanda |
| <b>Ubicación de las plantas de fabricación</b> | Oosterhorn 14 9936 HD Farmsum Holanda |

|  |   |
|--|---|
| <b>Sustancia activa</b>                        | 1315 - Peróxido de hidrógeno                      |
| <b>Nombre del fabricante</b>                   | Belinka Perkemija D.O.O                           |
| <b>Dirección del fabricante</b>                | Zasavska cesta 95 1231 Liubliana-Črnuče Eslovenia |
| <b>Ubicación de las plantas de fabricación</b> | Zasavska cesta 95 1231 Liubliana-Črnuče Eslovenia |

|  |   |
|--|---|
| <b>Sustancia activa</b>                        | 1315 - Peróxido de hidrógeno                    |
| <b>Nombre del fabricante</b>                   | Solvay Chemie SA                                |
| <b>Dirección del fabricante</b>                | Rue Solvay 39 B-5190 Jemeppe-sur-Sambre Bélgica |
| <b>Ubicación de las plantas de fabricación</b> | Rue Solvay 39 B-5190 Jemeppe-sur-Sambre Bélgica |

|  |  |
|--|--|
| <b>Sustancia activa</b>                        | 1315 - Peróxido de hidrógeno                   |
| <b>Nombre del fabricante</b>                   | Solvay Chimica Italia S.p.A                    |
| <b>Dirección del fabricante</b>                | Via Piave 6 I-57013 Rosignano Solvay LI Italia |
| <b>Ubicación de las plantas de fabricación</b> | Via Piave 6 I-57013 Rosignano Solvay LI Italia |

|  |  |
|--|--|
| <b>Sustancia activa</b>                        | 1315 - Peróxido de hidrógeno                     |
| <b>Nombre del fabricante</b>                   | Solvay Chemicals GmbH                            |
| <b>Dirección del fabricante</b>                | Köthensche Strasse 1-3 D-06406 Bernburg Alemania |
| <b>Ubicación de las plantas de fabricación</b> | Köthensche Strasse 1-3 D-06406 Bernburg Alemania |

|  |  |
|--|--|
| <b>Sustancia activa</b>                        | 1315 - Peróxido de hidrógeno                         |
| <b>Nombre del fabricante</b>                   | Solvay Interlox Limited                              |
| <b>Dirección del fabricante</b>                | Baronet Road WA4 6HB Warrington Cheshire Reino Unido |
| <b>Ubicación de las plantas de fabricación</b> | Baronet Road WA4 6HB Warrington Cheshire Reino Unido |

|  |  |
|--|--|
| <b>Sustancia activa</b>                        | 1315 - Peróxido de hidrógeno           |
| <b>Nombre del fabricante</b>                   | Solvay Chemicals Finland OY            |
| <b>Dirección del fabricante</b>                | Yrjonojantie 2 45910 Voikkaa Finlandia |
| <b>Ubicación de las plantas de fabricación</b> | Yrjonojantie 2 45910 Voikkaa Finlandia |

|  |   |
|--|---|
| <b>Sustancia activa</b>                        | 1315 - Peróxido de hidrógeno                                      |
| <b>Nombre del fabricante</b>                   | Solvay Interlox Produtos Peroxidados SA                           |
| <b>Dirección del fabricante</b>                | Rua Eng. Clement Dumoulin P-2625-106 Povia de Santa Iria Portugal |
| <b>Ubicación de las plantas de fabricación</b> | Rua Eng. Clement Dumoulin P-2625-106 Povia de Santa Iria Portugal |

|  |   |
|--|---|
| <b>Sustancia activa</b>                        | 1315 - Peróxido de hidrógeno                      |
| <b>Nombre del fabricante</b>                   | Kemira Rotterdam BV                               |
| <b>Dirección del fabricante</b>                | Moezelweg 151 3198 LS Europoort Rotterdam Holanda |
| <b>Ubicación de las plantas de fabricación</b> | Moezelweg 151 3198 LS Europoort Rotterdam Holanda |

|  |                                      |
|--|--------------------------------------|
| <b>Sustancia activa</b>                        | 1315 - Peróxido de hidrógeno         |
| <b>Nombre del fabricante</b>                   | Kemira Chemical Oy                   |
| <b>Dirección del fabricante</b>                | Typpitie PL 171 90101 Oulu Finlandia |
| <b>Ubicación de las plantas de fabricación</b> | Typpitie PL 171 90101 Oulu Finlandia |

|  |   |
|--|---|
| <b>Sustancia activa</b>                        | 1315 - Peróxido de hidrógeno              |
| <b>Nombre del fabricante</b>                   | Kemira Kemi AB                            |
| <b>Dirección del fabricante</b>                | Industrigatan 83 25109 Helsingborg Suecia |
| <b>Ubicación de las plantas de fabricación</b> | Industrigatan 83 25109 Helsingborg Suecia |

|  |  |
|--|--|
| <b>Sustancia activa</b>                        | 1315 - Peróxido de hidrógeno                 |
| <b>Nombre del fabricante</b>                   | ARKEMA France – USINE DE JARRIE              |
| <b>Dirección del fabricante</b>                | Route National 85, BP 1 38560 JARRIE Francia |
| <b>Ubicación de las plantas de fabricación</b> | Route National 85, BP 1 38560 JARRIE Francia |

|  |  |
|--|--|
| <b>Sustancia activa</b>                        | 1315 - Peróxido de hidrógeno               |
| <b>Nombre del fabricante</b>                   | ARKEMA GMBH – NIEDERLASSUNG LEUNA          |
| <b>Dirección del fabricante</b>                | Am Haupttor, Bau 2410 06237 LEUNA Alemania |
| <b>Ubicación de las plantas de fabricación</b> | Am Haupttor, Bau 2410 06237 LEUNA Alemania |

|  |  |
|--|--|
| <b>Sustancia activa</b>                        | 1315 - Peróxido de hidrógeno                   |
| <b>Nombre del fabricante</b>                   | Ecolab Europe GmbH                             |
| <b>Dirección del fabricante</b>                | Ecolab-Allee 1 40789 Monheim am Rhein Alemania |
| <b>Ubicación de las plantas de fabricación</b> | Ecolab-Allee 1 40789 Monheim am Rhein Alemania |

## 2. Composición y formulación del producto

### 2.1. Información cualitativa y cuantitativa sobre la composición del producto biocida

| Nombre común   | Nombre IUPAC   | Función             | Número CAS | Número CE | Contenido (%) |
|--|--|---------------------|------------|-----------|---------------|
| Peróxido de hidrógeno  |  | Sustancia activa    | 7722-84-1  | 231-765-0 | 1,5           |
| N-propanol   | Propan-1-ol  | Principio no activo | 71-23-8    | 200-746-9 | 0             |
| Ácido cítrico monohidrato  | 2-hidroxipropano -1,2,3-ácido tricarbóxico   | Principio no activo | 5949-29-1  | 201-069-1 | 0             |
| Fenoxietanol   | 2-fenoxietanol   | Principio no activo | 122-99-6   | 204-589-7 | 0             |
| Lauril sulfato de sodio  | Dodecil sulfato de sodio   | Principio no activo | 151-21-3   | 205-788-1 | 0             |
| Ácido L-glutámico, N-acil derivados de coco, sales monosódicas                 | Sodio;(4S)-4-amino-5-hidroxi-5-oxopentanoato   | Principio no activo | 68187-32-6 | 269-087-2 | 0             |
| Ácido sulfúrico, mono-C12-14-ésteres alquílicos, sales de amonio (Texapon ALS) | Ácido sulfúrico, mono-C12-14-ésteres alquílicos, sales de amonio                               | Principio no activo | 90583-11-2 | 292-209-0 | 0             |
| Ácido fosfórico  | Ácido ortofosfórico  | Principio no activo | 7664-38-2  | 231-633-2 | 0             |
| Ácido nítrico  | Ácido nítrico  | Principio no activo | 7697-37-2  | 231-714-2 | 0             |
| Éster de fosfato de alcohol EO   | Poli(oxi-1,2-etanedil), .alfa.-hidro-.omega.-hidroxi-, mono-C8-10-ésteres alquílicos, fosfatos | Principio no activo | 68130-47-2 |           | 0             |
| Alquilpoliglucósido C8-C10   | (3R,4S,5S,6R)-2-decoxi-6-(hidroximetil)oxano-3,4,5-triol                                       | Principio no activo | 68515-73-1 | 500-220-1 | 0             |
| Alcoholes, C10-C16 etoxilados propoxilados (Dehydol 980)                       | Alcoholes, C10-C16 etoxilados propoxilados   | Principio no activo | 69227-22-1 |           | 0             |
| Capryleth-9 ácido carboxílico (mezcla de éter alquílico ácido carboxílico)     | Poli(oxi-1,2-etanedil), .alfa.-(carboximetil)-.omega.-(octiloxi)- (4-11 EO)                    | Principio no activo | 53563-70-5 |           | 0             |

|   |  |                     |             |   |
|---|--|---------------------|-------------|---|
| Hexeth-4 ácido carboxílico (mezcla de éter alquílico ácido carboxílico) | Poli(oxi-1,2-etanedil), .alfa.-(carboximetil)-.omega.-(hexiloxi)- (3 EO) | Principio no activo | 105391-15-9 | 0 |
|---|--|---------------------|-------------|---|

## 2.2. Tipo de formulación

|                             |
|-----------------------------|
| AL - Cualquier otro líquido |
|-----------------------------|

## 3. Indicaciones de peligro y consejos de prudencia

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Indicaciones de peligro |  |
| Consejos de prudencia   |  |

## 4. Uso(s) autorizado(s)

### 4.1 Descripción de uso

#### Uso 1 - Uso # 1 – Desinfección de salas blancas para actividades relacionadas con ciencias de la salud mediante pulverización con pulverizador de gatillo y paño seco

|  |  |
|--|--|
| Tipo de producto   | TP02 - Desinfectantes y alguicidas no destinados a la aplicación directa a personas o animales   |
| Cuando proceda, descripción exacta del ámbito de utilización | -  |
| Organismo(s) diana (incluida la etapa de desarrollo)         | <p>Nombre científico: Bacterias<br/>Nombre común: Bacteria<br/>Etapa de desarrollo: Sin datos</p> <p>Nombre científico: Micobacterias<br/>Nombre común: Micobacterias<br/>Etapa de desarrollo: Sin datos</p> <p>Nombre científico: Levaduras<br/>Nombre común: Levaduras<br/>Etapa de desarrollo: Sin datos</p> <p>Nombre científico: Hongos<br/>Nombre común: Hongos<br/>Etapa de desarrollo: Sin datos</p> <p>Nombre científico: Esporas bacterianas<br/>Nombre común: Esporas bacterianas<br/>Etapa de desarrollo: Sin datos</p> <p>Nombre científico: Clostridium difficile<br/>Nombre común: Esporas bacterianas<br/>Etapa de desarrollo: Sin datos</p> |

Nombre científico: Virus  
Nombre común: Virus  
Etapa de desarrollo: Sin datos

**Ámbito de utilización**

Interior

**Método(s) de aplicación**

Método: Pulverización con pulverizador de gatillo y paño seco  
Descripción detallada:  
  
Desinfección de superficies, materiales y equipos en salas blancas de actividades relacionadas con ciencias de la salud clasificadas con el grado A y entornos de apoyo (p. ej., la industria farmacéutica). Desinfección por transferencia o desinfección de pequeñas superficies.  
Tiempos de contacto para pulverización y aplicación con paño/toallita a 20 °C en condiciones de suciedad:  

- 1 min para bacterias y levaduras;
- 5 min para hongos y micobacterias;
- 60 min para esporas bacterianas;
- 30 min para virus.

Tiempos de contacto para pulverización y aplicación con paño/toallita a 20 °C en condiciones limpias:  

- 5 min para esporas de *Clostridium difficile* ;
- 30 min para esporas bacterianas.

Tiempos de contacto para pulverización a 20 °C en condiciones limpias:  

- 5 min para bacterias, levaduras y hongos;
- 30 min para virus y esporas bacterianas.

**Dosis y frecuencia de aplicación**

Tasa de aplicación: Tasa de aplicación: 10 ml/m<sup>2</sup>  
Dilución (%): Producto listo para usar  
Número y frecuencia de aplicación:  
Hasta dos veces al día por sala

**Categoría(s) de usuarios**

Profesional especializado  
  
Profesional

**Tamaños de los envases y material del envasado**

Envase pulverizador de tereftalato de polietileno (PET), opaco, 0,25-1 l

**4.1.1 Instrucciones de uso para el uso específico**

Cuando se utilice en condiciones limpias: limpiar la superficie antes de aplicar el producto. Para obtener resultados óptimos, mantener el envase en posición vertical y pulverizar desde una distancia de entre 10 y 20 cm. Pulverizar el producto en un paño seco y pasarlo por pequeñas superficies como encimeras y equipos o pulverizar el producto en la superficie, pasar un paño limpio y seco por la superficie, y dejar secar al aire. Cerrar siempre la boquilla después del uso. Las toallitas usadas deben eliminarse en un recipiente cerrado.

#### 4.1.2 Medidas de mitigación del riesgo para el uso específico

Véanse las instrucciones generales de uso de meta RCB 5.

#### 4.1.3 Cuando proceda, datos sobre los efectos adversos probables, ya sean directos o indirectos, instrucciones de primeros auxilios y medidas de emergencia para proteger el medio ambiente

Véanse las instrucciones generales de uso de meta RCB 5

#### 4.1.4 Cuando proceda, instrucciones para la eliminación segura del producto y su envase

Véanse las instrucciones generales de uso de meta RCB 5.

#### 4.1.5 Cuando proceda, condiciones de almacenamiento y período de conservación del producto en condiciones normales de almacenamiento

Véanse las instrucciones generales de uso de meta RCB 5

### 4.2 Descripción de uso

#### Uso 2 - Uso # 2 – Desinfección de salas blancas de actividades relacionadas con ciencias de la salud mediante fregado con mopa plana y cubo

##### Tipo de producto

TP02 - Desinfectantes y alguicidas no destinados a la aplicación directa a personas o animales

##### Cuando proceda, descripción exacta del ámbito de utilización

-

##### Organismo(s) diana (incluida la etapa de desarrollo)

Nombre científico: Bacterias  
Nombre común: Bacteria  
Etapa de desarrollo: Sin datos

Nombre científico: Micobacterias

Nombre común: Micobacterias  
 Etapa de desarrollo: Sin datos

Nombre científico: Levaduras  
 Nombre común: Levaduras  
 Etapa de desarrollo: Sin datos

Nombre científico: Hongos  
 Nombre común: Hongos  
 Etapa de desarrollo: Sin datos

Nombre científico: Esporas bacterianas  
 Nombre común: Esporas bacterianas  
 Etapa de desarrollo: Sin datos

Nombre científico: Clostridium difficile  
 Nombre común: Esporas bacterianas  
 Etapa de desarrollo: Sin datos

Nombre científico: Virus  
 Nombre común: Virus  
 Etapa de desarrollo: Sin datos

**Ámbito de utilización**

Interior

**Método(s) de aplicación**

Método: Fregado con una mopa plana y un cubo  
 Descripción detallada:

Desinfección de suelos en salas blancas de actividades relacionadas con ciencias de la salud y entornos de apoyo (p. ej., la industria farmacéutica).

Tiempos de contacto con mopa a 20 °C en condiciones de suciedad:

- 1 min para bacterias y levaduras;
- 5 min para hongos y micobacterias;
- 60 min para esporas bacterianas;
- 30 min para virus.

Tiempos de contacto con mopa a 20 °C en condiciones limpias:

- 5 min para esporas de *Clostridium difficile* ;
- 30 min para esporas bacterianas.

**Dosis y frecuencia de aplicación**

Tasa de aplicación: Dosis de aplicación: 20 ml/m<sup>2</sup>  
 Dilución (%): Producto listo para usar  
 Número y frecuencia de aplicación:  
 Hasta dos veces al día por sala

**Categoría(s) de usuarios**

Profesional especializado  
 Profesional

**Tamaños de los envases y material del envasado**

Envase de HDPE opaco, 1-5 l





#### 4.2.1 Instrucciones de uso para el uso específico

Cuando se utilice en condiciones limpias: limpiar la superficie antes de aplicar el producto. Aplicar en las superficies mediante mopa.

#### 4.2.2 Medidas de mitigación del riesgo para el uso específico

Véanse las instrucciones generales de uso de meta RCB 5.

#### 4.2.3 Cuando proceda, datos sobre los efectos adversos probables, ya sean directos o indirectos, instrucciones de primeros auxilios y medidas de emergencia para proteger el medio ambiente

Véanse las instrucciones generales de uso de meta RCB 5

#### 4.2.4 Cuando proceda, instrucciones para la eliminación segura del producto y su envase

Véanse las instrucciones generales de uso de meta RCB 5

#### 4.2.5 Cuando proceda, condiciones de almacenamiento y período de conservación del producto en condiciones normales de almacenamiento

Véanse las instrucciones generales de uso de meta RCB 5

#### 4.3 Descripción de uso

**Uso 3 - Uso # 3 – Desinfección de superficies pequeñas y/o grandes que no estén en contacto con alimentos en aplicaciones de atención sanitaria mediante pulverización con pulverizador de gatillo y paño seco**

**Tipo de producto**

TP02 - Desinfectantes y alguicidas no destinados a la aplicación directa a personas o animales

|   |   |
|---|---|
| <b>Cuando proceda, descripción exacta del ámbito de utilización</b> | -   |
| <b>Organismo(s) diana (incluida la etapa de desarrollo)</b>         | <p>Nombre científico: Bacterias<br/>Nombre común: Bacteria<br/>Etapa de desarrollo: Sin datos</p> <p>Nombre científico: Levaduras<br/>Nombre común: Levaduras<br/>Etapa de desarrollo: Sin datos</p> <p>Nombre científico: Hongos<br/>Nombre común: Hongos<br/>Etapa de desarrollo: Sin datos</p> <p>Nombre científico: Micobacterias<br/>Nombre común: Micobacterias<br/>Etapa de desarrollo: Sin datos</p>  |
| <b>Ámbito de utilización</b>  | Interior  |
| <b>Método(s) de aplicación</b>                                      | <p>Método: Pulverización con pulverizador de gatillo y paño seco</p> <p>Descripción detallada:<br/>Desinfección rutinaria y no rutinaria de pequeñas y grandes superficies en salas de hospital y consultorios médicos.</p> <p>Tiempos de contacto para pulverización a 20 °C en condiciones de suciedad:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 min para bacterias y levaduras;</li> <li>- 5 min para hongos;</li> <li>- 15 min para micobacterias.</li> </ul> |
| <b>Dosis y frecuencia de aplicación</b>                             | <p>Tasa de aplicación: Dosis de aplicación: 10 ml/m<sup>2</sup></p> <p>Dilución (%): Producto listo para usar</p> <p>Número y frecuencia de aplicación:<br/>Hasta dos veces al día por sala</p>   |
| <b>Categoría(s) de usuarios</b>                                     | <p>Profesional especializado</p> <p>Profesional</p>   |
| <b>Tamaños de los envases y material del envasado</b>               | <p>Envase pulverizador de PET opaco, 0,25-1 l</p> <p>Bidón de HDPE opaco, 1-5 l</p>   |

#### 4.3.1 Instrucciones de uso para el uso específico

Desinfección rutinaria: Desinfección de superficies que podrían estar contaminadas con patógenos durante los procesos médicos o de enfermería de manera habitual para reducir el riesgo de transmisión de dichos microorganismos a través de las superficies.

Desinfección no rutinaria: Desinfección en situaciones de riesgo específicas (a menos que lo hayan regulado de una manera diferente las autoridades sanitarias nacionales).

El producto está destinado a la limpieza y desinfección en un solo paso. Para obtener resultados óptimos, mantener el envase en posición vertical y pulverizar desde una distancia de 30 cm. Pulverizar el producto en la superficie, pasar a continuación un paño limpio y seco, y dejar secar. Cerrar siempre la boquilla después del uso. Las toallitas usadas deben eliminarse en un recipiente cerrado.

### 4.3.2 Medidas de mitigación del riesgo para el uso específico

El área de las superficies que se desee desinfectar (en m<sup>2</sup>) no debe ser superior a 1/10 del volumen de la sala (en m<sup>3</sup>); p. ej., en una sala con un volumen de 120 m<sup>3</sup>, se desinfectará una superficie máxima de 12 m<sup>2</sup>.

### 4.3.3 Cuando proceda, datos sobre los efectos adversos probables, ya sean directos o indirectos, instrucciones de primeros auxilios y medidas de emergencia para proteger el medio ambiente

Véanse las instrucciones generales de uso de meta RCB 5.

### 4.3.4 Cuando proceda, instrucciones para la eliminación segura del producto y su envase

Véanse las instrucciones generales de uso de meta RCB 5.

### 4.3.5 Cuando proceda, condiciones de almacenamiento y período de conservación del producto en condiciones normales de almacenamiento

Véanse las instrucciones generales de uso de meta RCB 5.

## 4.4 Descripción de uso

**Uso 4 - Uso # 4 – Desinfección de superficies pequeñas y/o grandes que no estén en contacto con alimentos en aplicaciones de atención sanitaria mediante pulverización con pulverizador de gatillo y paño seco**

**Tipo de producto**

TP02 - Desinfectantes y alguicidas no destinados a la aplicación directa a personas o animales

**Cuando proceda, descripción exacta del ámbito de utilización**

-

**Organismo(s) diana (incluida la etapa de desarrollo)**

Nombre científico: Bacterias  
Nombre común: Bacteria  
Etapa de desarrollo: Sin datos

Nombre científico: Micobacterias  
Nombre común: Micobacterias  
Etapa de desarrollo: Sin datos

Nombre científico: Levaduras  
Nombre común: Levaduras  
Etapa de desarrollo: Sin datos

Nombre científico: Hongos  
Nombre común: Hongos  
Etapa de desarrollo: Sin datos

Nombre científico: Esporas bacterianas  
Nombre común: Esporas bacterianas  
Etapa de desarrollo: Sin datos

Nombre científico: Clostridium difficile  
Nombre común: Esporas bacterianas  
Etapa de desarrollo: Sin datos

Nombre científico: Virus  
Nombre común: Virus  
Etapa de desarrollo: Sin datos

**Ámbito de utilización**

Interior

**Método(s) de aplicación**

Método: Pulverización con pulverizador de gatillo y paño seco  
Descripción detallada:

Desinfección rutinaria y no rutinaria de pequeñas y grandes superficies en salas de hospital y consultorios médicos.

Tiempos de contacto para pulverización y aplicación con paño/toallita a 20 °C en condiciones de suciedad:

- 1 min para bacterias y levaduras;
- 5 min para hongos y micobacterias;
- 60 min para esporas bacterianas;
- 30 min para virus.

Tiempos de contacto para pulverización y aplicación con paño/toallita a 20 °C en condiciones limpias:

- 5 min para esporas de *Clostridium difficile* ;
- 30 min para esporas bacterianas.

Tiempos de contacto para pulverización a 20 °C en condiciones limpias:

- 5 min para bacterias, levaduras y hongos;
- 30 min para virus y esporas bacterianas.

**Dosis y frecuencia de aplicación**

Tasa de aplicación: Dosis de aplicación: 10 ml/m<sup>2</sup>  
Dilución (%): Producto listo para usar  
Número y frecuencia de aplicación:  
Hasta dos veces al día por sala

**Categoría(s) de usuarios**

Profesional especializado

Profesional

**Tamaños de los envases y material del envasado**

Envase de HDPE opaco, 1-5 l  
Envase pulverizador de PET opaco, 0,25-1 l  
Bidón de HDPE opaco, 1-5 l



#### 4.4.1 Instrucciones de uso para el uso específico

Desinfección rutinaria: Desinfección de superficies que podrían estar contaminadas con patógenos durante los procesos médicos o de enfermería de manera habitual para reducir el riesgo de transmisión de dichos microorganismos a través de las superficies.  
Desinfección no rutinaria: Desinfección en situaciones de riesgo específicas (a menos que lo hayan regulado de una manera diferente las autoridades sanitarias nacionales).

El producto está destinado a la limpieza y desinfección en un solo paso. Cuando se utilice en condiciones limpias: limpiar la superficie antes de aplicar el producto. Para obtener resultados óptimos, mantener el envase en posición vertical y pulverizar desde una distancia de 30 cm. Pulverizar el producto en un paño seco y pasarlo por pequeñas superficies como encimeras y equipos o pulverizar el producto en la superficie, pasar a continuación un paño limpio y seco, y dejar secar. Cerrar siempre la boquilla después del uso. Las toallitas usadas deben eliminarse en un recipiente cerrado.

#### 4.4.2 Medidas de mitigación del riesgo para el uso específico

El área de la superficie que se desee desinfectar (en m<sup>2</sup>) no debe ser superior a 1/10 del volumen de la sala (en m<sup>3</sup>); p. ej., en una sala con un volumen de 120 m<sup>3</sup>, se desinfectará una superficie máxima de 12 m<sup>2</sup>.

#### 4.4.3 Cuando proceda, datos sobre los efectos adversos probables, ya sean directos o indirectos, instrucciones de primeros auxilios y medidas de emergencia para proteger el medio ambiente

Véanse las instrucciones generales de uso de meta RCB 5

#### 4.4.4 Cuando proceda, instrucciones para la eliminación segura del producto y su envase

Véanse las instrucciones generales de uso de meta RCB 5

#### 4.4.5 Cuando proceda, condiciones de almacenamiento y período de conservación del producto en condiciones normales de almacenamiento

Véanse las instrucciones generales de uso de meta RCB 5

#### 4.5 Descripción de uso

**Uso 5 - Uso # 5 – Desinfección de superficies pequeñas y/o grandes que no estén en contacto con alimentos en aplicaciones de atención sanitaria pasando un paño/toallita limpios de un único uso y usando un cubo**

**Tipo de producto**

TP02 - Desinfectantes y alguicidas no destinados a la aplicación directa a personas o animales

**Cuando proceda, descripción exacta del ámbito de utilización**

-

**Organismo(s) diana (incluida la etapa de desarrollo)**

Nombre científico: Bacterias  
Nombre común: Bacteria  
Etapa de desarrollo: Sin datos

Nombre científico: Levaduras  
Nombre común: Levaduras  
Etapa de desarrollo: Sin datos

Nombre científico: Hongos  
Nombre común: Hongos  
Etapa de desarrollo: Sin datos

Nombre científico: Micobacterias  
Nombre común: Micobacterias  
Etapa de desarrollo: Sin datos

**Ámbito de utilización**

Interior

**Método(s) de aplicación**

Método: Limpieza con paño/toallita y cubo  
Descripción detallada:

Desinfección rutinaria y no rutinaria de pequeñas y grandes superficies en salas de hospital y consultorios médicos.

Tiempos de contacto para aplicar con paño/toallita a 20 °C en condiciones de suciedad:

- 1 min para bacterias y levaduras;
- 5 min para hongos;
- 15 min para micobacterias.

**Dosis y frecuencia de aplicación**

Tasa de aplicación: Dosis de aplicación: 10 ml/m<sup>2</sup>

Dilución (%): Producto listo para usar

Número y frecuencia de aplicación:

Hasta dos veces al día por sala

**Categoría(s) de usuarios**

Profesional especializado

Profesional

**Tamaños de los envases y material del envasado**

Bidón de HDPE opaco, 1-5 l

#### 4.5.1 Instrucciones de uso para el uso específico

Desinfección rutinaria: Desinfección de superficies que podrían estar contaminadas con patógenos durante los procesos médicos o de enfermería de manera habitual para reducir el riesgo de transmisión de dichos microorganismos a través de las superficies. Desinfección no rutinaria: Desinfección en situaciones de riesgo específicas (a menos que lo hayan regulado de una manera diferente las autoridades sanitarias nacionales). El producto está destinado a la limpieza y desinfección en un solo paso. Verter el producto en un cubo limpio, distribuirlo por la superficie con un paño/toallita de un único uso y dejar secar al aire. Las toallitas usadas deben eliminarse en un recipiente cerrado.

#### 4.5.2 Medidas de mitigación del riesgo para el uso específico

Véanse las instrucciones generales de uso de meta RCB 5.

#### 4.5.3 Cuando proceda, datos sobre los efectos adversos probables, ya sean directos o indirectos, instrucciones de primeros auxilios y medidas de emergencia para proteger el medio ambiente

Véanse las instrucciones generales de uso de meta RCB 5.

#### 4.5.4 Cuando proceda, instrucciones para la eliminación segura del producto y su envase

Véanse las instrucciones generales de uso de meta RCB 5.

#### 4.5.5 Cuando proceda, condiciones de almacenamiento y período de conservación del producto en condiciones normales de almacenamiento

Véanse las instrucciones generales de uso de meta RCB 5.

#### 4.6 Descripción de uso

**Uso 6 - Uso # 6 – Desinfección de superficies pequeñas y/o grandes que no estén en contacto con alimentos en aplicaciones de atención sanitaria pasando un paño/toallita limpios de un único uso y usando un cubo**

**Tipo de producto**

TP02 - Desinfectantes y alguicidas no destinados a la aplicación directa a personas o animales

**Cuando proceda, descripción exacta del ámbito de utilización**

-

**Organismo(s) diana (incluida la etapa de desarrollo)**

Nombre científico: Bacterias  
Nombre común: Bacteria  
Etapa de desarrollo: Sin datos

Nombre científico: Micobacterias  
Nombre común: Micobacterias  
Etapa de desarrollo: Sin datos

Nombre científico: Levaduras  
Nombre común: Levaduras  
Etapa de desarrollo: Sin datos

Nombre científico: Hongos  
Nombre común: Hongos  
Etapa de desarrollo: Sin datos

Nombre científico: Esporas bacterianas  
Nombre común: Esporas bacterianas  
Etapa de desarrollo: Sin datos

Nombre científico: Clostridium difficile  
Nombre común: Esporas bacterianas  
Etapa de desarrollo: Sin datos

Nombre científico: Virus  
Nombre común: Virus  
Etapa de desarrollo: Sin datos

**Ámbito de utilización**

Interior

**Método(s) de aplicación**

Método: Aplicación con paño/toallita y cubo  
Descripción detallada:

Desinfección rutinaria y no rutinaria de pequeñas y grandes superficies en salas de hospital y consultorios médicos.

Tiempos de contacto para aplicar con paño/toallita a 20 °C en condiciones de suciedad:

- 1 min para bacterias y levaduras;
- 5 min para hongos y micobacterias;
- 60 min para esporas bacterianas;
- 30 min para virus.

Tiempos de contacto para aplicar con paño/toallita a 20 °C en condiciones de limpieza:

- 5 min para esporas de *Clostridium difficile* ;
- 30 min para esporas bacterianas.

**Dosis y frecuencia de aplicación**

Tasa de aplicación: Dosis de aplicación: 10 ml/m<sup>2</sup>  
Dilución (%): Producto listo para usar  
Número y frecuencia de aplicación:  
Hasta dos veces al día por sala

**Categoría(s) de usuarios**

Profesional especializado

Profesional

**Tamaños de los envases y material del envasado**

Frasco de HDPE opaco, 1-5 l  
Bidón de HDPE opaco, 1-5 l



#### 4.6.1 Instrucciones de uso para el uso específico

Desinfección rutinaria: Desinfección de superficies que podrían estar contaminadas con patógenos durante los procesos médicos o de enfermería de manera habitual para reducir el riesgo de transmisión de dichos microorganismos a través de las superficies.  
Desinfección no rutinaria: Desinfección en situaciones de riesgo específicas (a menos que lo hayan regulado de una manera diferente las autoridades sanitarias nacionales).

El producto está destinado a la limpieza y desinfección en un solo paso. Cuando se utilice en condiciones limpias: limpiar la superficie antes de aplicar el producto. Verter el producto en un cubo limpio, distribuirlo por la superficie con un paño/toallita de un único uso y dejar secar al aire. Las toallitas usadas deben eliminarse en un recipiente cerrado.

#### 4.6.2 Medidas de mitigación del riesgo para el uso específico

Véanse las instrucciones generales de uso de meta RCB 5.

#### 4.6.3 Cuando proceda, datos sobre los efectos adversos probables, ya sean directos o indirectos, instrucciones de primeros auxilios y medidas de emergencia para proteger el medio ambiente

Véanse las instrucciones generales de uso de meta RCB 5

#### 4.6.4 Cuando proceda, instrucciones para la eliminación segura del producto y su envase

Véanse las instrucciones generales de uso de meta RCB 5.

#### 4.6.5 Cuando proceda, condiciones de almacenamiento y período de conservación del producto en condiciones normales de almacenamiento

Véanse las instrucciones generales de uso de meta RCB 5

#### 4.7 Descripción de uso

**Uso 7 - Uso # 7 – Desinfección de superficies grandes que no estén en contacto con alimentos en aplicaciones de atención sanitaria mediante fregado con mopa y cubo**

**Tipo de producto**

TP02 - Desinfectantes y alguicidas no destinados a la aplicación directa a personas o animales

**Cuando proceda, descripción exacta del ámbito de utilización**

-

**Organismo(s) diana (incluida la etapa de desarrollo)**

Nombre científico: Bacterias  
Nombre común: Bacteria

Etapa de desarrollo: Sin datos

Nombre científico: Micobacterias  
Nombre común: Micobacterias  
Etapa de desarrollo: Sin datos

Nombre científico: Levaduras  
Nombre común: Levaduras  
Etapa de desarrollo: Sin datos

Nombre científico: Hongos  
Nombre común: Hongos  
Etapa de desarrollo: Sin datos

Nombre científico: Esporas bacterianas  
Nombre común: Esporas bacterianas  
Etapa de desarrollo: Sin datos

Nombre científico: Clostridium difficile  
Nombre común: Esporas bacterianas  
Etapa de desarrollo: Sin datos

Nombre científico: Virus  
Nombre común: Virus  
Etapa de desarrollo: Sin datos

**Ámbito de utilización**

Interior

**Método(s) de aplicación**

Método: Fregado con mopa y cubo  
Descripción detallada:

Desinfección no rutinaria de grandes superficies en salas de hospital.

Tiempos de contacto para aplicar con mopa a 20 °C en condiciones de suciedad:

- 1 min para bacterias y levaduras;
- 5 min para hongos y micobacterias;
- 60 min para esporas bacterianas;
- 30 min para virus.

Tiempos de contacto para aplicar con mopa a 20 °C en condiciones de limpieza:

- 5 min para esporas de *Clostridium difficile* ;

**Dosis y frecuencia de aplicación**

Tasa de aplicación: Dosis de aplicación: 20 ml/m<sup>2</sup>

Dilución (%): Producto listo para usar

Número y frecuencia de aplicación:

Hasta dos veces al día por sala

**Categoría(s) de usuarios**

Profesional especializado

Profesional

**Tamaños de los envases y material del envasado**

Envase de HDPE opaco, 1-5 l

Bidón de HDPE opaco, 1-5 l



#### 4.7.1 Instrucciones de uso para el uso específico

Desinfección no rutinaria: Desinfección en situaciones de riesgo específicas (a menos que lo hayan regulado de una manera diferente las autoridades sanitarias nacionales).

El producto está destinado a la limpieza y desinfección en un solo paso. Cuando se utilice en condiciones limpias: limpiar la superficie antes de aplicar el producto. Llenar el cubo con el producto listo para usar, distribuirlo por el suelo con una mopa y dejar secar al aire.

#### 4.7.2 Medidas de mitigación del riesgo para el uso específico

Véanse las instrucciones generales de uso de meta SPC 5.

#### 4.7.3 Cuando proceda, datos sobre los efectos adversos probables, ya sean directos o indirectos, instrucciones de primeros auxilios y medidas de emergencia para proteger el medio ambiente

Véanse las instrucciones generales de uso de meta SPC 5.

#### 4.7.4 Cuando proceda, instrucciones para la eliminación segura del producto y su envase

Véanse las instrucciones generales de uso de meta SPC 5.

#### 4.7.5 Cuando proceda, condiciones de almacenamiento y período de conservación del producto en condiciones normales de almacenamiento

Véanse las instrucciones generales de uso de meta SPC 5.

#### 4.8 Descripción de uso

**Uso 8 - Uso # 8 – Desinfección de superficies grandes que no estén en contacto con alimentos en aplicaciones de atención sanitaria mediante fregado con mopa y cubo**

**Tipo de producto**

TP02 - Desinfectantes y alguicidas no destinados a la aplicación directa a personas o animales

|   |   |
|---|---|
| <b>Cuando proceda, descripción exacta del ámbito de utilización</b> | -   |
| <b>Organismo(s) diana (incluida la etapa de desarrollo)</b>         | <p>Nombre científico: Bacterias<br/>Nombre común: Bacteria<br/>Etapa de desarrollo: Sin datos</p> <p>Nombre científico: Micobacterias<br/>Nombre común: Micobacterias<br/>Etapa de desarrollo: Sin datos</p> <p>Nombre científico: Levaduras<br/>Nombre común: Levaduras<br/>Etapa de desarrollo: Sin datos</p> <p>Nombre científico: Hongos<br/>Nombre común: Hongos<br/>Etapa de desarrollo: Sin datos</p> <p>Nombre científico: Esporas bacterianas<br/>Nombre común: Esporas bacterianas<br/>Etapa de desarrollo: Sin datos</p> <p>Nombre científico: Clostridium difficile<br/>Nombre común: Esporas bacterianas<br/>Etapa de desarrollo: Sin datos</p> <p>Nombre científico: Virus<br/>Nombre común: Virus<br/>Etapa de desarrollo: Sin datos</p> |
| <b>Ámbito de utilización</b>  | Interior  |
| <b>Método(s) de aplicación</b>                                      | <p>Método: Fregado con mopa y cubo<br/>Descripción detallada:</p> <p>Desinfección no rutinaria de grandes superficies en consultorios médicos.<br/>Tiempos de contacto para aplicar con mopa a 20 °C en condiciones de suciedad:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 min para bacterias y levaduras;</li> <li>- 5 min para hongos y micobacterias;</li> <li>- 60 min para esporas bacterianas;</li> <li>- 30 min para virus.</li> </ul> <p>Tiempos de contacto para aplicar con mopa a 20 °C en condiciones limpias:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 5 min para esporas de <i>Clostridium difficile</i> ;</li> <li>- 30 min para esporas bacterianas</li> </ul>   |
| <b>Dosis y frecuencia de aplicación</b>                             | <p>Tasa de aplicación: Dosis de aplicación: 20 ml/m<sup>2</sup><br/>Dilución (%): Producto listo para usar<br/>Número y frecuencia de aplicación:<br/>Hasta dos veces al día por sala</p>   |
| <b>Categoría(s) de usuarios</b>                                     | <p>Profesional especializado</p> <p>Profesional</p>   |
| <b>Tamaños de los envases y material del envasado</b>               | <p>Envase de HDPE opaco, 1-5 l<br/>Bidón de HDPE opaco, 1-5 l</p>   |



#### 4.8.1 Instrucciones de uso para el uso específico

Desinfección no rutinaria: Desinfección en situaciones de riesgo específicas (a menos que lo hayan regulado de una manera diferente las autoridades sanitarias nacionales).

El producto está destinado a la limpieza y desinfección en un solo paso. Cuando se utilice en condiciones limpias: limpiar la superficie antes de aplicar el producto. Llenar el cubo con el producto listo para usar, distribuirlo por el suelo con una mopa, pasar luego una mopa limpia y seca por la superficie, y dejar secar al aire.

#### 4.8.2 Medidas de mitigación del riesgo para el uso específico

Véanse las instrucciones generales de uso de meta RCB 5.

#### 4.8.3 Cuando proceda, datos sobre los efectos adversos probables, ya sean directos o indirectos, instrucciones de primeros auxilios y medidas de emergencia para proteger el medio ambiente

Véanse las instrucciones generales de uso de meta RCB 5.

#### 4.8.4 Cuando proceda, instrucciones para la eliminación segura del producto y su envase

Véanse las instrucciones generales de uso de meta RCB 5.

#### 4.8.5 Cuando proceda, condiciones de almacenamiento y período de conservación del producto en condiciones normales de almacenamiento

Véanse las instrucciones generales de uso de meta RCB 5.

#### 4.9 Descripción de uso

**Uso 9 - Uso # 9 – Desinfección de superficies pequeñas y/o grandes que no estén en contacto con alimentos en aplicaciones de atención sanitaria mediante pulverización del producto sobre la superficie y frotándola después con un paño/toallita limpios o pulverizando el líquido sobre una toallita y seguidamente frotando la superficie o vertiendo el desinfectante en un cubo y pasando un paño/toallita limpios de un único uso; desinfección no rutinaria de superficies más grandes mediante fregado con mopa y cubo**

**Tipo de producto**

TP02 - Desinfectantes y alguicidas no destinados a la aplicación directa a personas o animales

**Cuando proceda, descripción exacta del ámbito de utilización**

-

**Organismo(s) diana (incluida la etapa de desarrollo)**

Nombre científico: Bacterias  
Nombre común: Bacteria  
Etapa de desarrollo: Sin datos

Nombre científico: Micobacterias  
Nombre común: Micobacterias  
Etapa de desarrollo: Sin datos

Nombre científico: Levaduras  
Nombre común: Levaduras  
Etapa de desarrollo: Sin datos

Nombre científico: Hongos  
Nombre común: Hongos  
Etapa de desarrollo: Sin datos

Nombre científico: Esporas bacterianas  
Nombre común: Esporas bacterianas  
Etapa de desarrollo: Sin datos

Nombre científico: Clostridium difficile  
Nombre común: Esporas bacterianas  
Etapa de desarrollo: Sin datos

Nombre científico: Virus  
Nombre común: Virus  
Etapa de desarrollo: Sin datos

**Ámbito de utilización**

Interior

**Método(s) de aplicación**

Método: Pulverización con pulverizador de gatillo y paño seco y fregado con mopa y cubo  
Descripción detallada:

Desinfección no rutinaria de pequeñas y grandes superficies en salas de hospital y consultorios médicos.

Tiempos de contacto para pulverización y aplicación con paño/toallita y con mopa a 20 °C en condiciones de suciedad:

- 1 min para bacterias y levaduras;
- 5 min para hongos y micobacterias;
- 60 min para esporas bacterianas;
- 30 min para virus.

Tiempos de contacto para pulverización y aplicación con paño/toallita y con mopa a 20 °C en condiciones limpias:

- 5 min para esporas de *Clostridium difficile* ;
- 30 min para esporas bacterianas.

Tiempos de contacto para pulverización a 20 °C en condiciones limpias:

- 5 min para bacterias, levaduras y hongos;
- 30 min para virus y esporas bacterianas.

Método: aplicación con paño/toallita y cubo y fregado con mopa y cubo  
Descripción detallada:

Desinfección no rutinaria de pequeñas y grandes superficies en salas de hospital y consultorios médicos.

Tiempos de contacto para aplicar con paño/toallita y con mopa a 20 °C en condiciones

de suciedad:

- 1 min para bacterias y levaduras;
- 5 min para hongos y micobacterias;
- 60 min para esporas bacterianas;
- 30 min para virus.

Tiempos de contacto para aplicar con paño/toallita y con mopa a 20 °C en condiciones limpias:

- 5 min para esporas de *Clostridium difficile* ;
- 30 min para esporas bacterianas.

Método: Limpieza con paño/toallita y cubo y fregado con mopa y cubo

Descripción detallada:

Desinfección no rutinaria de pequeñas y grandes superficies en salas de hospital y consultorios médicos.

Tiempos de contacto para limpieza con paño/toallita y limpieza con mopa a 20 °C en condiciones de suciedad:

- 1 min para bacterias y levaduras;
- 5 min para hongos y micobacterias;
- 60 min para esporas bacterianas;
- 30 min para virus.

Tiempos de contacto para limpieza con paño/toallita y limpieza con mopa a 20 °C en condiciones de limpieza:

- 5 min para esporas de *Clostridium difficile* ;
- 30 min para esporas bacterianas.

**Dosis y frecuencia de aplicación**

Tasa de aplicación: Dosis de aplicación para pulverización: 10 ml/m<sup>2</sup>; Dosis de aplicación para limpieza con mopa: 20 ml/m<sup>2</sup>

Dilución (%): Producto listo para usar

Número y frecuencia de aplicación:

Frecuencia de aplicación para aplicación combinada con pulverizador de gatillo y con mopa: hasta dos veces al día por sala

Dosis de aplicación: Dosis de aplicación para aplicar con paño/toallita: 10 ml/m<sup>2</sup>; Dosis de aplicación para aplicar con mopa: 20 ml/m<sup>2</sup>

Dilución (%): Producto listo para usar

Número y frecuencia de aplicación:

Frecuencia de aplicación para la aplicación combinada con paño/toallita y mopa: hasta dos veces al día por sala

Tasa de aplicación: Dosis de aplicación para limpieza con paño/toallita: 10 ml/m<sup>2</sup>; Dosis de aplicación para limpieza con mopa: 20 ml/m<sup>2</sup>

Dilución (%): Producto listo para usar

Número y frecuencia de aplicación:

Frecuencia de aplicación para la aplicación combinada con paño/toallita y mopa: hasta dos veces al día por sala

**Categoría(s) de usuarios**

Profesional especializado

Profesional

## Tamaños de los envases y material del envasado

Envase de HDPE opaco, 1-5 l  
Envase pulverizador de PET opaco, 0,25-1 l  
Bidón de HDPE opaco, 1-5 l

### 4.9.1 Instrucciones de uso para el uso específico

El producto está destinado a la limpieza y desinfección en un solo paso. Cuando se utilice en condiciones limpias: limpiar la superficie antes de aplicar el producto.  
Desinfección no rutinaria: Desinfección en situaciones de riesgo específicas (a menos que lo hayan regulado de una manera diferente las autoridades sanitarias nacionales).  
Pulverización con pulverizador de gatillo y limpieza con paño seco: Para obtener resultados óptimos, mantener el envase en posición vertical y pulverizar desde una distancia de 30 cm. Pulverizar el producto en un paño seco y pasarlo por pequeñas superficies como encimeras y equipos o pulverizar el producto en la superficie, pasar un paño limpio y seco por la superficie, y dejar secar al aire. Cerrar siempre la boquilla después del uso. Las toallitas usadas deben eliminarse en un recipiente cerrado.  
Fregado con mopa y cubo: Llenar el cubo con el producto listo para usar, distribuirlo por el suelo con una mopa, pasar luego una mopa limpia y seca por la superficie, y dejar secar al aire.  
Aplicación con paño/toallita y cubo: Verter el producto en un cubo limpio, distribuirlo por la superficie con un paño/toallita de un único uso, pasar seguidamente un paño/toallita limpios por la superficie y dejar secar al aire. Las toallitas usadas deben eliminarse en un recipiente cerrado.

### 4.9.2 Medidas de mitigación del riesgo para el uso específico

Para pulverización: El área de las superficies que se desee desinfectar (en m<sup>2</sup>) no debe ser superior a 1/10 del volumen de la sala (en m<sup>3</sup>); p. ej., en una sala con un volumen de 120 m<sup>3</sup>, se desinfectará una superficie máxima de 12 m<sup>2</sup>.

### 4.9.3 Cuando proceda, datos sobre los efectos adversos probables, ya sean directos o indirectos, instrucciones de primeros auxilios y medidas de emergencia para proteger el medio ambiente

Véanse las instrucciones generales de uso de meta RCB 5

### 4.9.4 Cuando proceda, instrucciones para la eliminación segura del producto y su envase

Véanse las instrucciones generales de uso de meta RCB 5.

### 4.9.5 Cuando proceda, condiciones de almacenamiento y período de conservación del producto en condiciones normales de almacenamiento

Véanse las instrucciones generales de uso de meta RCB 5



#### 4.10 Descripción de uso

##### Uso 10 - Uso # 10 – Desinfección de superficies pequeñas que no estén en contacto con alimentos en edificios institucionales/comerciales mediante pulverización con pulverizador de gatillo, pasando después un paño seco

|   |   |
|---|---|
| <b>Tipo de producto</b>   | TP02 - Desinfectantes y alguicidas no destinados a la aplicación directa a personas o animales  |
| <b>Cuando proceda, descripción exacta del ámbito de utilización</b> | -   |
| <b>Organismo(s) diana (incluida la etapa de desarrollo)</b>         | Nombre científico: Bacterias<br>Nombre común: Bacteria<br>Etapa de desarrollo: Sin datos<br><br>Nombre científico: Micobacterias<br>Nombre común: Micobacterias<br>Etapa de desarrollo: Sin datos<br><br>Nombre científico: Levaduras<br>Nombre común: Levaduras<br>Etapa de desarrollo: Sin datos<br><br>Nombre científico: Hongos<br>Nombre común: Hongos<br>Etapa de desarrollo: Sin datos<br><br>Nombre científico: Esporas bacterianas<br>Nombre común: Esporas bacterianas<br>Etapa de desarrollo: Sin datos<br><br>Nombre científico: Clostridium difficile<br>Nombre común: Esporas bacterianas<br>Etapa de desarrollo: Sin datos<br><br>Nombre científico: Virus<br>Nombre común: Virus<br>Etapa de desarrollo: Sin datos  |
| <b>Ámbito de utilización</b>  | Interior  |
| <b>Método(s) de aplicación</b>                                      | Método: Pulverización con pulverizador de gatillo y paño seco<br>Descripción detallada:<br><br>Desinfección rutinaria de pequeñas superficies en áreas no alimentarias de pequeño tamaño (p. ej., cuartos de baño).<br><br>Tiempos de contacto para pulverización y aplicación con paño/toallita a 20 °C en condiciones de suciedad:<br>- 1 min para bacterias y levaduras;<br>- 5 min para hongos y micobacterias;<br>- 60 min para esporas bacterianas;<br>- 30 min para virus.<br>Tiempos de contacto para pulverización y aplicación con paño/toallita a 20 °C en condiciones limpias:<br>- 5 min para esporas de <i>Clostridium difficile</i> ;<br>- 30 min para esporas bacterianas.<br>Tiempos de contacto para pulverización a 20 °C en condiciones limpias:<br>- 5 min para bacterias, levaduras y hongos;<br>- 30 min para virus y esporas bacterianas. |

|   |   |
|---|---|
|   |   |
| <b>Dosis y frecuencia de aplicación</b>               | Tasa de aplicación: Dosis de aplicación: 10 ml/m <sup>2</sup><br>Dilución (%): Producto listo para usar<br>Número y frecuencia de aplicación:<br>Hasta 10 veces al día por sala |
| <b>Categoría(s) de usuarios</b>                       | Profesional especializado<br><br>Profesional  |
| <b>Tamaños de los envases y material del envasado</b> | Envase de HDPE opaco, 1-5 l<br>Envase pulverizador de PET opaco, 0,25-1 l   |

#### 4.10.1 Instrucciones de uso para el uso específico

Cuando se utilice en condiciones limpias: limpiar la superficie antes de aplicar el producto. Para obtener resultados óptimos, mantener el envase en posición vertical y pulverizar desde una distancia de 30 cm. Pulverizar el producto en un paño seco y pasarlo por pequeñas superficies como encimeras y equipos o pulverizar el producto en la superficie, pasar un paño limpio y seco por la superficie, y dejar secar al aire. Cerrar siempre la boquilla después del uso. Las toallitas usadas deben eliminarse en un recipiente cerrado.

#### 4.10.2 Medidas de mitigación del riesgo para el uso específico

Véanse las instrucciones generales de uso de meta RCB 5.

#### 4.10.3 Cuando proceda, datos sobre los efectos adversos probables, ya sean directos o indirectos, instrucciones de primeros auxilios y medidas de emergencia para proteger el medio ambiente

Véanse las instrucciones generales de uso de meta RCB 5

#### 4.10.4 Cuando proceda, instrucciones para la eliminación segura del producto y su envase

Véanse las instrucciones generales de uso de meta RCB 5.

#### 4.10.5 Cuando proceda, condiciones de almacenamiento y período de conservación del producto en condiciones normales de almacenamiento

Véanse las instrucciones generales de uso de meta RCB 5

#### 4.11 Descripción de uso

**Uso 11 - Uso # 11 – Desinfección de superficies pequeñas en contacto con alimentos en edificios institucionales/comerciales mediante pulverización con pulverizador de gatillo, pasando después un paño seco**

**Tipo de producto**

TP04 - Alimentos y piensos

**Cuando proceda, descripción exacta del ámbito de utilización**

-

**Organismo(s) diana (incluida la etapa de desarrollo)**

Nombre científico: Bacterias  
Nombre común: Bacteria  
Etapa de desarrollo: Sin datos

Nombre científico: Micobacterias  
Nombre común: Micobacterias  
Etapa de desarrollo: Sin datos

Nombre científico: Levaduras  
Nombre común: Levaduras  
Etapa de desarrollo: Sin datos

Nombre científico: Hongos  
Nombre común: Hongos  
Etapa de desarrollo: Sin datos

Nombre científico: Esporas bacterianas  
Nombre común: Esporas bacterianas  
Etapa de desarrollo: Sin datos

Nombre científico: Clostridium difficile  
Nombre común: Esporas bacterianas  
Etapa de desarrollo: Sin datos

Nombre científico: Virus  
Nombre común: Virus  
Etapa de desarrollo: Sin datos

**Ámbito de utilización**

Interior

**Método(s) de aplicación**

Método: Pulverización con pulverizador de gatillo y paño seco  
Descripción detallada:

Desinfección rutinaria de pequeñas superficies en áreas alimentarias de pequeño tamaño (p. ej., cocinas).

Tiempos de contacto para pulverización y aplicación con paño/toallita a 20 °C en condiciones de suciedad:

- 1 min para bacterias y levaduras;
- 5 min para hongos y micobacterias;
- 60 min para esporas bacterianas;

|   |  |
|---|--|
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 30 min para virus.</li> </ul> <p>Tiempos de contacto para pulverización y aplicación con paño/toallita a 20 °C en condiciones limpias:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 5 min para esporas de <i>Clostridium difficile</i> ;</li> <li>- 30 min para esporas bacterianas.</li> </ul> <p>Tiempos de contacto para pulverización a 20 °C en condiciones limpias:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 5 min para bacterias, levaduras y hongos;</li> <li>- 30 min para virus y esporas bacterianas.</li> </ul> |
| <b>Dosis y frecuencia de aplicación</b>               | <p>Tasa de aplicación: Dosis de aplicación: 10 ml/m<sup>2</sup><br/> Dilución (%): Producto listo para usar<br/> Número y frecuencia de aplicación:<br/> Hasta 10 veces al día por sala.</p>   |
| <b>Categoría(s) de usuarios</b>                       | <p>Profesional especializado</p> <p>Profesional</p>  |
| <b>Tamaños de los envases y material del envasado</b> | <p>Envase de HDPE opaco, 1-5 l<br/> Envase pulverizador de PET opaco, 0,25-1 l</p>   |

#### 4.11.1 Instrucciones de uso para el uso específico

Cuando se utilice en condiciones limpias: limpiar la superficie antes de aplicar el producto. Para obtener resultados óptimos, mantener el envase en posición vertical y pulverizar desde una distancia de 30 cm. Pulverizar el producto en un paño seco y pasarlo por pequeñas superficies como encimeras y equipos o pulverizar el producto en la superficie, pasar un paño limpio y seco por la superficie, y dejar secar al aire. Cerrar siempre la boquilla después del uso. Las toallitas usadas deben eliminarse en un recipiente cerrado.

#### 4.11.2 Medidas de mitigación del riesgo para el uso específico

Mantener los alimentos, piensos o bebidas alejados de la superficie tratada hasta que se seque. No usar directamente sobre alimentos, piensos o bebidas ni cerca de estos.

#### 4.11.3 Cuando proceda, datos sobre los efectos adversos probables, ya sean directos o indirectos, instrucciones de primeros auxilios y medidas de emergencia para proteger el medio ambiente

Véanse las instrucciones generales de uso de meta RCB 5.

#### 4.11.4 Cuando proceda, instrucciones para la eliminación segura del producto y su envase

Véanse las instrucciones generales de uso de meta RCB 5.

#### 4.11.5 Cuando proceda, condiciones de almacenamiento y período de conservación del producto en condiciones normales de almacenamiento

Véanse las instrucciones generales de uso de meta RCB 5.

### 5. Instrucciones generales de uso

#### 5.1. Instrucciones de uso

Lea siempre la etiqueta o el folleto antes del uso y siga todas las instrucciones. El producto debe aplicarse en superficies secas. Humedecer completamente la superficie con el producto. No aclarar después del uso. No usar en superficies sensibles a los agentes oxidantes como el mármol, el cobre o el latón.

#### 5.2. Medidas de mitigación del riesgo

-

#### 5.3. Datos sobre los efectos adversos probables, ya sean directos o indirectos, instrucciones de primeros auxilios y medidas de emergencia para proteger el medio ambiente

##### PRIMEROS AUXILIOS

En caso de contacto con los ojos: Aclarar con agua abundante.

En caso de contacto con la piel: Aclarar con agua abundante.

En caso de ingestión: Enjuagarse la boca. Consultar a un médico si aparecen síntomas.

En caso de inhalación: Consultar a un médico si aparecen síntomas.

##### MEDIDAS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL DE EMERGENCIA

No permitir el contacto con el suelo o las aguas superficiales o subterráneas.

Considerar la preparación de medios de contención alrededor de los recipientes de almacenamiento.

#### 5.4. Instrucciones para la eliminación segura del producto y envase

Producto: Cuando sea posible, se prefiere el reciclado a la eliminación o incineración. Si el reciclado no es factible, eliminar de conformidad con la normativa nacional. Eliminar los residuos en un centro de eliminación de residuos autorizado.

Envases contaminados: Eliminar el recipiente de conformidad con la normativa nacional.

(En España son: Profesional especializado: Entregue los envases vacíos, restos de producto y otros residuos generados durante la aplicación a un gestor autorizado, de acuerdo con la normativa vigente. Codifique el residuo de acuerdo a la Decisión 2014/955/UE. Profesional: Los envases vacíos deberán depositarse en los contenedores de recogida separada según el material de los envases. Restos de productos y otros residuos generados durante la aplicación deberán depositarse en la fracción resto o en su defecto en el punto limpio).

## 5.5. Condiciones de almacenamiento y período de conservación del producto en condiciones normales de almacenamiento

Mantener fuera del alcance de los niños. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar en recipientes adecuados etiquetados.

Temperatura de almacenamiento: 0-35 °C. Proteger de las heladas.

Vida útil: 18 meses

## 6. Información adicional

El producto contiene peróxido de hidrógeno (número CAS: 7722-84-1) para el cual se ha acordado un valor de referencia europeo de 1,25 mg/m<sup>3</sup> para el usuario profesional. Este fue el valor utilizado para la evaluación de riesgos del producto.