

Biocidinio produkto charakteristikų santrauka

Produkto pavadinimas: Product

Produkto tipas (-ai): PT 02 - Dezinfekantai ir algicidai, kurie nėra skirti tiesioginiam žmonių ar gyvūnų naudojimui

PT 02 - Dezinfekantai ir algicidai, kurie nėra skirti tiesioginiam žmonių ar gyvūnų naudojimui

PT 02 - Dezinfekantai ir algicidai, kurie nėra skirti tiesioginiam žmonių ar gyvūnų naudojimui

PT 02 - Dezinfekantai ir algicidai, kurie nėra skirti tiesioginiam žmonių ar gyvūnų naudojimui

Autorizacijos liudijimo numeris: EU-0027735-0000

R4BP 3 sprendimo nuorodos numeris: EU-0027735-0001

Turinys

Administracinė informacija	1
1.1. Produkto prekiniai pavadinimai	1
1.2. Autorizacijos liudijimo turėtojas	1
1.3. Biocidinio produkto gamintojas (-ai)	1
1.4. Veikliosios (-ių) medžiagos (-ų) gamintojas (-ai)	1
2. Produkto sudėtis ir formuliacijos tipas	2
2.1. Kokybinė ir kiekybinė informacija apie biocidinio produkto sudėtį	2
2.2. Formuliacijos tipas	2
3. Pavojingumo ir atsargumo frazės	2
4. Autorizuotas (-i) naudojimas (-ai)	3
5. Bendrieji naudojimo nurodymai	10
5.1. Naudojimo instrukcijos	10
5.2. Rizikos valdymo priemonės	10
5.3. Informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir neatidėliotinos priemonės siekiant apsaugoti aplinką	10
5.4. Produkto ir jo pakuotės saugaus šalinimo instrukcijos	10
5.5. Saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis	10
6. Kita informacija	11

Administracinė informacija

1.1. Produkto prekiniai pavadinimai

Contec HydroPure
Contec Sterile HydroPure

1.2. Autorizacijos liudijimo turėtojas

Autorizacijos liudijimo turėtojo pavadinimas (vardas ir pavardė) ir adresas	Pavadinimas	Contec Europe
	Adresas	ZI Du Prat Avenue Paul Duplaix 56000 Vannes Prancūzija
Autorizacijos liudijimo numeris	EU-0027735-0000 1-1	

R4BP 3 sprendimo nuorodos numeris

EU-0027735-0001

Autorizacijos liudijimo data

31/07/2022

Autorizacijos liudijimo galiojimo pabaigos data

30/06/2032

1.3. Biocidinio produkto gamintojas (-ai)

Gamintojo pavadinimas	Contec Inc.,
Gamintojo adresas	525 Locust Grove, 29303 Spartanburg, Jungtinės Amerikos Valstijos
Gamybos vieta	Unit 6A, Wansbeck Business Park, Rotary Parkway, NE63 8QW Ashington, Jungtinė Karalystė

1.4. Veikliosios (-ių) medžiagos (-ų) gamintojas (-ai)

Veiklioji medžiaga	1315 - Vandenilio peroksidas
Gamintojo pavadinimas	Solvay Chemicals International
Gamintojo adresas	Rue Ransbeek 310, 1120 Brussels, Belgija
Gamybos vieta	Rue Solvay 39, B-5190 Jemeppe-sur-Sambre, Belgija
	Via Piave 6, Rosignano Solvay, I-57013 Livorno, Italija
	Köthensche Strasse 1-3, D06406 Bernburg, Vokietija
	Baronet Road, WA4 6HA Warrington, Jungtinė Karalystė
	Yrjönojan tie 2, 45910 Voikkaa, Suomija
	Rua Eng. Clement Dumoulin, P-2625-106 Povia de Santa Iria, Portugalija

2. Produkto sudėtis ir formuliacijos tipas

2.1. Kokybinė ir kiekybinė informacija apie biocidinio produkto sudėtį

Bendrasis pavadinimas	IUPAC pavadinimas	Funkcinė paskirtis	CAS numeris	EB numeris	Kiekis (proc.)
Vandenilio peroksidas		Veiklioji medžiaga	7722-84-1	231-765-0	6,67

2.2. Formuliacijos tipas

AL - Bet koks kitas skystis

3. Pavojingumo ir atsargumo frazės

Pavojingumo kategorijos	Sukelia smarkų akių dirginimą.
--------------------------------	--------------------------------

Pavojingumo frazės

<p>Kruopščiai nuplauti rankas po naudojimo.</p> <p>Mūvėti naudoti veido skydelį/akių apsaugos priemonės..</p> <p>PATEKUS Į AKIS:Atsargiai plauti vandeniu kelias minutes.Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.</p> <p>Jei akių dirginimas nepraeina:Kreiptis į gydytoją.</p> <p>Jei akių dirginimas nepraeina:Kreiptis į gydytoją.</p>
--

4. Autorizuotas (-i) naudojimas (-ai)

4.1 Naudokite aprašymą

Naudojimas 1 - Naudojimas Nr. 1. Naudojimas užpurškiant skysčio ant tinkamos sanitarinėms patalpoms skirtos šluostės ir paskirstant skystį izoliatorių ir ribotos prieigos barjerų sistemų ('RPBS') vidiniame paviršiuje šluoste

Produkto tipas	PT 02 - Dezinfekantai ir algicidai, kurie nėra skirti tiesioginiam žmonių ar gyvūnų naudojimui
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas	/
Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi stadijos)	Mokslinis pavadinimas: / Bendrinis pavadinimas: Bacteria Vystymo stadija: / Mokslinis pavadinimas: / Bendrinis pavadinimas: Yeasts Vystymo stadija: / Mokslinis pavadinimas: / Bendrinis pavadinimas: Fungi Vystymo stadija: /
Naudojimo sritis	vidaus Sanitarinėse patalpose esančiuose izoliatoriuose ir RPBS: kietų / neporingų paviršių dezinfekavimas. Neskirta naudoti sveikatos priežiūros įstaigose.
Naudojimo metodas (-ai)	Metodas: produkto užpurškimas ant tinkamos sanitarinėms patalpoms skirtos šluostės ir ją paskirstant produktą paviršiuje. Išsamus aprašymas: /
Naudojimo norma (-os) ir dažnis	Naudojimo kiekis: / Skiedimas (%): skiesti nereikia – produktas paruoštas naudoti ('RTU') Taikymo skaičiaus ir laikas: Paruoštas naudoti produktas, naikinantis bakterijas esant 15 min. sąlyčio trukmei, o mieles ir grybelius – 30 min. kambario temperatūroje (~20 °C). Naudojimo dažnumas priklauso nuo naudotojo objekto ir reikalavimų.

Vartotojų kategorija (-os)

Profesionalas

Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga

1 l didelio tankio polietileno (DTPE) butelis su reguliuojamu purškikliu, užsandarintas išoriniame polietileno maiše.

4.1.1 Specifinės naudojimo instrukcijos

Užpurškite produkto ant sanitarinėms patalpoms skirtos šluostės izoliatoriaus arba RPBS viduje ir šluoste paskirstykite produktą ant dezinfekuojamo paviršiaus. Įsitinkite, kad visas paviršius per sąlyčio laiką būtų matomai drėgnas: 15 minučių bakterijoms ir 30 minučių mielėms ir grybeliams. Nenaudokite daugiau kaip 50 ml produkto/m². Būtina užtikrinti, kad biocidinis produktas tolygiai pasiskirstytų. Pastebimai nešvarius paviršius reikia nuvalyti prieš dezinfekavimą.

4.1.2 Specifinės rizikos valdymo priemonės

Saugotis, kad nuo rankų nepatektų į akis.

4.1.3 Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką

Žr. skyrių „Bendrieji naudojimo nurodymai“.

4.1.4 Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos

Žr. skyrių „Bendrieji naudojimo nurodymai“.

4.1.5 Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis

Žr. skyrių „Bendrieji naudojimo nurodymai“.

4.2 Naudokite aprašymą

Naudojimas 2 - Naudojimas Nr. 2. Naudojimas supilant į talpyklą, o tada tinkama (-u) sanitarinėms patalpoms skirta (-u) šluoste ar šluostu paskirstant izoliatorių ir RPBS vidiniame paviršiuje

Produkto tipas	PT 02 - Dezinfekantai ir alcidai, kurie nėra skirti tiesioginiam žmonių ar gyvūnų naudojimui
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas	/
Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi stadijas)	Mokslinis pavadinimas: / Bendrasis pavadinimas: Bacteria Vystymo stadija: / Mokslinis pavadinimas: / Bendrasis pavadinimas: Yeasts Vystymo stadija: / Mokslinis pavadinimas: / Bendrasis pavadinimas: Fungi Vystymo stadija: /
Naudojimo sritis	vidaus Sanitarinėse patalpose esančiuose izoliatoriuose ir RPBS: kietų / neporingų paviršių dezinfekavimas. Neskirta naudoti sveikatos priežiūros įstaigose.
Naudojimo metodas (-ai)	Metodas: produkto supylimas į tinkamą talpyklą, o tada jo paskirstymas paviršiuje tinkama (-u) sanitarinėms patalpoms skirta (-u) šluoste ar šluostu. Išsamus aprašymas: /
Naudojimo norma (-os) ir dažnis	Naudojimo kiekis: / Skiedimas (%): skiesti nereikia – produktas paruoštas naudoti. Taikymo skaičiaus ir laikas: Paruoštas naudoti produktas, naikinantis bakterijas esant 15 min. sąlyčio trukmei, o mieles ir grybelius – 30 min. kambario temperatūroje (~20 °C). Naudojimo dažnumas priklauso nuo naudotojo objekto ir reikalavimų.
Vartotojų kategorija (-os)	Profesionalas
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	0,5 l, 1 l ir 5 l talpos DTPE butelis su sandarumą žyminčiu dangteliu, užsandarintas išoriniame polietileno maiše.

4.2.1 Specifinės naudojimo instrukcijos

Įpilkite produkto į tinkamą talpyklą izoliatoriaus arba RPBS viduje ir sanitarinėms patalpoms skirta (-u) šluoste ar šluostu paskirstykite produktą ant dezinfekuojamo paviršiaus. Įsitikinkite, kad visas paviršius per sąlyčio laiką būtų matomai drėgnas: 15 minučių bakterijoms ir 30 minučių mielėms ir grybeliams. Nenaudokite daugiau kaip 50 ml produkto/m². Būtina užtikrinti, kad biocidinis produktas tolygiai pasiskirstytų. Pastebimai nešvarius paviršius reikia nuvalyti prieš dezinfekavimą.

4.2.2 Specifinės rizikos valdymo priemonės

Saugotis, kad nuo rankų nepatektų į akis .

4.2.3 Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką

Žr. skyrių „Bendrieji naudojimo nurodymai“.

4.2.4 Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos

Žr. skyrių „Bendrieji naudojimo nurodymai“.

4.2.5 Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis

Žr. skyrių „Bendrieji naudojimo nurodymai“.

4.3 Naudokite aprašymą

Naudojimas 3 - Naudojimas Nr. 3. Naudojimas užpurškiant ant tinkamos sanitarinėms patalpoms skirtos šluostės ir paskirstant sanitarinių patalpų paviršiuje šluoste

Produkto tipas

PT 02 - Dezinfekantai ir algicidai, kurie nėra skirti tiesioginiam žmonių ar gyvūnų naudojimui

Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas

/

Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi stadijas)

Mokslinis pavadinimas: /
Bendrinis pavadinimas: Bacteria
Vystymo stadija: /

Mokslinis pavadinimas: /
Bendrinis pavadinimas: Yeasts
Vystymo stadija: /

Mokslinis pavadinimas: /
Bendrinis pavadinimas: Fungi
Vystymo stadija: /

Naudojimo sritis

vidaus

Sanitarinėse patalpose esančių kietų, neporingų paviršių dezinfekavimas.
Neskirta naudoti sveikatos priežiūros įstaigose.

Naudojimo metodas (-ai)	Metodas: užpurškite produkto ant tinkamos sanitarinėms patalpoms skirtos šluostės ir ją paskirstykite produktą paviršiuje. Išsamus aprašymas: /
Naudojimo norma (-os) ir dažnis	Naudojimo kiekis: / Skiedimas (%): skiesti nereikia – produktas paruoštas naudoti. Taikymo skaičiaus ir laikas: Paruoštas naudoti produktas, naikinantis bakterijas esant 15 min. sąlyčio trukmei, o mielės ir grybelius – 30 min. kambario temperatūroje (~20 °C). Naudojimo dažnumas priklauso nuo naudotojo objekto ir reikalavimų.
Vartotojų kategorija (-os)	Profesionalas
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	1 l DTPE butelis su reguliuojamu purškikliu, užsandarintas išoriniame polietileno maiše.

4.3.1 Specifinės naudojimo instrukcijos

Užpurškite produkto ant sanitarinėms patalpoms skirtos šluostės ir šluoste paskirstykite produktą ant dezinfekuojamo sanitarinės patalpos paviršiaus. Įsitinkinkite, kad visas paviršius per sąlyčio laiką būtų matomai drėgnas: 15 minučių bakterijoms ir 30 minučių mielėms ir grybeliams. Nenaudokite daugiau kaip 50 ml produkto/m². Būtina užtikrinti, kad biocidinis produktas tolygiai pasiskirstytų. Pastebimai nešvarius paviršius reikia nuvalyti prieš dezinfekavimą.

4.3.2 Specifinės rizikos valdymo priemonės

Produktas turi būti naudojamas tik mažiems paviršiams dezinfekuoti.
Naudojant produktą būtina naudoti akių apsaugos priemones.
Naudojant sanitarinėse patalpose, privaloma taikyti atitinkamas technines ir (arba) inžinerines valdymo priemones, kad būtų pašalintos ore esančios liekanos, pvz., patalpų vėdinimą arba vietinę ištraukiamąją ventiliaciją (VIV). Sanitarinėse patalpose, kuriose naudojamas produktas, privalomas minimalus 360/val. vėdinimo greitis.

4.3.3 Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką

Žr. skyrių „Bendrieji naudojimo nurodymai“.

4.3.4 Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos

Žr. skyrių „Bendrieji naudojimo nurodymai“.

4.3.5 Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis

Žr. skyrių „Bendrieji naudojimo nurodymai“.

4.4 Naudokite aprašymą

Naudojimas 4 - Naudojimas Nr. 4. Naudojimas supilant į talpyklą, o tada tinkama (-u) sanitarinėms patalpoms skirta (-u) šluoste ar šluostu paskirstant sanitarinių patalpų paviršiuje

Produkto tipas	PT 02 - Dezinfekantai ir algicidai, kurie nėra skirti tiesioginiam žmonių ar gyvūnų naudojimui
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas	/
Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi stadijas)	Mokslinis pavadinimas: / Bendrinis pavadinimas: Bacteria Vystymo stadija: / Mokslinis pavadinimas: / Bendrinis pavadinimas: Yeasts Vystymo stadija: / Mokslinis pavadinimas: / Bendrinis pavadinimas: Fungi Vystymo stadija: /
Naudojimo sritis	vidaus Sanitarinėse patalpose esančių kietų, neporingų paviršių dezinfekavimas. Neskirta naudoti sveikatos priežiūros įstaigose.
Naudojimo metodas (-ai)	Metodas: produkto supylimas į tinkamą talpyklą, o tada jo paskirstymas paviršiuje tinkama (-u) sanitarinėms patalpoms skirta (-u) šluoste ar šluostu Išsamus aprašymas: /
Naudojimo norma (-os) ir dažnis	Naudojimo kiekis: / Skiedimas (%): skiesti nereikia – produktas paruoštas naudoti. Taikymo skaičiaus ir laikas: Paruoštas naudoti produktas, naikinantis bakterijas esant 15 min. sąlyčio trukmei, o mieles ir grybelius – 30 min. kambario temperatūroje (~20 °C). Naudojimo dažnumas priklauso nuo naudotojo objekto ir reikalavimų.
Vartotojų kategorija (-os)	Profesionalas
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	0,5 l, 1 l ir 5 l talpos DTPE butelis su sandarumą žyminčiu dangteliu, užsandarintas išoriniame polietileno maiše.

4.4.1 Specifinės naudojimo instrukcijos

Įpilkite produkto į tinkamą talpyklą ir sanitarinėms patalpoms skirta (-u) šluoste ar šluostu paskirstykite produktą ant sanitarinėje patalpoje dezinfekuojamo paviršiaus. Įsitinkinkite, kad visas paviršius per sąlyčio laiką būtų matomai drėgnas: 15 minučių bakterijoms ir 30 minučių mielėms ir grybeliams. Nenaudokite daugiau kaip 50 ml produkto/m². Būtina užtikrinti, kad biocidinis produktas tolygiai pasiskirstytų. Pastebimai nešvarius paviršius reikia nuvalyti prieš dezinfekavimą.

4.4.2 Specifinės rizikos valdymo priemonės

Produktą pilti galima tik vėdinamose patalpose (kuriose oras pakeičiamas min. 3 kartus per valandą).

Naudojant produktą būtina naudoti akių apsaugos priemones.

Naudojant sanitarinėse patalpose, privaloma taikyti atitinkamas technines ir (arba) inžinerines valdymo priemones, kad būtų pašalintos ore esančios liekanos, pvz., patalpų vėdinimą arba VIV. Sanitarinėse patalpose, kuriose naudojamas produktas, privalomas minimalus 360/val. vėdinimo greitis.

Jei produktas paskirstomas šluostant, dezinfekavimas turi būti atliekamas tik nedideliame plote.

Paskirstant produktą šluostu grindims ar kitiems dideliems paviršiams sanitarinėse patalpose dezinfekuoti, reikia atsižvelgti į papildomas rizikos mažinimo priemones:

- Profesionalus naudotojas ir visi kiti patalpoje esantys darbuotojai privalo naudoti kvėpavimo takų apsaugos priemones (KTAP), užtikrinančias 10 apsaugos koeficientą. Būtina naudoti bent jau elektrinį orą gryninantį respiratorių su šalmu / gobtuvu / kauke (TH1/TM1) arba pusinę / viso veido kaukę su kombinuotu dujų / P2 filtru (filtro tipą (kodo raidė, spalva) turi nurodyti leidimo turėtojas produkto informacijoje).
- Išvalius šluostu, visi darbuotojai privalo išeiti iš patalpos.
- Prieš leidžiant profesionalams įeiti į apdorotas zonas po didelių plotų paviršių dezinfekcijos, privaloma taikyti technines ar inžinerines valdymo priemones, kad būtų pašalintos ore esančios liekanos (pvz., vėdinimą arba VIV). Stebėkite koncentraciją ore ir įsitinkinkite, kad profesionalams sugrįžus į zoną nebūtų viršijama ribinė vertė (1,25 mg/m³).

4.4.3 Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką

Žr. skyrių „Bendrieji naudojimo nurodymai“.

4.4.4 Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos

Žr. skyrių „Bendrieji naudojimo nurodymai“.

4.4.5 Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis

Žr. skyrių „Bendrieji naudojimo nurodymai“.

5. Bendrieji naudojimo nurodymai

5.1. Naudojimo instrukcijos

Žr. skyrių „Specifinės naudojimo instrukcijos“.

5.2. Rizikos valdymo priemonės

Naudotas šluostes būtina išmesti į uždara talpyklą.

5.3. Informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir neatidėliotinos priemonės siekiant apsaugoti aplinką

TIESIOGINIS / NETIESIOGINIS POVEIKIS

Sukelia smarkų akių dirginimą. Naudojant įprastai, jokių kitų sveikatos sutrikdymų nežinoma ir nesitikima.

PIRMOSIOS PAGALBOS NURODYMAI

ĮKVĖPUS: Jei atsiranda simptomų, skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją.

PRARIJUS: Išskalauti burną. Duoti ko nors atsigerti, jei paveiktas asmuo gali ryti. NESKATINTI vėmimo. Skambinti į

APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją.

PATEKUS ANT ODOS: Plauti odą vandeniu. Jei atsiranda simptomų, skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją.

PATEKUS Į AKIS: Plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengva tai padaryti. Toliau plauti akis 5 minutes.

Skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją.

EKSTREMALIOS PADĖTIES LIKVIDAVIMO PRIEMONĖS SIEKiant APSAUGOTI APLINKĄ

Saugoti, kad nepatektų į aplinką.

5.4. Produkto ir jo pakuotės saugaus šalinimo instrukcijos

Šios pakuotės šalinimas visada turi atitikti atliekų šalinimo įstatymus ir visus regioninės vietos valdžios reikalavimus. Neišpilkite nepanaudoto produkto ant žemės, į vandens telkinius, į vamzdžius (kriauklę, tualetą ir kt.) arba į kanalizaciją.

5.5. Saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis

Laikyti sausoje, gerai vėdinamoje vietoje ir saugoti nuo pažeidimų bei tiesioginių saulės spindulių.
Laikyti tinkamos konstrukcijos nesupakuotų medžiagų talpyklose arba originalioje ventiliuojamoje talpykloje.
Talpyklą laikyti sandariai uždarytą.
Neužšaldyti.
Nelaikyti aukštesnėje kaip 30 °C temperatūroje.
Tinkamumo laikas: 24 mėnesiai.

6. Kita informacija

Neaktuali.