

Sažetak svojstava biocidnog proizvoda

Naziv proizvoda: Alcohol Disinfectant Wipes

Vrsta(e) proizvoda: Vrsta proizvoda 02: Dezinfekcijska sredstva i algacidi koji nisu namijenjeni za izravnu upotrebu na ljudima ili životinjama (dezinficijensi)

Vrsta proizvoda 04: Dezinfekcijska sredstva na području hrane i hrane za životinje (dezinficijensi)

Broj odobrenja: EU-0020463-0000

Referentni broj odluke u registru biocidnih proizvoda (R4BP 3): EU-0020463-0001

Sadržaj

Administrativne informacije	1
1.1. Trgovački naziv proizvoda	1
1.2. Nositelj odobrenja	1
1.3. Proizvođač(i) biocidnih proizvoda	1
1.4. Proizvođači aktivnih tvari	2
2. Sastav i formulacija proizvoda	2
2.1. Podatci o kvalitativnom i kvantitativnom sastavu biocidnog proizvoda	2
2.2. Vrsta formulacije	2
3. Oznake opasnosti i obavijesti	2
4. Odobrena uporaba	3
5. Opće upute za uporabu	5
5.1. Upute za uporabu	5
5.2. Mjere za smanjenje rizika	6
5.3. Pojednosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša	6
5.4. Upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže	6
5.5. Uvjeti skladištenja i roka trajanja proizvoda pod normalnim uvjetima skladištenja	6
6. Ostale informacije	7

Administrativne informacije

1.1. Trgovački naziv proizvoda

Medipal Alcohol Disinfectant Wipes
Pal Tech Precision 70% IPA Wipes
Pal TX IPA Surface Disinfectant Wipes

1.2. Nositelj odobrenja

Naziv i adresa nositelja odobrenja

Naziv	Pal Hygiene Products Limited
Adresa	Unit 5B & Unit 5H Fingal Bay Business Park K32 NY57 Balbriggan Irska
Broj odobrenja	EU-0020463-0000 1-1

Referentni broj odluke u registru biocidnih proizvoda (R4BP 3)

EU-0020463-0001

Datum odobrenja

24/12/2019

Datum isteka odobrenja

30/11/2029

1.3. Proizvođač(i) biocidnih proizvoda

Naziv proizvođača

Pal International Limited

Adresa proizvođača

Bilton Way LE17 4JA Lutterworth, Leicestershire Ujedinjeno Kraljevstvo
--

Lokacija proizvodnih pogona

Bilton Way LE17 4JA Lutterworth, Leicestershire Ujedinjeno Kraljevstvo
--

1.4. Proizvođači aktivnih tvari

Aktivna tvar	1355 - Propan-2-ol
Naziv proizvođača	Brenntag GmbH
Adresa proizvođača	Messeallee 11 45131 Essen Njemačka
Lokacija proizvodnih pogona	Baton Rouge Chemical Plant (BRCP), Exxon Mobil Chemical Plant, 4999 Scenic Highway 70897 Baton Rouge, Louisiana Sjedinjene Američke Države
Aktivna tvar	1355 - Propan-2-ol
Naziv proizvođača	Brenntag GmbH
Adresa proizvođača	Messeallee 11 45131 Essen Njemačka
Lokacija proizvodnih pogona	Haven 3222, Vondelingenweg 601 3196 KK Vondelingenplaat Nizozemska

2. Sastav i formulacija proizvoda

2.1. Podatci o kvalitativnom i kvantitativnom sastavu biocidnog proizvoda

Uobičajeni naziv	IUPAC naziv	Funkcija	CAS broj	EC broj	Sadržaj (%)
Propan-2-ol		Aktivna tvar	67-63-0	200-661-7	62,9

2.2. Vrsta formulacije

AL (bilo koja druga tekućina) – Maramica spremna za uporabu

3. Oznake opasnosti i obavijesti

Oznaka upozorenja

Lako zapaljiva tekućina i para.
Uzrokuje jako nadraživanje oka.

Oznake obavijesti

Može izazvati pospanost ili vrtoglavicu.

Ponavljano izlaganje može prouzročiti isušivanje ili pucanje kože

Ako je potrebna liječnička pomoć pokazati spremnik ili naljepnicu.

Čuvati izvan dohvata djece.

Čuvati odvojeno od topline, vrućih površina, iskri, otvorenih plamena i ostalih izvora paljenja. Ne pušiti.

Čuvati u dobro zatvorenom spremniku.

Izbjegavati udisanje pare.

Nakon uporabe temeljito oprati ruke

Rabiti samo na otvorenom ili u dobro prozračenom prostoru.

Nositi zaštitu za oči.

U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM (ili kosom):Odmah skinuti svu zagađenu odjeću.Isprati kožu vodom.

AKO SE UDIŠE:Premjestiti osobu na svježi zrak i postaviti ju u položaj koji olakšava disanje.

U SLUČAJU DODIRA S OČIMA:Oprezno ispirati vodom nekoliko minuta.Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje.

U slučaju zdravstvenih tegoba nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA.

Ako nadražaj oka ne prestaje:Zatražiti savjet liječnika.

U slučaju požara:Za gašenje rabiti pjenu otpornu na alkohol.

Skladištiti na dobro prozračenom mjestu.Održavati hladnim.

Skladištiti pod ključem.

Odložiti sadržaj u/na /spremnik u skladu s lokalnim propisima.

4. Odobrena uporaba

4.1 Opis uporabe

Uporaba 1 - Profesionalna uporaba

Vrsta proizvoda

Vrsta proizvoda 02: Dezinfekcijska sredstva i algacidi koji nisu namijenjeni za izravnu upotrebu na ljudima ili životinjama (dezinficijensi)

Vrsta proizvoda 04: Dezinfekcijska sredstva na području hrane i hrane za životinje (dezinficijensi)

Ako je relevantno, točan opis odobrene uporabe

-

**Ciljni organizam(mi)
(uključujući razvojnu fazu)**

Znanstveno ime: bakterije
Uobičajeno ime: bakterije
Stadij razvoja: -

Znanstveno ime: kvasci
Uobičajeno ime: kvasci
Stadij razvoja: -

Znanstveno ime: Mycobacteriaceae
Uobičajeno ime: mikobakterije
Stadij razvoja: -

Područje primjene

u zatvorenom prostoru

Sredstvo za dezinfekciju u zatvorenom prostoru za uporabu protiv bakterija, mikobakterija i kvasca na tvrdim, neporoznim površinama u čistim prostorijama za biotehnologiju, farmaciju, proizvodnju neinvazivnih medicinskih uređaja, zdravstvenim industrijama i drugim ključnim primjenama u biološkim znanostima te u industrijskim područjima pripreme hrane i hrane za životinje

Načini primjene

Metoda: Brisanje
Detaljan opis:
-

**Broj i vremenski raspored
primjena**

Stopa primjene: -
Razrjeđivanje (%):
Broj i vremenski raspored primjene:

vrijeme kontakta 1 minuta za bakterije
vrijeme kontakta 1 minuta za mikobakterije
vrijeme kontakta 3 minute za kvasac

Kategorije korisnika

profesionalac

**Veličine pakiranja i ambalažni
materijal**

Impregirane 100 % polipropilenske maramice u:
- kanistru od *polietilena visoke gustoće* (HDPE) s poklopcem od *polipropilena* (PP) – 150 maramica (0,5 l), 200 maramica (2 l), 240 maramica (2 l)
- kanta od polipropilena (PP) s poklopcem od polipropilena (PP) – 500 maramica (8 l), 1000 maramica (8 l), 1500 maramica (8 l) (*l = litra*)

Impregirane 100 % poliesterske maramice u:
- Pakiranju s protočnim umatanjem od laminirane folije s PET/PE (*poliester/polietilen*) – 25, 50 ili 100 maramica
- Aluminijska folija - 1 maramica

4.1.1 Upute za uporabu specifične za uporabu

Pogledajte odjeljak 5.1

4.1.2 Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu

Pogledajte odjeljak 5.2

4.1.3 Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša

Pogledajte odjeljak 5.3

4.1.4 Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže

Pogledajte odjeljak 5.4

4.1.5 Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja

Pogledajte odjeljak 5.5

5. Opće upute za uporabu

5.1. Upute za uporabu

Ne rabiti na površinama koje se osjetljive na alkohol.

Prihvatljiva temperatura upotrebe (10-20°C)

Za zaprljane površine, pažljivo očistiti površinu prije primjene

1. Poštovati dogovorene smjernice politike procjene rizika u vezi s uporabom osobne zaštitne opreme (OZO).
2. Odabrati vrstu raspršivača i raspršiti po maramici.
3. Brisati površinu u obliku slova S od čistog dijela prema prljavom. Pri uporabi maramica treba biti ravna, a ne zgužvana. Ne prelaziti preko iste površine dvaput istom maramicom.
4. Rabiti svježu maramicu ako je prijašnja zaprljana ili suha.
5. Osigurati da su površine potpuno mokre.
6. Korištene krpe potrebno je odložiti u zatvoreni spremnik.
7. Pustiti da se površina osuši prije uporabe.

5.2. Mjere za smanjenje rizika

Oprati ruke i izloženu kožu prije jela i nakon uporabe.

Spriječiti dodir s očima.

Ako se dezinfekcija radi u područjima u kojima mogu biti prisutne osobe koje su došle izvana, osobama treba onemogućiti ulazak u prostoriju sve dok se prostorija dobro ne prozračí.

5.3. Pojediniosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša

Dodir s očima: U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje. Ako nadražaj oka ne prestaje: Zatražiti savjet/pomoć liječnika

5.4. Upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže

Odložiti sadržaj/spremnik u skladu s lokalnim propisima.

Ne bacati maramice u zahod. Ne namakati maramice.

Preostali alkohol trebalo bi ispustiti prije odlaganja spremnika.

Odložiti korištene maramice u odgovarajuću kantu za otpad u skladu s lokalnim ugovorenim smjernicama

5.5. Uvjeti skladištenja i roka trajanja proizvoda pod normalnim uvjetima skladištenja

Skladištiti na hladnom, suhom i dobro prozračenom mjestu u originalnom spremniku.
Čuvati u dobro zatvorenom spremniku.
Rok trajanja: 2 godine

6. Ostale informacije

Maramice od polipropilena ili poliestera, 20-45 gsm, sadrže 1,7 – 7,5 ml proizvoda (0,93 – 4,12 g propan-2-ol)
Proizvod sadrži propan-2-ol (CAS br.: 67-63-0), za koji je utvrđena europska referentna vrijednost od 129,28 mg/m³ za profesionalne korisnike i koja se koristi za procjenu rizika za proizvod.